Nokia E63 Bedienungsanleitung



Nokia E63



KONFORMITÄTSERKI ÄRIING

C€0434 Ф

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-437 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

© 2008-2009 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63 und Visual Radio sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

 $\textbf{symbian}_{\textbf{This product includes software licensed from Symbian Software Ltd} \\ \texttt{@1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.} \\$



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Enthält die Bedienungsanleitung Einschränkungen zu Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten von Nokia, so gelten diese Einschränkungen in gleicher Weise für die Zusicherungen. Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten der Nokia Lizenzgeber.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann ie nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Tegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

9211422/Ausgabe 3 DE

Inhalt

Sicherheit	7
Informationen zu Ihrem Gerät	
Netzdienste	
	_
Zentrale Funktionen	9
Tasten und Komponenten	10
Einrichten Ihres Geräts	
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	
Laden des Akkus	15
Einsetzen der Speicherkarte	
Entnehmen der Speicherkarte Anschließen des Headsets	
Anbringen des TrageriemensAntennen	
Aliteliliei	
Erste Schritte	15
Erstes Einschalten	
Begrüßungsbildschirm	
SettingWizard	
Startbildschirm	
Menü	
Übertragen von Inhalten von anderen Geräten	18
Displaysymbole	
Gängige Aktionen in Programmen	20
Sperren des Tastenfelds	
Lautstärkeregelung	
Texteingabe	
Weitere Informationen	23

Schnellzugriff auf Aufgaben	24
Startbildschirm	24
Kurzwahltasten (One-Touch)	25
Nokia Kalender für Eseries	26
Nokia Kontakte für Eseries	
Multitasking	
Taschenlampe	
Öffnen Sie Ovi mit Ihrem Nokia E63	
Dateien auf Ovi	
Info über Contacts on Ovi	31
My Nokia	
•	
Telefon	33
Sprachanrufe	33
Videoanrufe	
Internetanrufe	35
Kurzwahl	38
Rufumleitung	38
Anrufsperre	
Sperren von Internetanrufen	39
Senden von DTMF-Tönen	
Sprachmailbox	40
Sprachhilfe	
Sprachbefehle	
Push-to-talk	
Protokoll	
Mitteilungen	
Mitteilungsordner	47

Neue Funktionen für Eseries.....24

Sortieren von Mitteilungen48	Radio94
Vorlesefunktion48	Internetradio95
Vorlesefunktion48	
E-Mails49	Individuelles Einrichten98
Kurzmitteilungen53	Profile98
Multimedia-Mitteilungen55	Auswählen von Klingeltönen98
Chat59	Anpassen von Profilen99
Spezielle Mitteilungstypen62	Anpassen des Startbildschirms99
Cell Broadcast63	Ändern des Display-Themas
Mitteilungs-Einstellungen63	Herunterladen eines Themas100
	3D-Klingeltöne
Internet68	
Internet68	Nokia Office-Programme101
Navigieren im Intranet70	Multimedia-Notizen101
Laden!70	Rechner
Internetzugangspunkte71	Dateimanager
Internetverbindung für PC74	Ouickoffice103
ŭ	Úmrechner
Sie sind auf Reisen?75	Zip-Manager104
Info über GPS und Satellitensignale75	PDF Reader104
Standorteinstellungen76	Drucken104
Karten76	Uhr105
GPS-Daten81	Notizen106
Orientierungspunkte81	Nokia Funk-Tastatur107
5-F	
Medien84	Verbindungen108
Kamera84	Nokia PC Suite108
Nokia Podcasting85	Datenkabel108
Musik-Player87	Bluetooth Funktechnik109
Online-Freigabe89	Bluetooth Profil "Sim Access (SIM)"111
Aufnahme90	Funknetzwerk (WLAN)112
Galerie91	Verbindungs-Manager
RealPlaver92	
Flash Player93	Sicherheits- und Datenverwaltung116
	-

Sperren des Geräts	116
Speicher	116
Sicherheit der Speicherkarte	117
Verschlüsseln	118
Rufnummernbeschränkung	119
Zertifikats-Manager	
Sicherheitsmodule	121
Sichern von Daten	121
Fernkonfiguration	121
Programm-Manager	
Aktivierungsschlüssel	125
Datensynchronisation	126
Mobiles VPN	127
Einstellungen	
Allgemeine Einstellungen	130
Telefoneinstellungen	134
Verbindungseinstellungen	
Programmeinstellungen	141
Calcada a 100	4.43
Schnellzugriffe	
Allgemeine Schnellzugriffe	142
Clarent	
Glossar	144
Coblorhobana	140
Fehlerbehebung	148
- L.L.V.	
/IIDADAr	152
Zubehör	152
Akku- und Ladegerätinformationen	153
Akku- und Ladegerätinformationen Akku- und Ladegerätinformationen	153
Akku- und Ladegerätinformationen	1 53 153

Pflege Ihres Geräts	
Zusätzliche Sicherheitshinweise	158
Kleinkinder	158
Betriebsumgebung	158
Medizinische Geräte	
Fahrzeuge	159
Explosionsgefährdete Orte	159
Notrufe	160
Informationen zur Zertifizierung (SAR)	160
Index	162

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



INTFRFFRFN7FN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in (E)GSM 850-, 900-, 1800- und 1900-Netze und UMTS 900/2100-Netze zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter

Ihr Gerät unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden. Wie auch ein Computer kann Ihr Gerät Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Gehen Sie daher vorsichtig mit Mitteilungen, Verbindungsanfragen, dem Nutzen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten um. Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und Schutz bieten, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben. Erwägen Sie die Installation von Programmen mit Antivirus-Funktion oder anderen Schutzprogrammen auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Warnung: Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen, Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen. erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein. die Auswirkung auf die Verwendung bestimmter netzabhängiger Gerätefunktionen haben, wie z.B. die Unterstützung spezieller Technologien wie WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP und sprachabhängige Zeichen.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.

Zentrale Funktionen

Modellnummer: Nokia E63-1 (RM-437). Nachstehend bezeichnet als Nokia E63.

Ihr neues Nokia E63 unterstützt Sie bei der Verwaltung von geschäftlichen und privaten Daten. Nachfolgend werden einige der wichtigsten Funktionen aufgelistet.



Übertragen von Kontakten und Kalenderdaten von einem anderen Gerät auf Ihr Nokia E63 über die Funktion Austausch.



Mitteilungen unterwegs empfangen und senden.



Voller Zugriff auf Internetinhalte über die Funktion Internet.



Durchsuchen des Firmen-Intranets über die Funktion Intranet.



Hinzufügen neuer Programme zu Ihrem Nokia E63 mit dem Programm Laden!.



Verwenden Ihres Geräts als Taschenlampe.



Verfügbarkeit aktueller Termine und Planen von Besprechungen mit dem Kalender.



Kontaktieren von Geschäftspartnern und Freunden über die Funktion Kontakte.



Tätigen von Anrufen unter Verwendung der VoIP-Technik (Voice over Internet Protocol) über die Funktion Internet-Tel..



Herstellen von WLAN-Verbindungen mit dem WLAN-Assistent



Suchen von interessanten Orten (POIs, Points of Interest) mithilfe von Karten.




Wechseln zwischen Geschäftsmodus und persönlichem Modus.




Ändern der Anzeige und des Setups des Startbildschirms über Modi.

Tasten und Komponenten




- 1 Lautsprecher
- 2 Hörer
- 3 Navi™-Taste (nachfolgend als Navigationstaste bezeichnet). Drücken Sie auf die Navigationstaste, um eine Auswahl zu bestätigen oder um auf dem Display nach links oder rechts, oben oder unten zu navigieren. Halten Sie die Navigationstaste gedrückt, um die Navigation zu beschleunigen. Verwenden Sie die Navigationstaste zusammen mit der Funktionstaste, um die Lautstärke anzupassen.
- 4 Auswahltaste. Drücken Sie auf die Auswahltaste, um die auf dem Display darüber angezeigte Funktion auszuführen.
- 5 Anruftaste

- 6 Mikrofon
- 7 Ladegerätanschluss
- 8 Rücktaste
- 9 Beendigungs- und Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie auf diese Taste, um Anrufe abzuweisen, aktive Anrufe zu beenden, Anrufe zu halten oder zwischen den Profilen zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einoder auszuschalten
- 10 Auswahltaste
- 11 Lichtsensor
- 12 Headset-Anschluss



- 1 Home-Taste
- 2 Kontakte-Taste
- 3 Kalender-Taste
- 4 E-Mail-Taste



- 1 Funktionstaste. Um die Ziffern und Zeichen einzufügen, die im grauen Bereich der Tasten abgebildet sind, halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann auf die entsprechende Taste. Alternativ können Sie auch nur die entsprechende Taste gedrückt halten.
- 2 Umschalttaste. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie auf die Umschalttaste.
- 3 Alt-Taste. Um während der Texteingabe Zeichen einzufügen, die nicht auf dem Tastenfeld abgebildet sind, drücken Sie auf die Alt-Taste.
- 4 Strg-Taste. Um Schnellzugriffe zu verwenden, für die die Strg-Taste notwendig ist, wie z. B. Strg + c, drücken Sie auf die Funktions- und die Alt-Taste (entspricht dem Drücken der Strg-Taste) und dann auf die gewünschte Taste, z. B. die Taste c.

Einrichten Ihres Geräts

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihr Nokia E63 einzurichten.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

 Um das rückseitige Cover des Geräts zu öffnen, drehen Sie das Gerät um, betätigen Sie die Entriegelung und heben Sie das Cover an.



Wenn der Akku eingelegt ist, heben Sie ihn in Pfeilrichtung an, um ihn herauszunehmen.



 Setzen Sie die SIM-Karte ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte in Richtung der Kontakte des Geräts und die abgeschrägte Ecke zur Geräteoberseite zeigt.



 Setzen Sie den Akku ein. Richten Sie die Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Anschlüssen im Akkufach aus und legen Sie den Akku in Pfeilrichtung ein.



5. Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an und verschließen Sie die Entriegelung.



Laden des Akkus

- Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an. Wenn der Akku vollkommen leer ist, beginnt die Ladekontrollanzeige möglicherweise erst nach einer kurzen Zeit zu steigen.



 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsterkdose.

Der Akku wurde bereits im Werk aufgeladen. Es ist jedoch möglich, dass sich die Ladestände der Akkus unterscheiden. Um die maximale Betriebszeit zu erreichen, laden Sie den Akku entsprechend der Akkuladestandsanzeige vollständig auf.



Tipp: Verfügen Sie über ein älteres Nokia Ladegerät, können Sie dieses verwenden, indem Sie den Ladegerätadapter CA-44 mit dem alten Ladegerät verbinden. Der Adapter ist als separates Zubehör erhältlich.

Einsetzen der Speicherkarte

Verwenden Sie eine Speicherkarte, um den Speicher zu erweitern. Sie können die Speicherkarte auch zur Datensicherung von im Gerätespeicher befindlichen Informationen verwenden.

Möglicherweise ist keine Speicherkarte im Lieferumfang des Telefons enthalten. Speicherkarten können Sie jedoch als getrenntes Zubehör erwerben.

 Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte.



- Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein.
 Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Seite mit den Kontakten zuerst in den Schlitz schieben. Achten Sie darauf, dass der Bereich mit den goldfarbenen Kontakten in Richtung der Kontakte des Geräts zeigt.
- 3. Schieben Sie die Karte, bis sie einrastet.
- 4. Schließen Sie das Cover.

Entnehmen der Speicherkarte

- Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Speicherk. entnehm..
- Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte.
- 3. Drücken Sie auf das Ende der Speicherkarte, um sie zu entriegeln.
- 4. Schließen Sie das Cover.

Anschließen des Headsets

Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Schließen Sie das kompatible Headset am Headset-Anschluss des Geräts an.




Anbringen des Trageriemens

Führen Sie die Schlaufe des Trageriemens durch die Öse, und ziehen Sie ihn fest.



Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.



Erste Schritte

Nachdem Sie Ihr Gerät eingerichtet haben, schalten Sie es ein und lernen Sie die neuen Funktionen der Eseries kennen.

Erstes Einschalten

 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie merken, dass das Gerät vibriert.



- Wenn Sie vom Gerät zur Eingabe eines PIN- oder Sperrcodes aufgefordert werden, geben Sie den Code ein und wählen dann OK.
- 3. Geben Sie bei Aufforderung das Land, in dem Sie sich befinden, die Uhrzeit und das aktuelle Datum ein. Um nach dem Land zu suchen, geben Sie die ersten Buchstaben des Ländernamens ein. Es ist wichtig, den richtigen Standort auszuwählen, da sich von Ihnen erstellte Kalendereinträge mit Uhrzeit ändern können, wenn Sie den Standort zu einem späteren Zeitpunkt ändern und sich der neue Standort in einer anderen Zeitzone befindet.
- Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen oder wählen Sie Schließen, um das Programm zu schließen.

Verwenden Sie zum Festlegen der Geräteeinstellungen die im Startbildschirm verfügbaren Assistenten sowie den Einstellungsassistenten. Es ist möglich, dass das Gerät beim Einschalten den Anbieter der SIM-Karte erkennt und einige Einstellungen automatisch vornimmt. Sie können sich ebenfalls direkt an Ihren Diensteanbieter wenden und nach den korrekten Einstellungen fragen.

Sie können das Gerät auch einschalten, wenn keine SIM-Karte eingelegt wurde. Das Gerät befindet sich dann im Offline-Profil und Sie können keine netzabhängigen Funktionen verwenden.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Begrüßungsbildschirm

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, wird der Begrüßungsbildschirm geöffnet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Die Einführung stellt Informationen über das Gerät und seine Verwendung bereit.
- Die Option Austausch ermöglicht die Übertragung von Inhalten, zum Beispiel Kontakte und Kalendereinträge, von einem kompatiblen Nokia Gerät. Siehe "Übertragen von Inhalten zwischen Geräten", S. 18.
- Die E-Mail-Einstellungen unterstützen Sie bei der Konfiguration verschiedener Einstellungen.
- Der SettingWiz. unterstützt Sie bei der Konfiguration verschiedener Einstellungen. Siehe "SettingWizard", S. 16.

Um zu einem späteren Zeitpunkt auf das Begrüßungsprogramm zuzugreifen, wählen Sie Menü > Hilfe > Willkommen!.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

SettingWizard ₹

Wählen Sie Menü > System > SettingWiz..

SettingWizard stellt Ihr Gerät anhand der Informationen Ihres Netzbetreibers ein. Um diese Dienste zu verwenden, müssen Sie sich möglicherweise an Ihren Diensteanbieter wenden, um eine Datenverbindung oder sonstige Dienste zu aktivieren.

Die Verfügbarkeit der verschiedenen Einstellungselemente im SettingWizard ist abhängig von den Gerätefunktionen, der SIM-Karte, dem Mobilfunkanbieter und der Verfügbarkeit der Daten in der Datenbank des SettingWizard.

Wenn SettingWizard von Ihrem Diensteanbieter nicht verfügbar ist, wird dieser Eintrag möglicherweise nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt.

Um den Assistenten zu starten, wählen Sie **Start**. Wenn Sie den Assistenten zum ersten Mal verwenden, werden Sie durch die Konfiguration der Einstellungen geführt. Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, müssen Sie das Land Ihres Diensteanbieters sowie Ihren Diensteanbieter auswählen. Falls der Assistent unzutreffende Einstellungen für das Land oder den Diensteanbieter vorschlägt, wählen Sie die korrekten Einträge aus der Liste aus. Wird die Konfiguration der Einstellungen unterbrochen, sind die Einstellungen nicht festgelegt.

Um auf die Hauptansicht des SettingWizard zuzugreifen, nachdem der Assistent die Einstellungskonfiguration abgeschlossen hat, wählen Sie OK.

Die Hauptansicht bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Betreiber Konfiguriert die betreiberspezifischen Einstellungen wie MMS, Internet, WAP und Streaming-Einstellungen.
- E-Mail einrichten Konfiguriert die E-Mail-Einstellungen.
- Push-to-talk Konfiguriert die Push-to-talk-Einstellungen.
- Video zuschalt. Konfiguriert die Einstellungen für die Videonutzung.

Wenn Sie den SettingWizard nicht benutzen können, besuchen Sie die Nokia Website zu Telefoneinstellungen.

Startbildschirm

Von dem Startbildschirm aus können Sie schnell auf Funktionen zugreifen, die Sie häufig verwenden und auf einen Blick sehen, ob Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen eingegangen sind.



Sie können zwei verschiedene Startbildschirme für unterschiedliche Zwecke einrichten, zum Beispiel einen Startbildschirm für geschäftliche E-Mails und Benachrichtigungen und einen weiteren Startbildschirm für Ihre persönlichen E-Mails. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Sie während Ihrer Freizeit geschäftliche F-Mails Jesen.

Menü

Wählen Sie Menü.

Das Menü ist der Ausgangspunkt, von dem aus Sie Programme im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte starten können.

Das Menü enthält Programme und Ordner, in denen ähnliche Programme



gruppiert sind. Alle Programme, die Sie selbst auf dem Gerät installieren, werden standardmäßig im Ordner Installat. gespeichert.

Um ein Programm zu öffnen, navigieren Sie zu dem Programm und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um die Programme in einer Liste anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Menüansicht ändern > Liste. Um zur Gitteransicht zurückzukehren, wählen Sie Optionen > Menüansicht ändern > Raster.

Um die Speicherbelegung von verschiedenen Programmen und Daten anzuzeigen, die auf dem Gerät oder der Speicherkarte gespeichert sind, und den freien Speicherplatz zu prüfen, wählen Sie Optionen > Speicherdetails.

Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neuer Ordner.

Um einen neuen Ordner umzubenennen, wählen Sie Optionen > Umbenennen.

Um Ordner neu anzuordnen, navigieren Sie zum Programm, das Sie verschieben möchten, und wählen Sie Optionen > Verschieben. Neben dem Programm wird ein Häkchen angezeigt. Navigieren Sie zu einem neuen Ort und wählen Sie OK.

Um ein Programm in einen anderen Ordner zu verschieben, navigieren Sie zu dem Programm, das verschoben werden soll, und wählen Sie Optionen > In Ordner verschieb., den neuen Ordner und dann OK.

Um Programme aus dem Internet herunterzuladen, wählen Sie Optionen > Programm-Downloads.

Um zwischen verschiedenen geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie die Home-Taste gedrückt. Wählen Sie ein Programm aus und drücken Sie die Navigationstaste, um dorthin zu wechseln. Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Übertragen von Inhalten von anderen Geräten

Wählen Sie Menü > System > Austausch.

Sie können Inhalte wie zum Beispiel Kontakte über verschiedene Verbindungsmethoden von einem kompatiblen Nokia Gerät auf Ihr neues Eseries Gerät übertragen. Die Art der Inhalte, die übertragen werden können, hängt von dem Gerätemodell ab. Unterstützt das zweite Gerät die Datensynchronisation, können Sie die Daten zwischen den beiden Geräten synchronisieren oder Daten von diesem Gerät an das zweite Gerät senden.

Wenn Sie Daten von Ihrem vorherigen Gerät übertragen möchten, muss unter Umständen eine SIM-Karte in das Gerät eingelegt werden. Ihr neues Eseries Gerät benötigt zur Datenübertragung keine SIM-Karte.

Der Inhalt wird aus dem Speicher des anderen Geräts an den entsprechenden Speicherort auf Ihrem Gerät kopiert. Die Kopierzeit hängt von der zu übertragenden Datenmenge ab. Sie können den Vorgang auch abbrechen und später fortsetzen.

Die für die Datenübertragung erforderlichen Schritte können unterschiedlich sein, und zwar abhängig von Ihrem Gerät und einer möglicherweise zuvor erfolgten Unterbrechung der Datenübertragung. Die Objekte, die Sie übertragen können, variieren abhängig von dem anderen Gerät.

Übertragen von Inhalten zwischen Geräten

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um zwei Geräte miteinander zu verbinden. Das

Austauschprogramm wird bei einigen Gerätemodellen als Mitteilung an das andere Gerät gesendet. Öffnen Sie die Mitteilung, um das Austauschprogramm auf dem anderen Gerät zu installieren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Wählen Sie auf Ihrem neuen dem Eseries Gerät den Inhalt, der vom anderen Gerät kopiert werden soll.

Nach der Datenübertragung können Sie den Schnellzugriff mit den Übertragungseinstellungen für eine spätere Verwendung in der Hauptansicht speichern. Um den Schnellzugriff zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Schnellzugriff-Einstell.

Anzeigen des Übertragungsprotokolls

Das Übertragungsprotokoll wird nach jeder Datenübertragung anzeigt.

Um die Details zu einer Übertragung anzuzeigen, navigieren Sie zu dem übertragenen Objekt im Protokoll und wählen dann Optionen > Details.

Um das Protokoll einer früheren Übertragung anzuzeigen, navigieren Sie in der Hauptansicht zum Schnellzugriff der Übertragung (sofern verfügbar) und wählen dann Optionen > Protokoll zeigen. Das Protokoll enthält zudem alle Übertragungen, bei denen Konflikte aufgetreten sind. Um die Beseitigung der Konflikte zu starten, wählen Sie Optionen > Konflikte lösen.

Synchronisieren, Abrufen und Senden von Daten

Wenn Sie zuvor mit dem Austauschprogramm Daten auf Ihr Gerät übertragen haben, wählen Sie eines der nachfolgenden Symbole in der Hauptansicht des Austauschprogramms:

Synchronisation von Daten mit einem kompatiblen Gerät, sofern das zweite Gerät die Synchronisation unterstützt. Durch das Synchronisieren der Daten bleiben die Daten auf beiden Geräten immer auf demselben Stand.

Abrufen der Daten des zweiten Geräts auf Ihr neues Fseries Gerät.

Senden von Daten von Ihrem neuen Eseries Gerät an das zweite Gerät.

Displaysymbole

- **3G** Das Gerät wird in einem UMTS-Netz (Netzdienst) verwendet.
- Der Ladezustand des Akkus. Je höher der Balken, desto stärker ist der Akku geladen.

- Im Posteingang befinden sich ungelesene Mitteilungen.
- Sie haben in der Remote-Mailbox eine neue E-Mail empfangen.
- Im Ausgangsordner für Mitteilungen befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.
- **Es sind Anrufe in Abwesenheit vorhanden.**
- Die Tasten des Geräts sind gesperrt.
- Eine Erinnerung ist aktiv.
- Sie haben das Profil "Lautlos" gewählt, so dass das Gerät bei eingehenden Anrufen oder Mitteilungen keinen Signalton ausgibt.
- **★** Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.
- (*) Daten werden über die Bluetooth Verbindung übertragen. Blinkt die Anzeige, versucht das Gerät, die Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.
- Eine GPRS-Paketdatenverbindung (Netzdienst) ist verfügbar. Wenn das Symbol 圣angezeigt wird, ist die Verbindung aktiv. Wenn das Symbol 圣angezeigt wird, wird die Verbindung gehalten.

3<u>G</u>

- 怎 Eine EGPRS-Paketdatenverbindung (Netzdienst) ist verfügbar. Wenn das Symbol 長angezeigt wird, ist die Verbindung aktiv. Wenn das Symbol 吳angezeigt wird, wird die Verbindung gehalten.
 - Eine UMTS-Paketdatenverbindung (Netzdienst) ist verfügbar. Wenn das Symbol ﷺ angezeigt wird, ist die Verbindung aktiv. Wenn das Symbol ﷺ angezeigt wird, wird die Verbindung gehalten.
- Das Gerät wurde für die Suche nach WLANs eingerichtet und es ist ein WLAN verfügbar.
- **E**ine unverschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.
- Eine verschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.
- Ihr Gerät ist über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden.
- **2** Die zweite Telefonleitung wird verwendet (Netzdienst).
- Alle Anrufe werden an eine andere Nummer weitergeleitet. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die Ziffer der verwendeten Leitung angezeigt.
- Fin Headset ist an das Gerät angeschlossen.

- Die Verbindung zum Headset über eine Bluetooth Funkverbindung wurde unterbrochen.
- Freisprech-Kfz-Zubehör ist an das Gerät angeschlossen.
- **T** Eine induktive Schleifeneinheit ist an das Gerät angeschlossen.
- Ein Texttelefon ist an das Gerät angeschlossen.
- Auf Ihrem Gerät werden gerade Daten synchronisiert.
- **Eine Push-to-talk-Verbindung ist aktiv.**
- Ihre Push-to-talk-Verbindung ist im Modus "Nicht stören" da die Klingeltonart auf Einzelton oder Lautlos gesetzt ist oder Sie einen Telefonanruf erhalten oder führen. In diesem Modus können Sie keine PTT-Anrufe führen.

Gängige Aktionen in Programmen

Die nachfolgenden Aktionen sind in verschiedenen Programmen verfügbar:

Um das Profil zu ändern, das Gerät auszuschalten oder um das Gerät zu sperren, drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste. Wenn ein Programm über verschiedene Registerkarten verfügt (siehe Abbildung), können Sie eine Registerkarte anzeigen, indem Sie nach rechts oder links navigieren.



Um eine

Programmkonfiguration zu speichern, wählen Sie **Zurück**.

Um eine Datei zu speichern, wählen Sie Optionen > Speichern. Abhängig von dem verwendeten Programm können auch andere Optionen zum Speichern verfügbar sein.

Um eine Datei zu senden, wählen Sie Optionen > Senden. Sie können eine Datei in einer E-Mail- oder Multimedia-Mitteilung oder über verschiedene Verbindungsmethoden senden.

Um Text zu kopieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen dann den gewünschten Text mit der Navigationstaste aus. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie Kopieren. Um den Text einzufügen, navigieren Sie zu der Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie Einfügen. Diese Methode ist in Programmen, die über eigene Befehle zum Kopieren und Einfügen verfügen, möglicherweise nicht verfügbar.

Um Einträge, wie z. B. Mitteilungen, Dateien oder Kontakte auszuwählen, navigieren Sie zu dem gewünschten Eintrag. Wählen Sie Optionen > Markierungen >

Markieren, um einen Eintrag oder Optionen > Markierungen > Alles markieren, um alle Einträge auszuwählen.



Tipp: Um die Mehrheit der Einträge auszuwählen, wählen Sie zuerst Optionen > Markierungen > Alles markieren und dann die Einträge, die Sie nicht benötigen. Wählen Sie abschließend Optionen > Markierungen > Markierung löschen.

Um ein Objekt (z.B. einen Anhang in einem Dokument) auszuwählen, navigieren Sie zu dem Objekt. Das Objekt ist markiert, wenn auf jeder Seite des Objekts eine Markierung angezeigt wird.


Sperren des Tastenfelds

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Die Tastensperre des Geräts wird automatisch aktiviert, um zu verhindern, dass die Tasten versehentlich gedrückt werden. Um die Zeitdauer einzustellen, nach der das Tastenfeld gesperrt wird, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Tastatursperrfrist. Um die Tasten im Startbildschirm manuell zu sperren, drücken Sie auf die linke Auswahltaste und dann auf die Funktionstaste.

Um das Tastenfeld im Menü oder in einem geöffneten Programm manuell zu sperren, drücken Sie kurz auf die Ein-/ Aus-Taste und wählen dann Tastatur sperren.

Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie auf die linke Auswahltaste und dann auf die Funktionstaste.



Lautstärkeregelung

Um während eines Anrufs die Hörerlautstärke einzustellen, navigieren Sie nach rechts oder links. Um die Lautstärke der Medienprogramme anzupassen, halten Sie die Funktionstaste gedrückt und navigieren Sie nach oben oder unten.

Texteingabe

Die verfügbaren Eingabemethoden können abhängig von den verschiedenen Absatzgebieten unterschiedlich sein.

Texteingabe mit der Tastatur

Ihr Gerät verfügt über eine vollständige Tastatur.

Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie die zugehörige Taste oder Tastenkombination.

Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie auf die Umschalttaste.

Um die Ziffern und Zeichen einzufügen, die oben auf den Tasten abgebildet sind, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt. Alternativ könne Sie auch die Funktionstaste gedrückt halten und dann auf die entsprechende Taste drücken.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie auf die Rücktaste. Um mehrere Zeichen zu löschen, halten Sie die Rücktaste gedrückt.

Um Zeichen und Symbole einzufügen, die nicht auf der Tastatur abgebildet sind, drücken Sie auf die ALT-Taste.

Um Text zu kopieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und navigieren Sie, um das Wort, den Ausdruck oder die Zeile zu markieren, die Sie kopieren möchten. Drücken Sie Strg + C. Um Text in ein Dokument einzufügen, navigieren Sie an die Einfügestelle und drücken Strg + V.

Um die Eingabesprache zu ändern oder die automatische Worterkennung zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Eingabeoptionen** und eine der verfügbaren Optionen.

Texteingabe mit automatischer Worterkennung

Um die automatische Worterkennung zu aktivieren. drücken Sie gleichzeitig auf die Funktions- und Leertaste und wählen dann Texterkennung > Ein. Das Symbol · — `` wird kurz auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die ersten Buchstaben eines Wortes eingeben, schlägt das Gerät mögliche Wörter vor. Wenn das richtige Wort vorgeschlagen wird, navigieren Sie zu diesem Wort und navigieren Sie nach rechts, um es zu bestätigen. Während des Schreibens können Sie auch nach unten navigieren. um eine Liste mit Wortvorschlägen anzuzeigen. Wenn das gewünschte Wort in der Liste enthalten ist, navigieren Sie zu diesem Wort und drücken Sie auf die Navigationstaste. Wenn das Wort, das Sie schreiben möchten, nicht im Wörterbuch des Geräts enthalten ist, schlägt das Gerät ein mögliches Wort vor. Das Wort, das Sie schreiben wird über dem Wortvorschlag angezeigt. Navigieren Sie nach oben, um Ihr Wort zu wählen. Das Wort wird zum Wörterbuch hinzugefügt, sobald Sie beginnen, das nächste Wort zu schreiben.

Um die automatische Worterkennung zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig auf die Funktions- und Leertaste und wählen dann Texterkennung > Aus.

Um die Einstellungen für die Texteingabe festzulegen, wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen > Einstellungen.

Um die Eingabesprache zu ändern, wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen > Eingabesprache.

Weitere Informationen

Auf dem Gerät verfügbare Informationen

Um Informationen zur aktuellen Ansicht des geöffneten Programms anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Hilfe.

Um die Hilfe zu durchsuchen und Suchläufe durchzuführen, wählen Sie Menü > Hilfe > Hilfe. Sie können Kategorien wählen, für die Sie die Anweisungen anzeigen möchten. Wählen Sie eine Kategorie, zum Beispiel "Mitteilungen", um die Anweisungen (Hilfethemen) anzuzeigen, die verfügbar sind. Navigieren Sie beim Lesen des Themas nach links oder rechts, um weitere Themen in dieser Kategorie anzuzeigen.

Um zwischen dem Programm und der Hilfe zu wechseln, halten Sie die Home-Taste gedrückt.

Einführung

In der Einführung finden Sie grundlegende Informationen über das Gerät und seine Verwendung. Wählen Sie Menü > Hilfe > Einführung.

Neue Funktionen für Eseries

Ihr neues Eseries Gerät enthält neue Versionen der Programme Kalender und Kontakte sowie einen neuen Startbildschirm. Sie können mit Ihrem Gerät auch auf den Internetdienst Ovi zugreifen.

Schnellzugriff auf Aufgaben

Wenn das Symbol im Startbildschirm angezeigt wird (Kontakte oder Kalender), navigieren Sie nach rechts, um eine Liste der verfügbaren Aktionen anzuzeigen. Um die Liste zu schließen, navigieren Sie nach links.



Wenn Sie in diesen Programmen navigieren, können Sie zurück auf die vorherige Ebenen wechseln, indem Sie nach links navigieren.

Startbildschirm

Von dem Startbildschirm aus können Sie schnell auf Funktionen zugreifen, die Sie häufig verwenden und auf einen Blick sehen, ob Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen eingegangen sind.

Navigieren im Startbildschirm

Um den Startbildschirm zu öffnen, drücken Sie kurz auf die Home-Taste.

Der Startbildschirm besteht aus folgenden Elementen:

- Schnellzugriffe für Programme (1): Um Programme direkt zu öffnen, navigieren Sie zu dem entsprechenden
 - Schnellzugriff und drücken Sie auf die Navigationstaste.
- Informationsbereich (2): Um ein Objekt aus dem Informationsbereich anzuzeigen, navigieren Sie zu dem gewünschten Objekt und drücken Sie auf die Navigationstaste.



 Benachrichtigungen (3): Um die Benachrichtigungen anzuzeigen, navigieren Sie zu einem Kästchen. Es werden nur Kästchen angezeigt, die Objekte enthalten. Um die Kästchen auszublenden, drücken Sie auf die Rücktaste.

Verwenden des Startbildschirms

Um im Startbildschirm nach Kontakten zu suchen, geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein. Das Gerät schlägt übereinstimmende Kontakte vor. Navigieren Sie zu dem gewünschten Kontakt. Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Um den Kontakt anzurufen, drücken Sie auf die Anruftaste.

Um die Suche nach Kontakten zu beenden, wählen Sie Optionen > Kontaktsuche aus.

Um zu überprüfen, ob Mitteilungen eingegangen sind, navigieren Sie zum Mitteilungseingang im Benachrichtigungsbereich. Um eine Mitteilung zu lesen, navigieren Sie zu der Mitteilung und drücken dann auf die Navigationstaste. Navigieren Sie nach rechts, um auf andere Aufgaben zuzugreifen.

Um zu überprüfen, ob Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, navigieren Sie zum Anrufeingang im Benachrichtigungsbereich. Um einen Rückruf zu tätigen, navigieren Sie zu dem Anruf in Abwesenheit und drücken Sie auf die Anruftaste. Um dem Anrufer mit einer Kurzmitteilung zu antworten, navigieren Sie zu dem Anruf in Abwesenheit, navigieren Sie nach rechts und wählen Sie Kurzmitt. senden aus der Liste der verfügbaren Aktionen.

Um Ihre Sprachmailbox abzuhören, navigieren Sie zur Sprachmailbox im Benachrichtigungsbereich. Navigieren Sie zu der gewünschten Sprachmailbox und drücken Sie auf die Anruftaste, um die Sprachmailbox anzurufen.

Wechseln zwischen Startbildschirmen

Sie können zwei verschiedene Startbildschirme für unterschiedliche Zwecke einrichten, zum Beispiel einen Startbildschirm für geschäftliche E-Mails und Benachrichtigungen und einen weiteren Startbildschirm für Ihre persönlichen E-Mails. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Sie während Ihrer Freizeit geschäftliche E-Mails lesen.

Ihr Netzbetreiber stellt ggf. einen dritten Startbildschirm mit Objekten zur Verfügung, die für den Netzbetreiber relevant sind.

Um zwischen den Startbildschirmen zu wechseln, navigieren Sie zu 💽 und drücken dann auf die Navigationstaste.

Kurzwahltasten (One-Touch)

Über Kurzwahltasten können Sie schneller auf Programme und Aufgaben zugreifen. Jeder Taste ist ein Programm oder eine Aufgabe zugewiesen. Um diese Zuordnungen zu ändern, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Kurzwahltasten. Über den Netzbetreiber wurden den Tasten auf. bereits

Programme zugewiesen. In diesem Fall kann die bestehende Zuordnung nicht geändert werden.



- 1 Home-Taste
- 2 Kontakte-Taste
- 3 Kalender-Taste
- 4 E-Mail-Taste

Home-Taste

Um den Startbildschirm zu öffnen, drücken Sie kurz auf die Home-Taste. Drücken Sie erneut kurz auf die Home-Taste, um das Menü zu öffnen.

Um eine Liste der aktiven Programme anzuzeigen, drücken Sie einige Sekunden auf die Home-Taste. Um durch die geöffnete Liste zu blättern, drücken Sie kurz auf die Home-Taste. Um das ausgewählte Programm zu öffnen, drücken Sie für einige Sekunden auf die Home-Taste oder auf die Navigationstaste. Um das ausgewählte Programm zu schließen, drücken Sie auf die Rücktaste.

Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus

Kontakte-Taste

Um das Adressbuch zu öffnen, drücken Sie kurz auf die Kontakte-Taste.

Um einen neuen Kontakt zu erstellen, drücken Sie einige Sekunden auf die Kontakte-Taste.

Kalender-Taste

Um den Kalender zu öffnen, drücken Sie kurz auf die Kalender-Taste

Um eine Besprechung zu erstellen, drücken Sie einige Sekunden auf die Kalender-Taste.

E-Mail-Taste

Um die Standard-Mailbox zu öffnen, drücken Sie kurz auf die E-Mail-Taste.

Um eine neue E-Mail zu erstellen, drücken Sie einige Sekunden auf die E-Mail-Taste.

Nokia Kalender für Eseries 🔯

Wählen Sie Menü > Office > Kalender.

Erstellen Sie geplante Ereignisse und Termine, zeigen Sie diese an und wechseln Sie zwischen verschiedenen Kalenderansichten.

Kalenderansichten

Sie können zwischen folgenden Ansichten wechseln:

- Die Monatsansicht zeigt den aktuellen Monat und die Kalendereinträge für den ausgewählten Tag in einer Liste an
- In der Wochenansicht werden die Ereignisse für die ausgewählte Woche in sieben Tagesfeldern angezeigt.
- Die Tagesansicht zeigt Ereignisse für den ausgewählten Tag an. Die Ereignisse werden je nach Beginn in Zeiteinheiten zusammengefasst.
- In der Aufgabenansicht werden alle Aufgaben aufgelistet.
- In der Terminansicht werden die Ereignisse des ausgewählten Tags in einer Liste angezeigt.

Um die Ansicht zu wechseln, wählen Sie Optionen > Ansicht ändern und die gewünschte Ansicht.



Tipp: Um eine Wochenansicht zu öffnen, navigieren Sie zu der gewünschten Wochennummer und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um zum nächsten oder vorherigen Tag in der Monats-, Wochen-, Tages- oder Terminansicht zu wechseln, navigieren Sie nach rechts oder links.

Um die Standardansicht zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Standardansicht.

Anzeigen der Kalenderinformationen

In der Monatsansicht sind Einträge mit einem Dreieck markiert. Jahrestage werden mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Einträge für den ausgewählten Tag werden in einer Liste angezeigt.



Um Kalendereinträge zu öffnen, öffnen Sie eine Kalenderansicht, navigieren zu einem Eintrag und drücken dann auf die Navigationstaste.

Erstellen von Kalendereinträgen

Sie können die folgenden Arten von Kalendereinträgen erstellen:

- Einträge für Besprechungen erinnern Sie an Ereignisse, die über ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit verfügen.
- Notizen beziehen sich auf einen bestimmten Tag, nicht jedoch auf eine bestimmte Uhrzeit.
- Jahrestage dienen zur Erinnerung an Geburtstage und andere jährlich wiederkehrende Ereignisse. Sie beziehen sich auf einen bestimmten Tag, nicht jedoch

auf eine bestimmte Uhrzeit. An diese Einträge wird iährlich erneut erinnert.

 Aufgaben dienen zur Erinnerung an Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum, jedoch ohne bestimmte Uhrzeit.

Um einen Kalendereintrag zu erstellen, navigieren Sie zu einem Datum, wählen **Optionen** > **Neuer Eintrag** und geben den Typ des Eintrags ein.



Tipp: Um eine Besprechung zu erstellen, geben Sie zunächst das Thema ein.

Erstellen von Besprechungen, Jahrestagen oder Aufgaben

- 1. Geben Sie das Thema ein.
- Geben Sie für Besprechungen die Uhrzeit für den Beginn und das Ende der Besprechung ein oder wählen Sie Ganztäg. Ereign..
- Geben Sie für Besprechungen und Notizen das Datum für Beginn und Ende ein. Geben Sie für Jahrestage das Datum und für Aufgaben das Fälligkeitsdatum ein.
- 4. Geben Sie für Besprechungen den Ort ein.
- 5. Für Besprechungen, Jahrestage und Aufgaben können Sie eine Erinnerung einrichten.
- 6. Für regelmäßige Besprechungen können Sie den Zeitpunkt der Wiederholung eingeben.
- Geben Sie für Aufgaben eine Priorität an. Um die Priorität für Besprechungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Priorität.
- Für Notizen, Jahrestage und Aufgaben können Sie angeben, auf welche Weise der Eintrag bei einer Synchronisation gehandhabt werden soll. Wählen Sie

Privat, um den Eintrag für andere Teilnehmer auszublenden, wenn der Kalender online verfügbar ist. Wählen Sie **Öffentlich**, um den Eintrag für andere Teilnehmer anzuzeigen und wählen Sie **Keine**, um den Eintrag nicht auf Ihren Computer zu kopieren.

9. Geben Sie eine Beschreibung ein.

Um den Eintrag zu senden, wählen Sie Optionen > Senden.

Kalendereinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Um den Weckton zu ändern, wählen Sie Kalender-Signalton.

Um die Ansicht zu ändern, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird, wählen Sie Standardansicht.

Um den ersten Tag der Woche zu ändern, wählen Sie Wochenbeginn.

Um den Titel der Wochenansicht zu ändern, wählen Sie Art der Wochenansicht und Kalenderwoche oder Wochendauer.

Nokia Kontakte für Eseries

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Kontakte.

Sie haben die Möglichkeit, Informationen zu den Kontakten, wie Telefonnummern, Adressen oder E-Mail-Adressen zu speichern und zu aktualisieren. Für Ihre Kontakte können Sie einen personalisierten Klingelton oder ein Miniaturbild hinzufügen. Sie können auch Kontaktgruppen erstellen, so dass sie mit mehreren Kontakten gleichzeitig kommunizieren können. Außerdem besteht die Möglichkeit, Kontaktinformationen (Visitenkarten) an kompatible Geräte zu senden oder von solchen Geräten zu empfangen.

Immer, wenn das Symbol angezeigt wird, können Sie nach rechts navigieren, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen. Um die Liste zu schließen, navigieren Sie nach links.

Hinzufügen von Kontakten

Wählen Sie Optionen > Neuer Kontakt, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Um Kontaktinformationen von der Speicherkarte zu kopieren, wählen Sie Optionen > Kopieren > Von Speicherkarte.

Kontaktgruppen

Wählen Sie jeden Kontakt aus, den Sie zur Kontaktgruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie Optionen > Markierungen > Markieren, um ihn zu markieren. Wählen Sie danach Optionen > Gruppe > Zu Gruppe hinzufügen > Neue Gruppe erstellen > Gruppenname und geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.

Geben Sie zum Tätigen von Konferenzgesprächen auch folgende Informationen an:

- Konf.dienst-Nummer Geben Sie die Nummer für den Konferenzdienst ein.
- Konf.dienst-ID Geben Sie die Konferenzgespräch-ID ein.
- Konf.dienst-PIN Geben Sie den PIN für das Konferenzgespräch ein.

Um ein Konferenzgespräch mit der Gruppe zu tätigen, wählen Sie die Gruppe aus, navigieren Sie nach rechts und wählen Sie Konf.gespr.dienst aus der Liste der verfügbaren Aktionen.

Suchen nach Kontakten

Geben Sie den Namen des Kontakts, nach dem Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.

Verwalten von Kontaktlisten

Wenn Sie Kontaktlisten installiert haben und die Liste ändern möchten, navigieren Sie an den Anfang der Namensliste, drücken Sie auf die Navigationstaste und wählen Sie eine Kontaktliste aus den verfügbaren Listen.

Um die Adressbücher zu ordnen, wählen Sie Optionen > Kontaktlisten ordnen und dann eine Kontaktliste. Navigieren Sie nach oben oder unten, um die Liste an der gewünschten stelle zu platzieren

Hinzufügen von Klingeltönen zu Kontakten

Sie können für einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe einen Klingelton einrichten. Der Klingelton ertönt, wenn ein Anruf des zugewiesenen Kontakts eingeht.

Um Kontakten einen Klingelton hinzuzufügen, öffnen Sie einen Kontakt, wählen Optionen > Klingelton und dann einen Klingelton.

Um Kontaktgruppen einen Klingelton hinzuzufügen, wählen Sie eine Kontaktgruppe, dann Optionen > Gruppe > Klingelton und schließlich einen Klingelton.

Um den zugewiesenen Klingelton zu entfernen, wählen Sie in der Liste der Klingeltöne Standard-Rufton.

Ändern von Kontakteinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Um die Namensanzeige für den Kontakt zu ändern, wählen Sie Namenanzeige.

Um festzulegen, welche Kontaktliste beim Öffnen des Adressbuches geöffnet wird, wählen Sie Standard-Kontaktliste.

Multitasking

Sie können mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Um zwischen den geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie die Home-Taste gedrückt, navigieren zum gewünschten Programm und drücken dann auf die Navigationstaste. Um das ausgewählte Programm zu schließen, drücken Sie auf die Rücktaste.



Beispiel: Wenn Sie während eines aktiven Telefongesprächs den Kalender anzeigen möchten, drücken Sie auf die Home-Taste, um das Menü zu öffnen. Öffnen Sie dann den Kalender. Das Telefongespräch wird im Hintergrund gehalten.



Beispiel: Wenn Sie auf eine Internetseite zugreifen möchten, während Sie eine Mitteilung verfassen, drücken Sie auf die Home-Taste, um das Menü zu öffnen. Öffnen Sie dann das Internetprogramm. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen oder geben Sie die Internetadresse manuell ein und wählen Sie dann Öffnen. Um zu Ihrer Mitteilung zurückzukehren, halten Sie die Home-Taste gedrückt, navigieren zur Mitteilung und drücken dann auf die Navigationstaste.

Taschenlampe

Der Kamerablitz kann als Taschenlampe verwendet werden. Um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, halten Sie im Startbildschirm die Leertaste gedrückt.

Öffnen Sie Ovi mit Ihrem Nokia E63

Ovi öffnet Ihnen eine neue Welt von Nokia Diensten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ovi.com.

Dateien auf Ovi

Mit Dateien auf Ovi können Sie mit Ihrem Nokia E63 auf Inhalte auf Ihrem Computer zugreifen, wenn dieser eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist. Installieren Sie Dateien auf Ovi auf jedem Computer, auf den Sie mit diesem Programm zugreifen möchten.

Mit Dateien auf Ovi können Sie:

- Ihre Bilder suchen und anzeigen. Dazu ist es nicht nötig, die Bilder auf eine Internetseite hochzuladen, sondern Sie können direkt mit Ihrem mobilen Gerät auf Ihren Computer zugreifen.
- Ihre Dateien und Dokumente suchen und anzeigen. Sie benötigen dafür kein spezielles Programm auf Ihrem Gerät.
- Songs von Ihrem Computer auf Ihr Gerät übertragen.
 Später können Sie diese wie gewohnt mit dem Musik-Player Ihres Geräts wiedergeben.
- Dateien und Ordner von Ihrem Computer versenden, ohne dass Sie diese zuerst auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät übertragen müssen.
- Auf Dateien auf Ihrem Computer zugreifen, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist. Wählen Sie einfach aus, welche Ordner und Dateien Sie freigeben wollen. Der Dienst Dateien auf Ovi speichert automatisch eine aktuelle Kopie in einem geschützten Online-Speicher, sodass Sie selbst bei ausgeschaltetem Computer auf diese Dateien zugreifen können.

So installieren Sie Dateien auf Ovi:

1. Wählen Sie Menü > Installat. und Dateien auf Ovi.

- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie Fortfahren.
- 3. Aktivieren Sie das E-Mail-Feld und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 4. Wählen Sie OK.
- Wählen Sie Senden. Dateien auf Ovi sendet Ihnen eine E-Mail mit Informationen zur Verwendung des Dienstes.

Unterstützung finden Sie unter http://files.ovi.com/support.

Info über Contacts on Ovi

Mit Contacts on Ovi bleiben Sie mit Menschen in Verbindung, die Ihnen nahestehen. Suchen Sie nach Kontakten, und entdecken Sie Freunde in der Ovi Community. Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt chatten Sie, teilen Sie anderen Ihren Standort und Ihre Anwesenheit mit, bleiben Sie problemlos auf dem Laufenden, was Ihre Freunde vorhaben und wo sie sich befinden. Sie können sogar mit Freunden chatten, die Google Talk™ verwenden. Synchronisieren Sie Ihre Kontakte, Ihren Kalender und andere Inhalte zwischen Ihrem Nokia Gerät und Ovi.com. Ihre wichtigen Informationen werden gespeichert und werden auf Ihrem Gerät und im Internet immer auf dem neuesten Stand gehalten. Mit Contacts on Ovi machen Sie Ihre Kontaktliste dynamisch und können Sie sicher sein, dass Ihre Kontakte unter Ovi.com gespeichert werden.

32

Sie benötigen ein Nokia Konto, um diesen Dienst verwenden zu können. Erstellen Sie ein Konto auf Ihrem mobilen Gerät, oder besuchen Sie www.ovi.com über Ihren PC.

My Nokia

Über den kostenlosen Dienst My Nokia erhalten Sie regelmäßig Textmitteilungen mit Tipps, Tricks und Service für Ihr Nokia Gerät. Außerdem können Sie auf die WAP-Seite von My Nokia zugreifen. Dort finden Sie Informationen zu Nokia Geräten und können Töne, Grafiken, Spiele und Programme herunterladen.

Um den Dienst My Nokia nutzen zu können, muss dieser in Ihrem Land verfügbar sein und von Ihrem Diensteanbieter unterstützt werden. Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich.

Wenn Sie Mitteilungen versenden, um sich bei dem Dienst an- oder abzumelden, fallen Anrufgebühren an.

Die Nutzungsbedingungen finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts oder unter www.nokia.com/ mynokia.

So verwenden Sie My Nokia:

- 1. Wählen Sie My Nokia.
- 2. Wählen Sie Bei My Nokia anmelden.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie OK.

Sie erhalten eine Textmitteilung mit weiteren Anweisungen.

Um die WAP-Seite von My Nokia in Ihrem Internetbrowser aufzurufen, wählen Sie My Nokia > My Nokia öffnen.

Um sich bei My Nokia abzumelden, wählen Sie My Nokia > Stornieren.

Wählen Sie für Hinweise zur Verwendung von My Nokia My Nokia > Hilfe.

Telefon

Um Anrufe zu tätigen und zu empfangen, muss das Gerät eingeschaltet sein, und es muss sich eine gültige SIM-Karte im Gerät befinden. Das Gerät muss sich innerhalb des Versorgungsbereichs eines Mobilfunknetzes befinden.

Um Anrufe über das Internet zu tätigen oder zu empfangen, muss das Gerät mit einem Internet-Telefondienst verbunden sein. Damit Sie eine Verbindung zu einem Internet-Telefondienst herstellen können, muss sich Ihr Gerät in Reichweite eines WLAN-Access-Points befinden.

Sprachanrufe

Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung, Steuern usw. variieren.

Annehmen eines Anrufs

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste.

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Um den Klingelton stumm zu schalten, ohne den Anruf anzunehmen, wählen Sie Lautlos.

Wenn ein Anruf aktiv ist und die Anklopf-Funktion (Netzdienst) aktiviert wurde, drücken Sie auf die Anruftaste, um den neu eingehenden Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird gehalten. Um den aktiven Anruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Tätigen eines Anrufs

Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs die Telefonnummer zusammen mit der Vorwahl ein und drücken Sie auf die Anruftaste.



Tipp: Geben Sie für Auslandsanrufe das +-Zeichen ein, das als Zugangskennung für Auslandsgespräche dient. Geben Sie dann die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne die vorangestellte Null) und die Telefonnummer ein.

Um den Anruf oder den Anrufversuch zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Um einen Anruf über die gespeicherten Kontakte zu tätigen, drücken Sie auf die Kontakte-Taste. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein, navigieren Sie zu dem Namen und drücken Sie auf die Anruftaste. Siehe "Nokia Kontakte für Eseries", S. 28.

Um einen Anruf über die Anrufliste zu tätigen, drücken Sie auf die Anruftaste, um die letzten 20 angerufenen Nummern anzuzeigen. Navigieren Sie zu der gewünschten Nummer bzw. zu dem Namen und drücken Sie auf die Anruftaste. Siehe "Protokoll", S. 44.

Um die Lautstärke eines aktiven Anrufs einzustellen, navigieren Sie nach rechts oder links.

Um von einem Sprach- zu einem Videoanruf zu wechseln, wählen Sie Optionen > Zu Videoanr. wechseln. Das Gerät beendet den Sprachanruf und tätigt einen Videoanruf.

Konferenzgespräch

- Um ein Konferenzgespräch zu führen, geben Sie die Telefonnummer eines Teilnehmers ein und drücken Sie auf die Anruftaste.
- Wenn der Teilnehmer den Anruf annimmt, wählen Sie Optionen > Neuer Anruf.
- Wenn Sie alle Teilnehmer angerufen haben, wählen Sie Optionen > Konferenz um die Anrufe in einem Konferenzgespräch zusammen zu führen.

Um das Mikrofon Ihres Geräts während des Anrufs stumm zu schalten, wählen Sie Optionen > Stumm.

Um einen Teilnehmer von dem Konferenzgespräch auszuschließen, navigieren Sie zu dem Teilnehmer und wählen dann Optionen > Konferenz > Teiln. ausschließen.

Um mit einem Teilnehmer des Konferenzgesprächs ein privates Gespräch zu führen, navigieren Sie zu dem Teilnehmer und wählen dann Optionen > Konferenz > Privat.

Videoanrufe

Um einen Videoanruf tätigen zu können, müssen Sie sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes aufhalten. Informationen zur Verfügbarkeit und zum Abonnieren der Videotelefonie-Dienste erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter. Während Sie sprechen wird zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner eine Zweiwege-Videoverbindung in Echtzeit aufgebaut, sofern Ihr Gesprächspartner ein kompatibles Telefon verwendet. Das von der Kamera Ihres Geräts erfasste Videobild ist beim Gesprächspartner zu sehen. An einem Videoanruf können nur zwei Gesprächspartner teilnehmen.

Tätigen von Videoanrufen

Um einen Videoanruf zu tätigen, geben Sie die Telefonnummer ein oder wählen Sie Ihren Gesprächspartner aus den Kontakten aus und wählen dann Optionen > Anrufen > Videoanruf. Wenn der Videoanruf gestartet wird, wird die Kamera des Geräts aktiviert. Wird die Kamera bereits verwendet, kann kein Video übertragen werden. Wenn der Empfänger des Videoanrufs kein Video senden möchte, wird stattdessen ein Standbild angezeigt. Sie können die Einstellungen für das Standbild unter Menü > System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Foto in Videoanruf festlegen.

Um die Übertragung der Audio- oder Video- oder der Audio- und Videodaten zu beenden wählen Sie Optionen > Deaktivieren > Audio senden, Video senden oder Audio & Video senden.

Um die Lautstärke eines aktiven Videoanrufs einzustellen. navigieren Sie nach rechts oder links.

Um den Lautsprecher für den Tonempfang zu wählen. wählen Sie Optionen > Lautspr. aktivieren. Um den Lautsprecher stumm zu schalten und den Ohrhörer zu verwenden, wählen Sie Optionen > Telefon aktivieren

Um die Reihenfolge der Bilder zu ändern, wählen Sie Optionen > Bildreihenf, ändern.

Um das Bild auf dem Display zu zoomen, wählen Sie Optionen > Vergrößern oder Verkleinern.

Ilm den Videoanruf zu beenden und denselben Gesprächsteilnehmer über einen Sprachanruf anzurufen. wählen Sie Optionen > Zu Sprachanr, wechseln.

Zuschalten eines Videos

Verwenden Sie Videozuschaltung (Netzdienst), um Live-Videos oder einen gespeicherten Videoclip während eines Sprachanrufs von einem Mobiltelefon auf ein anderes. kompatibles mobiles Gerät zu übertragen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes aufhalten.

- 1. Rufen Sie den gewünschten Teilnehmer an. Sie können das Video zuschalten, nachdem die Telefonverbindung hergestellt und Ihr Gerät am SIP-Server angemeldet wurde
- 2. Um ein Video von Ihrem Gerät zu senden, wählen Sie Optionen > Video zuschalten und die Option zum Weiterleiten von Videos, sofern diese verfügbar ist. Um den Clip in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Wiedergabe.

- 3. Wählen Sie den Teilnehmer aus dem Adressbuch aus oder geben Sie die SIP-Adresse des Teilnehmers manuell ein, um eine Einladung an den Teilnehmer zu senden. Das Video wird automatisch für beide Gesprächsteilnehmer zugeschaltet, sobald der Empfänger die Zuschaltung des Videos annimmt.
- 4. Um die Zuschaltung des Videos zu beenden, wählen Sie Stop. Der Sprachanruf wird normal fortgesetzt.

Empfangen einer Einladung für die Zuschaltung eines Videos

Wenn Sie eine Einladung für die Zuschaltung eines Videos erhalten, wird eine Mitteilung mit dem Namen des Anrufers oder seiner SIP-Adresse angezeigt.

Um die Einladung anzunehmen und das Video zuzuschalten, wählen Sie OK.

Um die Einladung abzulehnen, wählen Sie Ablehnen. Der Sprachanruf wird normal fortgesetzt.

Internetanrufe @



Wählen Sie Menü > Kommunik. > Internet-Tel...

Ihr Gerät unterstützt Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe). Notrufe werden jedoch vorrangig über das Mobilfunknetz hergestellt. Kann ein Notruf nicht über das Mobilfunknetz hergestellt werden, versucht das Gerät den Notruf über Ihren Internettelefonieanbieter herzustellen. Aufgrund der bewährten Technik der

Mobilfunktelefonie sollten Sie für Notrufe Mobilfunknetze verwenden, sofern dies möglich ist. Ist ein Mobilfunknetzempfang verfügbar, sollten Sie vor dem Tätigen eines Notrufs sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet und zum Tätigen von Telefonaten bereit ist. Ob Sie Notrufe über das Internet tätigen können, hängt davon ab, ob ein WLAN verfügbar ist und ob das Tätigen von Notrufen über das Internet von Ihrem Internettelefonieanbieter vorgesehen ist. Wenden Sie sich an Ihren Internettelefonieanbieter bezüglich der Möglichkeit, Notrufe über das Internet zu tätigen.

Mit dem Internettelefonie-Dienst (Netzdienst) können Sie Anrufe über das Internet tätigen und empfangen. Dazu wird die VoIP-Technik (Voice over Internet Protocol) eingesetzt. Internetanrufe können zwischen Computern, Mobiltelefonen und auch zwischen einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon erfolgen. Wenn Sie einen Internetanruf tätigen oder empfangen möchten, muss sich Ihr Gerät innerhalb des WLAN-Versorgungsbereichs befinden. Die Verfügbarkeit des Internettelefonie-Dienstes kann je nach Land variieren.

Erstellen eines Profils für Internetanrufe

Um Internetanrufe tätigen zu können, müssen Sie ein Internetanrufprofil erstellen.

Wählen Sie Menü > System > Einstell. >
 Verbindung > SIP-Einstell. > Optionen > Neues
 SIP-Profil und geben Sie die erforderlichen
 Informationen ein. Um die Anmeldung am
 Internettelefonie-Dienst automatisch durchzuführen,
 wählen Sie Anmeldung > Immer aktiv. Wenden Sie

- sich bezüglich der richtigen Einstellungen an Ihren Anbieter des Internettelefonie-Dienstes.
- Wählen Sie Zurück, bis erneut die Einstellung Verbindung der Hauptansicht angezeigt wird.
- Wählen Sie Web-Tel. > Optionen > Neues Profil.
 Geben Sie den Namen des Profils ein und wählen Sie
 dann das zuvor erstellte SIP-Profil aus.

Um festzulegen, dass bei einer Verbindung zum Internettelefonie-Dienst automatisch das erstellte Profil verwendet wird, wählen Sie Menü > Kommunik. > Internet-Tel. > Bevorzugtes Profil.

Um sich manuell am Internettelefonie-Dienst anzumelden, wählen Sie beim Erstellen eines Profils für Internetanrufe in den SIP-Einstellungen **Anmeldung** > **Bei Bedarf**.

Um sichere Internetanrufe zu tätigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter bezüglich der Einstellungen für sichere Internettelefonie. Der für das Profil für Internetanrufe gewählte Proxy-Server muss sichere Internetanrufe unterstützen. Ein sicherer Internetanruf wird mit netenstätzen.

Herstellen der Verbindung zum Internettelefonie-Dienst

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Internet-Tel..

Um Anrufe über das Internet zu tätigen oder zu empfangen, muss das Gerät mit einem Internettelefonie-Dienst verbunden sein. Wenn Sie die automatische Anmeldung eingestellt haben, stellt Ihr Gerät die Verbindung zum Internettelefonie-Dienst automatisch her. Wenn Sie die Verbindung zum Dienst manuell herstellen, wählen Sie aus der Liste ein verfügbares Netzwerk und dann Wählen.

Die Liste der Netze wird alle 15 Sekunden automatisch aktualisiert. Um die Liste manuell zu aktualisieren, wählen Sie Optionen > Aktualisieren. Verwenden Sie diese Option, wenn Ihr WLAN nicht in der Liste angezeigt wird.

Um den Internettelefonie-Dienst für ausgehenden Anrufe auszuwählen, wenn das Gerät eine Verbindung zu mindestens einem Dienst hergestellt hat, wählen Sie Optionen > Dienst wechseln.

Um neue Netzdienste zu konfigurieren, wählen Sie **Optionen** > **Dienst konfigurieren**. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Dienste vorhanden sind, die noch nicht konfiguriert wurden.

Um das Netzwerk zu speichern, mit dem das Gerät gegenwärtig verbunden ist, wählen Sie **Optionen** > **Netz speichern**. Bereits gespeicherte Netze sind in der Liste mit Sternchen gekennzeichnet.

Um eine Verbindung zu einem Internettelefonie-Dienst unter Verwendung eines verborgenen WLANs herzustellen, wählen Sie Optionen > Verborgen. Netz nutzen.

Um die Verbindung zu einem Internettelefonie-Dienst zu beenden, wählen Sie Optionen > Verb. z. Dienst trennen.

Tätigen von Internetanrufen

Sie können Internetanrufe von allen Programmen aus tätigen, die Sie auch für reguläre Sprachanrufe verwenden können. Navigieren Sie zum Beispiel im Adressbuch zu dem gewünschten Kontakt und wählen Sie Anrufen > Internetanruf.

Wenn Sie einen Internetanruf im Startbildschirm tätigen möchten, geben Sie die Telefonnummer oder die SIP-Adresse ein und drücken Sie dann auf die Anruftaste.

Um Internetanrufe als die bevorzugte Anrufmethode für ausgehende Anrufe festzulegen, wählen Sie Menü > Kommunik. > Internet-Tel. > Optionen > Einstellungen > Standard-Anrufart > Internetanruf. Wenn das Gerät mit einem Internettelefonie-Dienst verbunden ist, werden alle Anrufe als Internetanrufe getätigt.

Einstellungen für Internetanrufe

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**, navigieren Sie zu den Einstellungen des gewünschten Dienstes und drücken Sie auf die Navigationstaste.

Um die Verbindung zu einem Internettelefonie-Dienst automatisch herzustellen, wählen Sie Anmeldeart > Automatisch. Wenn Sie die automatische Anmeldung für WLANs verwenden, überprüft das Gerät von Zeit zu Zeit, ob WLANs verfügbar sind. Dadurch wird der Akku stärker beansprucht und die Betriebsdauer des Akkus reduziert.

Um die Verbindung zu einem Internettelefonie-Dienst manuell herzustellen, wählen Sie Anmeldeart > Manuell.

Um Netze anzuzeigen, die Sie für den Internettelefonie-Dienst gespeichert haben oder die von dem Internettelefonie-Dienst erkannt werden, wählen Sie Gespeich. Verbind.netze.

Wählen Sie zum Festlegen dienstspezifischer Einstellungen **Diensteinstell. ändern.** Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein dienstspezifisches Software-Plug-in auf dem Gerät installiert wurde.

Kurzwahl 🄏

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Kurzwahl > Ein.

Wenn Sie durch Gedrückthalten einer Zifferntaste bei Anzeige des Startbildschirms einen Anruf tätigen, spricht man von Kurzwahl.

Um einer Zifferntaste eine Telefonnummer zuzuweisen, wählen Sie Menü > Kommunik. > Kurzwahl. Navigieren Sie zur gewünschten Zifferntaste (2 - 9) im Display und wählen Sie Optionen > Zuweisen. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus den Kontakten.

Um die einer Zifferntaste zugewiesene Telefonnummer zu löschen, navigieren Sie zur entsprechenden Kurzwahltaste und wählen Optionen > Entfernen.

Um die einer Zifferntaste zugewiesene Telefonnummer zu ändern, navigieren Sie zur entsprechenden Kurzwahltaste und wählen Optionen > Ändern.

Rufumleitung

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Telefon > Rufumleitung.

Leiten Sie ankommende Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer um. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Geben Sie an, ob Sprach-, Daten- oder Faxanrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:

- Alle Sprachanrufe, Alle Datenanrufe oder Alle Faxanrufe — Alle ankommenden Sprach-, Daten- oder Faxanrufe werden umgeleitet.
- Wenn besetzt Ankommende Anrufe werden nur während eines aktiven Telefongesprächs umgeleitet.
- Wenn keine Antwort Ankommende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon für eine bestimmte Zeit klingelt. Wählen Sie in der Liste Verzögerung: die Zeit aus, die das Telefon vor dem Umleiten des Anrufs klingeln soll.
- Falls kein Empfang Anrufe werden umgeleitet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder der Netzempfang unterbrochen ist.
- Falls nicht erreichbar Aktiviert die letzten drei Einstellungen gleichzeitig. Mit dieser Einstellungen werden Anrufe umgeleitet, wenn Sie telefonieren, nicht abnehmen oder wenn der Netzempfang unterbrochen ist.

Um Anrufe an Ihre Sprachmailbox umzuleiten, wählen Sie den Anruftyp und die Umleitungsoption und dann Optionen > Aktivieren > Zur Sprachmailbox.

Um Anrufe an ein andere Nummer umzuleiten, wählen Sie den Anruftyp und die Umleitungsoption und dann Optionen > Aktivieren > Zu anderer Nummer. Geben Sie in das Feld Nummer: eine Nummer ein oder wählen Sie Suchen, um eine unter den Kontakten gespeicherte Nummer abzurufen.

Um die gegenwärtig gewählte Einstellung für Umleitungen zu überprüfen, navigieren Sie zur Umleitungsoption und wählen dann Optionen > Status prüfen.

Um die Umleitung von Anrufen zu beenden, navigieren Sie zur Umleitungsoption und wählen dann **Optionen** > **Aufheben**.

Anrufsperre

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Telefon > Anrufsperre.

Sie können Anrufe sperren (Netzdienst), die mit Hilfe des Geräts gemacht oder empfangen werden. Zum Ändern der Einstellungen benötigen Sie von Ihrem Diensteanbieter das Passwort für die Sperrung. Die Anrufsperre betrifft alle Anruftypen.

Um Anrufe zu sperren, wählen Sie Sprachanrufsperre und dann eine der folgenden Optionen:

- Abgehende Anrufe Sperren von Sprachanrufen über Ihr Gerät.
- Ankommende Anrufe Sperren eingehender Anrufe.
- Internationale Anrufe Anrufe ins Ausland verhindern.
- Ankommende/Ausland Sperren eingehender Anrufe, wenn Sie sich im Ausland befinden.
- Internat. außer Heimn. Sperren von Anrufen ins Ausland, aber Anrufe in Ihr Heimatland erlauben.

Um den Status der Sprachanrufsperren zu prüfen, wählen Sie die Sperroption und dann Optionen > Status prüfen.

Um alle Sprachanrufsperren zu beenden, wählen Sie die Sperroption und dann Optionen > Alle Sperr. aufheb..

Um das Passwort für die Sperrung von Sprach-, Fax- und Datenanrufen zu ändern, wählen Sie Sprachanrufsperre > Optionen > Sperrenpassw. bearb.. Geben Sie den aktuellen Code und dann zweimal hintereinander den neuen Code ein. Das Passwort für die Sperrung muss vier Ziffern umfassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Sperren von Internetanrufen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Telefon > Anrufsperre > Internetanrufsperre.

Um Internetanrufe von anonymen Anrufern abzulehnen, wählen Sie Sperre f. anonyme Anrufe > Ein.

Senden von DTMF-Tönen

Während eines aktiven Anrufs können Sie zur Steuerung Ihrer Sprachmailbox oder eines anderen automatisierten Telefondienstes DTMF-Töne (Dual Tone Multi-Frequency) senden.

Senden einer DTMF-Tonseq.

 Tätigen Sie einen Anruf und warten Sie, bis er angenommen wird.

- 2. Wählen Sie Optionen > DTMF senden.
- 3. Geben Sie die DTMF-Tonsequenz ein oder wählen Sie eine vordefinierte Seguenz.

Anhängen einer DTMF-Tonseguenz an eine Kontaktkarte

- 1. Wählen Sie Menü > Kommunik. > Kontakte. Öffnen Sie einen Kontakt und wählen Sie Optionen > Bearbeiten > Optionen > Detail hinzufügen > DTMF.
- 2. Geben Sie die Tonsequenz ein. Um einen Pause von 2 Sekunden vor oder zwischen den DTMF-Tönen einzufügen, geben Sie **p**ein. Wenn Sie das Gerät so einstellen möchten, dass die DTMF-Töne erst nach dem Wählen von DTMF senden während eines Anrufs gesendet werden, geben Sie w ein.
- 3. Wählen Sie OK.

Sprachmailbox 🔄



Wählen Sie Menii > Kommunik. > Anr.-mailhox

Wenn Sie die Sprachmailbox zum ersten Mal öffnen. werden Sie zur Eingabe der Nummer Ihrer Sprachmailbox aufgefordert.

Um Ihre Sprachmailbox anzurufen, wählen Sie Optionen > Sprachmailbox anr..

Wenn Sie die Einstellungen für Internetanrufe auf dem Gerät vorgenommen haben und über eine Mailbox für Internetanrufe verfügen, wählen Sie Internetmailbox > Optionen > Internetmailbox anr., um die Mailbox anzurufen.

Um die Sprachmailbox anzurufen, wenn der Startbildschirm angezeigt wird, halten Sie die Taste 1 gedrückt. Sie können auch auf die Taste 1 und anschließend auf die Anruftaste drücken. Wenn Sie eine Mailbox für Internetanrufe eingerichtet haben, geben Sie an, ob Sie diese Mailbox oder Ihre Sprachmailbox anrufen möchten

Um die Nummer der Sprachmailbox zu ändern, wählen Sie die Mailbox und dann Optionen > Nummer ändern.

Um die Adresse der Mailbox für Internetanrufe zu ändern. wählen Sie die Mailbox und dann Optionen > Adresse ändern

Sprachhilfe 🗓



Wählen Sie Menü > System > Sprachhilfe.

Die Sprachhilfe liest im Display angezeigte Texte vor. wodurch Sie die grundlegenden Funktionen Ihres Geräts ausführen können, ohne auf das Display sehen zu müssen.

Um die Einträge aus der Kontaktliste anzuhören, wählen Sie Kontakte. Verwenden Sie die Funktion nur, wenn Sie weniger als 500 Kontakte haben.

Um Informationen zu eingegangenen Anrufen und Anrufen in Abwesenheit, gewählten Nummern und häufigen Anrufen anzuhören, wählen Sie Letzte Anrufe.

Um Sprachmitteilungen anzuhören, wählen Sie Sprachmailbox.

Um eine Telefonnummer zu wählen, wählen Sie Wählfeld.

Um Sprachbefehle zum Tätigen eines Anrufs zu verwenden, wählen Sie Sprachbefehle.

Um sich eingegangene Mitteilungen vorlesen zu lassen. wählen Sie Sprachausgabe.

Um die aktuelle Uhrzeit anzuhören, wählen Sie Uhr, Um das aktuelle Datum anzuhören, navigieren Sie nach unten.

Wenn zum Zeitpunkt eines Erinnerungssignals die Sprachhilfe geöffnet ist, wird der Inhalt der Erinnerung laut vorgelesen.

Um weitere Optionen anzuhören, wählen Sie Optionen.

Sprachbefehle 🖫



Wählen Sie Menü > System > Spr.-befehle.

Verwenden Sie Sprachbefehle, um Telefonanrufe zu tätigen und Programme, Profile oder andere Funktionen auf dem Gerät zu starten.

Das Gerät erstellt einen Anrufnamen für die Einträge in den Kontakten und für die in den Sprachbefehlen gekennzeichneten Funktionen. Wenn ein Sprachbefehl gesprochen wird, vergleicht das Gerät die gesprochenen Worte mit dem Anrufnamen im Gerät. Sprachbefehle sind zwar von der Stimme des Sprechers unabhängig, die Spracherkennung im Gerät passt sich jedoch an die Stimme des Hauptsprechers an, um Sprachbefehle besser zu erkennen.

Tätigen eines Anrufs

Der Anrufname für einen Kontakt ist der Name oder das Pseudonym, das für den Kontakt in den Kontakten gespeichert wurde.

Hinweis: Die Verwendung von Anrufnamen kann beispielsweise in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen ausschließlich auf die Sprachanwahl verlassen

Um einen Anrufnamen anzuhören, öffnen Sie einen Kontakt und wählen dann Optionen > Anrufn. wiedergeb..

- 1. Um einen Anruf mit einem Sprachbefehl zu tätigen. halten Sie die Sprechtaste gedrückt.
- Wenn Sie den Ton hören oder eine entsprechende Meldung angezeigt wird, sprechen Sie den unter den Kontakten gespeicherten Namen klar und deutlich aus.
- Das Gerät gibt einen Anrufnamen für den erkannten Kontakt mit synthetisierter Stimme in der ausgewählten Display-Sprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Nach einer Zeitverzögerung von 1,5 Sekunden wird die Nummer gewählt. Wenn nicht der gewünschte Kontakt erkannt wurde, wählen Sie Weiter, um eine Liste weiterer Entsprechungen anzuzeigen, oder Stop, um die Sprachanwahl abzubrechen.

Wenn unter dem Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wird die Standardnummer ausgewählt, falls diese festgelegt wurde. Andernfalls wird die erste verfügbare Telefonnummer der folgenden Felder ausgewählt: Mobiltelefon,

Mobiltel. (privat), Mobiltel. (dnstl.), Telefon, Telefon (privat) und Tel. (dienstl.).

Starten eines Programms

Das Gerät erstellt Anrufnamen für die Programme, die in den Sprachbefehlen aufgeführt sind.

Wenn Sie ein Programm mit einem Sprachbefehl starten möchten, halten Sie die Sprechtaste gedrückt und sprechen Sie den Namen des Programms klar und deutlich. Wenn nicht das gewünschte Programm erkannt wurde, wählen Sie Weiter, um eine Liste weiterer Entsprechungen anzuzeigen, oder Stop, um den Vorgang abzubrechen.

Wenn Sie weitere Programme zur Liste hinzufügen möchten, wählen Sie Optionen > Neues Programm.

Um den Sprachbefehl für ein Programm zu ändern, wählen Sie Optionen > Befehl ändern und geben Sie den neuen Befehl ein.

Ändern von Profilen

Das Gerät erstellt einen Anrufnamen für jedes Profil. Wenn Sie ein Profil über einen Sprachbefehl festlegen möchten, halten Sie die Sprechtaste gedrückt und sprechen Sie den Namen des Profils aus.

Um den Sprachbefehl zu ändern, wählen Sie Profile > Optionen > Befehl ändern.

Einstell. f. Sprachbefehle

Um den Synthesizer auszuschalten, der erkannte Sprachbefehle in der ausgewählten Gerätesprache wiedergibt, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Synthesizer > Aus.

Um die Spracherkennung zurückzusetzen, weil der Hauptbenutzer des Geräts gewechselt hat, wählen Sie Sprachanpass. entfernen.

Push-to-talk



Push-to-talk (PTT) (Netzdienst) ermöglicht direkte Sprechverbindungen unter Verwendung der PTT-Taste. Mit PTT können Sie Ihr Gerät wie ein Walkie-Talkie verwenden.

Sie können PTT sowohl für Zweier- als auch für Gruppengespräche verwenden oder sich an einem Kanal anmelden. Die Funktionsweise eines Kanal entspricht der eines Chat Rooms: Sie können den Kanal anrufen, um zu sehen, ob Personen online sind. Die anderen Teilnehmer werden jedoch nicht über den Kanal angerufen. Stattdessen verbinden sie sich mit dem Kanal und kommunizieren miteinander.

Bei der PTT-Kommunikation spricht eine Person, während die anderen Teilnehmer dem Gespräch über den eingebauten Lautsprecher folgen können. Die sprechenden Teilnehmer wechseln sich nacheinander ab. Da immer nur ein Teilnehmer gleichzeitig sprechen kann, ist die maximale Sprechzeit begrenzt. Nähere Hinweise

zur maximalen Sprechdauer in Ihrem Netz erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

PTT-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen und dann Benutzereinstellungen, um Ihre bevorzugten Einstellungen für PTT festzulegen, oder Verbindungseinstell., um die Einstellungen der Verbindung zu ändern. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die korrekten Einstellungen zu erfragen.



Tipp: Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen vom Anbieter des PTT-Dienstes als Mitteilung.

Anmelden am PTT-Dienst

Wenn Sie in den Benutzereinstellungen für die Option Programmstart die Einstellung "Ein" gewählt haben, werden Sie beim Starten von PTT automatisch an dem Dienst angemeldet. Andernfalls müssen Sie sich manuell am Dienst anmelden.

Um sich manuell am PTT-Dienst anzumelden, wählen Sie Optionen > Bei PTT anmelden.

Wenn Sie für die Einstellung **Ruftonart** des Geräts die Option **Einzelton** oder **Lautlos** gewählt haben, oder gegenwärtig ein Telefongespräch führen, können Sie weder PTT-Anrufe tätigen noch annehmen.

Tätigen von PTT-Anrufen

Um einen PTT-Anruf zu tätigen, wählen Sie Optionen > Kontakte. Wählen Sie dann einen oder mehrere Kontakte aus der Liste und drücken Sie anschließend auf die PTT-Taste. Denken Sie daran, das Gerät während des Gesprächs vor sich zu halten, damit Sie das Display sehen können. Auf dem Display wird angezeigt, wann Sie sprechen können. Sprechen Sie in das Mikrofon und bedecken Sie nicht den Lautsprecher mit der Hand. Halten Sie während des Sprechens immer die PTT-Taste gedrückt. Lassen Sie die Taste anschließend los.

Um den PTT-Anruf zu beenden, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Drücken Sie bei einem eingehenden PTT-Anruf auf die Anruftaste, um den Anruf anzunehmen oder auf die Beendigungstaste, um den Anruf abzuweisen.

Erstellte PTT-Anrufe

Wählen Sie Optionen > PTT-Protokoll > Aufgeb. PTT-Anr. und dann einen Anruf.

Um ein PTT-Anruf zu einem Kontakt zu tätigen, wählen Sie **Optionen** > **Zweiergespräch**.

Um eine Rückrufbitte an einen Kontakt zu senden, wählen Sie Optionen > Rückrufbitte senden.

Um einen Kontakt zu erstellen, wählen Sie Optionen > In Kontakten speichern.

Verwalten von Push-to-talk-Kontakten

Um Kontakte anzuzeigen, zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen, wählen Sie Optionen > Kontakte. Basierend auf der Liste der Namen in den Kontakten wird eine Liste der Namen zusammen mit Informationen zu deren Anmeldestatus angezeigt.

Um einen ausgewählten Kontakt anzurufen, wählen Sie Optionen > Zweiergespräch.

Um einen Gruppenanruf zu tätigen, wählen Sie verschiedene Kontakte und dann Optionen > Gespräch mit mehreren.

Um dem Kontakt eine Rückrufbitte zu senden, wählen Sie Optionen > Rückrufbitte senden.

Um eine Rückrufbitte zu beantworten, wählen Sie Zeigen, um die Rückrufbitte zu öffnen. Um den Absender über PTT anzurufen, drücken Sie auf die Sprechtaste.

Frstellen eines Push-to-talk-Kanals

Um einen Kanal zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neuer Kanal > Neuer Kanal.

Um an einem Kanal teilzunehmen, wählen Sie den gewünschten Kanal aus und drücken Sie auf die PTT-Taste.

Um einen Teilnehmer zu einem Kanal einzuladen, wählen Sie Optionen > Einladung senden.

Um die gegenwärtig aktiven Teilnehmer eines Kanals anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Aktive Teilnehmer

Ist die Anmeldung erfolgreich, stellt PTT automatisch eine Verbindung zu den Kanälen her, die beim letzten Schließen der Anwendung aktiv waren.

Beenden von PTT

Um PTT zu beenden, wählen Sie Optionen > Schließen. Wählen Sie Ia. um sich abzumelden und um den Dienst zu beenden. Wählen Sie Nein, wenn das Programm im Hintergrund weiter ausgeführt werden soll.

Protokoll 🥎



Wählen Sie Menii > Protokoll

Im Protokoll werden Informationen zum Kommunikationsverlauf des Geräts gespeichert. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzes befindet.

Registrieren von Anrufen und Daten

Um Anrufe in Abwesenheit, eingegangene Anrufe und gewählte Nummer anzuzeigen, die nur kurz zurückliegen, wählen Sie Letzte Anrufe.



Tipp: Um den Ordner Gewählte Nrn. im Startbildschirm anzuzeigen, drücken Sie auf die Anzuftaste

Um die ungefähre Dauer der getätigten und angenommenen Anrufe anzuzeigen, wählen Sie Anrufdauer.

Um die Datenmenge anzuzeigen, die während einer Paketdatenverbindung übertragen wurde, wählen Sie Paketdaten.

Überwachen der Kommunikation

Um alle Sprachanrufe, Kurzmitteilungen oder Datenverbindungen zu überwachen, die das Gerät registrierte, öffnen Sie die Registerkarte zur Anzeige des allgemeinen Protokolls.

Um detaillierte Informationen zu einem Kommunikationsereignis anzuzeigen, navigieren Sie zum gewünschten Ereignis und drücken Sie auf die Navigationstaste.



Tipp: Teil-Ereignisse, z. B. Senden einer extralangen verknüpften Kurzmitteilung und Paketdatenverbindungen, werden als ein Kommunikationsereignis protokolliert. Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder mit Internetseiten werden als Paketdatenverbindungen angezeigt.

Um die Telefonnummer aus einem Kommunikationsereignis zum Adressbuch hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > In Kontakten speichern und erstellen Sie einen neuen Kontakt oder fügen Sie die Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzu.

Um die Telefonnummer zu kopieren und einzufügen, z. B. in eine Kurzmitteilung, wählen Sie Optionen > Nummer kopieren.

Um nur eine Art von Kommunikationsereignissen mit einem anderen Teilnehmer anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Filter und anschließend den gewünschten Filter.

Um den gesamten Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Sendeberichte für Mitteilungen dauerhaft zu löschen, wählen Sie Optionen > Protokoll löschen.

Anrufen und Senden von Mitteilungen über das Protokoll

Um einen Anrufer zurückzurufen, wählen Sie Letzte Anrufe und öffnen Sie Anr. in Abwes., Empf. Anrufe oder Gewählte Nrn.. Wählen Sie den Anrufer und dann Optionen > Anrufen.

Um einem Anrufer mit einer Mitteilung zu antworten, wählen Sie Letzte Anrufe und öffnen Sie Anr. in Abwes., Empf. Anrufe oder Gewählte Nrn.. Wählen Sie den Anrufer und dann Optionen > Mitteil. verfassen. Sie können Kurz- und Multimedia-Mitteilungen senden.

Protokolleinstellungen

Um festzulegen, wie lange Kommunikationsereignisse im Protokoll gespeichert werden, wählen Sie Optionen >

Einstellungen > **Protokollgültigkeit** und den gewünschten Zeitraum. Wenn Sie **Keine Protokolle** wählen, wird der gesamte Inhalt des Protokoll gelöscht.

Mitteilungen 🖂



Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil...

Über das Mitteilungsprogramm (Netzdienst) können Sie Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen, Audiomitteilungen und E-Mails versenden und empfangen. Darüber hinaus können Sie Internetdienst-Mitteilungen, Cell Broadcast-Mitteilungen und spezielle Mitteilungen mit Daten empfangen sowie Dienstbefehle senden

Vor dem Senden oder Empfangen von Mitteilungen. müssen Sie aaf, die folgenden Schritte durchführen:

- Legen Sie eine gültige SIM-Karte in das Gerät ein. Sie müssen sich außerdem im Netzabdeckungsbereich des Diensteanbieters befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netz die zu verwendenden Mitteilungsfunktionen unterstützt und dass sie auf der SIM-Karte aktiviert sind.
- Legen Sie den Internetzugangspunkt auf dem Gerät fest. Siehe "Internetzugangspunkte", S. 71.
- Definieren Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen auf dem Gerät, Siehe "E-Mail-Kontoeinstellungen", S. 65.
- Legen Sie die Einstellungen für Kurzmitteilungen auf dem Gerät fest. Siehe "Einstellungen für Kurzmitteilungen", S. 64.
- Legen Sie die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen auf dem Gerät fest. Siehe "Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen", S. 64.

Das Gerät kann den Anbieter der SIM-Karte erkennen und automatisch einige der Mitteilungseinstellungen

konfigurieren. Erfolgt dies nicht, müssen Sie die Einstellungen agf. manuell definieren oder Ihren Diensteanbieter kontaktieren, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Mitteilungsordner

Mitteilungen und Daten, die über Bluetooth empfangen wurden, werden im Ordner Eingang gespeichert. E-Mails werden in der Mailbox gespeichert. Verfasste Mitteilungen können in dem Ordner Entwürfe gespeichert werden. Noch nicht gesendete Mitteilungen werden in dem Ordner Ausgang gespeichert und gesendete Mitteilungen, ausgenommen Mitteilungen, die über Bluetooth gesendet wurden, werden in dem Ordner Gesendet gespeichert.



Tipp: Mitteilungen werden in den Ausgang gelegt. z. B. wenn das Gerät außerhalb des Versorgungsbereichs des Mobilfunknetzes liegt. Sie können auch festlegen, dass E-Mails beim nächsten Verbindungsaufbau mit der externen Mailbox gesendet werden sollen.

Hinweis: Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Um einen Sendebericht für Kurz- und Multimedia-Mitteilungen anzufordern, die Sie gesendet haben (Netzdienst), wählen Sie Optionen > Einstellungen > Kurzmitteilung oder Multimedia-Mitteilung > Bericht empfangen. Die Berichte werden in dem Ordner Berichte gespeichert.

Sortieren von Mitteilungen

Um einen neuen Ordner zum Sortieren Ihrer Mitteilungen zu erstellen, wählen Sie Meine Ordner > Optionen > Neuer Ordner

Um einen Ordner umzubenennen, wählen Sie Optionen > Ordner umbenennen. Sie können nur Ordner umbenennen, die Sie erstellt haben.

Um eine Mitteilung in einen anderen Ordner zu verschieben, wählen Sie sie aus und anschließend Optionen > In Ordner verschieb. Wählen Sie dann den Ordner und schließlich OK.

Um Mitteilungen in einer bestimmten Reihenfolge zu sortieren, wählen Sie Optionen > Sortieren nach. Sie können die Mitteilungen nach Datum, Absender, Betreff oder Mitteilungstyp sortieren.

Um die Eigenschaften einer Mitteilung anzuzeigen. wählen Sie die Mitteilung und dann Optionen > Mitteilungsdetails.

Vorlesefunktion

Die Vorlesefunktion liest eingegangene Kurz- und Multimedia-Mitteilungen laut vor.

Um eine Mitteilung vorzulesen, halten Sie beim Eingang einer Mitteilung die Auswahltaste gedrückt.

Um die nächste Mitteilung aus dem Eingang zu lesen. navigieren Sie nach unten. Blättern Sie nach oben, wenn die Mitteilung erneut gelesen werden soll. Navigieren Sie am Anfang einer Mitteilung nach unten, wenn Sie die vorherige Mitteilung hören möchten.

Um den Lesevorgang zu unterbrechen, drücken Sie kurz auf die linke Auswahltaste. Drücken Sie erneut kurz auf die linke Auswahltaste, wenn Sie den Lesevorgang fortsetzen möchten.

Um den Lesevorgang zu beenden, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Vorlesefunktion T



Wählen Sie Menü > System > Sprache.

Über diese Funktion können Sie die Sprache, die Stimme und die Eigenschaften der Stimme für die Vorlesefunktion festlegen.

Ändern der Stimmeigenschaften

Um die Sprache für die Vorlesefunktion festzulegen, wählen Sie Sprache. Weitere Sprachen können Sie über die Nokia Internetseiten oder mit dem Laden!-Programm auf Ihr Gerät herunterladen.

Um die Sprechereigenschaften einzustellen, wählen Sie **Stimme**. Die verfügbaren Stimmen variieren je nach Sprache.

Um die Sprechgeschwindigkeit einzustellen, wählen Sie Stimmeneinstellungen > Geschwindigkeit.

Um die Lautstärke einzustellen, wählen Sie **Stimmeneinstellungen** > **Lautstärke**.

Um eine Stimme zu hören, öffnen Sie die Registerkarte zum Zugriff auf die Stimmeigenschafen und wählen dann **Optionen** > **Stimme wiedergeben**.

E-Mails

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Mailbox.

Zum Empfangen und Senden von E-Mails müssen Sie über einen Remote-Postfachdienst verfügen. Dieser Dienst kann von Internetanbietern, Netzbetreibern oder Ihrem Unternehmen angeboten werden. Ihr Gerät ist kompatibel mit den Internetstandards SMTP, IMAP4 (Version 1) und POP3 sowie mit verschiedenen anbieterspezifischen E-Mail-Lösungen. Andere E-Mail-Anbieter stellen möglicherweise auch Dienste mit anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Einstellungen und Funktionen bereit. Wenn Sie Näheres erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Dienste- oder E-Mail-Anbieter.

Sie können folgende Arten von E-Mails auf dem Gerät verwenden:

- Reguläre POP- oder IMAP-E-Mails. Sie müssen eine Verbindung zum Postfach herstellen und die E-Mails auf das Gerät herunterladen, bevor Sie sie lesen können.
- Nokia Messaging. Nokia Messaging wird in Verbindung mit verschiedenen Internet-E-Mail-Anbietern verwendet, zum Beispiel bei den E-Mail-Diensten von Google. Solange das Programm Nokia Messaging geöffnet ist, leitet Nokia Messaging neue E-Mails automatisch an Ihr Gerät weiter.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange wird in der Regel für den Zugriff auf geschäftliche E-Mails verwendet. Möglicherweise hat die IT-Abteilung Ihres Unternehmens weitere Anweisungen zur Installation und Nutzung von Mail for Exchange in Verbindung mit den E-Mail-Servern Ihres Unternehmens.

Möglicherweise sind weitere E-Mail-Lösungen erhältlich.

Wenn Sie verschiedene Postfächer definiert haben, z. B. ein POP- oder IMAP-E-Mail- und Mail for Exchange-Postfach, wählen Sie eines davon als Ihr Standardpostfach aus. Dieses Postfach wird stets verwendet, wenn Sie beginnen, eine neue E-Mail-Mitteilung zu verfassen.

Um das Standardpostfach in Nokia Messaging festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > E-Mail > Standard-Mailbox und das Postfach.

E-Mail in der Startansicht

Um das in der Startansicht angezeigte Postfach auszuwählen, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Ausgangsanzeige > Moduseinstellungen > Progr. in Ausgangsanz. > E-Mail-Benachr. 1 > Mailbox und das E-Mail-Konto.

Um zu prüfen, ob das ausgewählte Postfach in der Startansicht angezeigt werden kann, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Ausgangsanzeige > Moduseinstellungen > Progr. in Ausgangsanz. > Aktivierte Programme und E-Mail-Benachr. 1 oder E-Mail-Benachr. 2.

Nokia Mitteilungen

Nokia Mitteilungen sorgt für die automatische Weiterleitung der E-Mails von Ihrer vorhandenen E-Mail-Adresse auf Ihr Nokia E63 . Sie können Ihre E-Mails unterwegs lesen, beantworten und ordnen. Nokia Mitteilungen arbeitet mit einer Reihe von Internet-E-Mail-Anbietern zusammen, die häufig für private E-Mails genutzt werden, zum Beispiel mit dem E-Mail-Dienst von Google.

Nokia Mitteilungen steht möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.

So installieren Sie das Programm Nokia Mitteilungen:

- Navigieren Sie im Startbildschirm zum E-Mail-Assistenten und drücken Sie auf die Navigationstaste.
- 2. Wählen Sie E-Mail-Setup starten.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie Start.
- 4. Wählen Sie Ja, damit Ihr Gerät auf das Netz zugreifen kann.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie Fortfahren.

Nach der Installation von Nokia Mitteilungen wird automatisch mit der Einrichtung fortgefahren.

So konfigurieren Sie Nokia Mitteilungen:

- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie Start.
- 2. Wählen Sie Ja, damit Ihr Gerät auf das Netz zugreifen kann.
- 3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Lesen Sie die Geschäftsbedingungen und wählen Sie OK.
- Wählen Sie OK, um die E-Mail-Einrichtung abzuschließen. Nokia Mitteilungen öffnet und synchronisiert Ihre E-Mails von Ihrem E-Mail-Konto mit Ihrem Gerät.

Nokia Mitteilungen kann auf Ihrem Gerät auch dann ausgeführt werden, wenn andere E-Mail-Programme, wie etwa Mail for Exchange, installiert sind. Wenn Sie allerdings Nokia Intellisync Mobile Suite nutzen, muss dieses Programm vor der Nutzung von Nokia Mitteilungen deinstalliert werden.

Mail for Exchange

Mit Mail for Exchange können Sie Ihre geschäftlichen E-Mails auf Ihrem Gerät empfangen. Sie können Ihre E-Mails lesen und beantworten, kompatible Anhänge anzeigen und bearbeiten, Kalenderinformationen anzeigen, Besprechungsanfragen empfangen und beantworten, Besprechungen planen und Kontaktinformationen anzeigen, hinzufügen und bearbeiten. Mail for Exchange kann nur dann eingerichtet werden, wenn Ihr Unternehmen über Microsoft Exchange Server verfügt. Außerdem muss der IT-Administrator Ihres Unternehmens Mail for Exchange für ihr Konto aktiviert haben. Bevor Sie mit dem Einrichten von Mail for Exchange beginnen, benötigen Sie Folgendes:

- · eine E-Mail-ID Ihres Unternehmens
- Ihren Benutzernamen für Ihr Unternehmensnetz
- · Ihr Passwort für Ihr Unternehmensnetz
- den Domänennamen Ihres Netzes (wenden Sie sich dafür an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)
- den Namen des Mail for Exchange-Servers (wenden Sie sich dafür an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)

Abhängig von der Konfiguration des Mail for Exchange-Servers Ihres Unternehmens benötigen Sie möglicherweise weitere Informationen. Sie erhalten diese von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

Mit Mail for Exchange kann die Verwendung des Sperrcodes obligatorisch sein. Der Standard-Sperrcode Ihres Geräts lautet 12345, aber der IT-Administrator Ihres Unternehmens könnte einen anderen Sperrcode für Sie festgelegt haben.

Sie können das Profil und die Einstellungen für Mail for Exchange in den Mitteilungseinstellungen aufrufen und bearbeiten.

E-Mail über POP oder IMAP

Ihr Gerät kann E-Mails von POP- oder IMAP-Konten herunterladen.

POP3 ist eine Version des Post Office Protocol, das zum Speichern und Abrufen von E-Mails von einem Server verwendet wird. IMAP4 ist eine Version des Internet Message Access Protocol zum Zugreifen auf und Verwalten von E-Mails, während sich die Mitteilungen noch auf dem E-Mail-Server befinden. Sie können auswählen, welche Mitteilungen Sie auf das Gerät herunterladen möchten.

Einrichten von POP- oder IMAP-Konten

- Wechseln Sie zum Starbildschirm, navigieren Sie zum E-Mail-Assistenten und drücken Sie auf die Navigationstaste.
- 2. Wählen Sie E-Mail-Setup starten.

ändern.

- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie Start.
- Wählen Sie Ja, wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät auf das Netz zugreifen darf.
- 5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie OK, um die E-Mail-Einrichtung abzuschließen. Der Name Ihrer neuen Mailbox ersetzt das Wort Mailbox in der Hauptansicht "Mitteilungen".
- Tipp: Nachdem Sie ein POP- oder IMAP-Konto erstellt haben, wählen Sie in der Hauptansicht des Mittelungsprogramms Optionen > Einstellungen > E-Mail und die Mailbox, um die Einstellungen zu bearbeiten. Sie können z. B. eine Signatur eingeben oder den Namen Ihrer Mailbox

Verbinden zu einer externen Mailbox

Ihre eingehenden E-Mails werden nicht automatisch von Ihrem Gerät, sondern von der externen Mailbox empfangen. Um Ihre E-Mails zu lesen, müssen Sie zuerst eine Verbindung zur externen Mailbox herstellen und dann die E-Mails auswählen, die Sie auf dem Gerät abrufen möchten

- Um empfangene E-Mails vom Gerät abzurufen und sie offline anzuzeigen, wählen Sie Ihre Mailbox in der Hauptansicht des Mittelungsprogramms. Wenn das Gerät die Frage Mit Mailbox verbinden? anzeigt, wählen Sie Ja.
- 2. Geben Sie bei Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie Optionen > E-Mail abrufen > Neue, um neue Mitteilungen abzurufen, die Sie weder gelesen noch abgerufen haben, oder wählen Sie Ausgewählte, um nur Mitteilungen abzurufen, die Sie in der Remote-Mailbox auswählen. Sie können auch Alle wählen, um alle Mitteilungen abzurufen, die Sie zuvor nicht abgerufen haben.
- 4. Um Ihre E-Mails offline zu verwalten, um Verbindungskosten zu sparen und mit Funktionen zu arbeiten, die keine Datenverbindungen zulassen, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen, um die Verbindung zur externen Mailbox zu trennen. Änderungen, die Sie an den Ordnern der externen Mailbox offline vornehmen, werden in der externen Mailbox erst wirksam, wenn Sie das nächste Mal online gehen und synchronisieren.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Um eine eingegangene E-Mail zu lesen, öffnen Sie die E-Mail von der Mailbox aus.

Um einen Anhang zu öffnen, wählen Sie Optionen > Anhänge. Navigieren Sie zum Anhang und drücken Sie auf die Navigationstaste.

Um nur dem Absender einer E-Mail zu antworten, wählen Sie Optionen > Antworten > Sender.

Um die Antwort an alle Empfänger einer E-Mail zu senden, wählen Sie Optionen > Antworten > Allen.



Tipp: Wenn Sie eine E-Mail beantworten, die einen Dateianhang enthält, wird der Anhang nicht in die Antwort aufgenommen. Wenn Sie empfangene E-Mails weiterleiten, werden auch die Anhänge weitergeleitet.

Um eine E-Mail weiterzuleiten, wählen Sie Optionen > Weiterleiten.

Um eine Datei an eine E-Mail anzuhängen, wählen Sie Optionen > Einfügen und dann den Anhang, den Sie hinzufügen möchten.

Um einen Anhang aus einer E-Mail zu löschen, die Sie senden, wählen Sie den Anhang und Optionen > Entfernen.

Um die Priorität der Mitteilung festzulegen, wählen Sie Optionen > Sendeoptionen > Priorität.

Um die Sendezeit für eine E-Mail festzulegen, wählen Sie Optionen > Sendeoptionen > Mitteilung senden. Wählen Sie Sofort oder Wenn Vb. verfgb., wenn Sie offline arbeiten.

Um den Absender einer E-Mail anzurufen, wählen Sie Optionen > Anrufen, sofern der Absender in den Kontakten gespeichert ist.

Um dem Absender einer E-Mail über eine Audio- oder Multimedia-Mitteilung zu antworten, wählen Sie Optionen > Mitteil. verfassen.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Um eine E-Mail zu schreiben, wählen Sie Neue Mitteilung > E-Mail.
- Wählen Sie Optionen > Empfänger hinzuf., um die E-Mail-Adresse der Empfänger aus dem Adressbuch auszuwählen, oder geben Sie die E-Mail-Adresse in das Feld An ein. Verwenden Sie ein Semikolon (;), um die einzelnen Einträge zu trennen. Verwenden Sie das Feld Cc, um eine Kopie an andere Empfänger zu senden. Wenn Sie eine Kopie anonym an andere Empfänger senden möchten, verwenden Sie das Feld Bcc.
- Geben Sie in das Feld Betreff den Betreff für die E-Mail ein.
- Geben Sie die E-Mail in den Textbereich ein und wählen Sie Optionen > Senden.

Löschen von Mitteilungen

Um Speicherplatz im Gerät freizugeben, sollten Sie regelmäßig Mitteilungen aus dem Eingang und dem Ordner für gesendete Objekte sowie abgerufene E-Mails löschen.

Um E-Mails nur vom Gerät zu löschen und die Originale auf dem Server zu belassen, wählen Sie Optionen > Löschen > Telefon (Kopfzeile erh.).

Um E-Mails sowohl vom Gerät als auch vom externen Server zu löschen, wählen Sie Optionen > Löschen > Telefon und Server. Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie Optionen > Löschen rückgängig.

Unterorder in der externen E-Mail

Wenn Sie in Ihren IMAP4-Mailboxen Unterordner auf einem externen Server erstellen, können Sie diese Ordner auf dem Gerät anzeigen und verwalten, sofern Sie sich für diese Ordner anmelden. Sie können sich jedoch nur an Ordnern in den IMAP4-Mailboxen anmelden.

Um Ordner in der IMAP4-Mailbox anzuzeigen, richten Sie eine Verbindung ein und wählen Optionen > E-Mail-Einstellungen > Abrufeinstellungen > Ordnerabonnements.

Um einen externen Ordner anzuzeigen, wählen Sie einen Ordner und **Optionen** > **Abonnieren**. Jedes Mal, wenn Sie eine Online-Verbindung herstellen, werden die Ordner, für die Sie sich angemeldet haben, aktualisiert. Allerdings kann dies ziemlich zeitintensiv sein, wenn die Ordner groß sind.

Um die Ordnerliste zu aktualisieren, wählen Sie einen Ordner und dann Optionen > Ordnerliste aktualis..

Kurzmitteilungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil..

Erstellen und Senden von Kurzmitteilungen

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen

Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

- Um eine Kurzmitteilung zu verfassen, wählen Sie Neue Mitteilung > Kurzmitteilung.
- Geben Sie in das Feld An die Nummer des Empfängers ein oder drücken Sie auf die Navigationstaste, um über die Kontakte einen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern eingeben, müssen Sie die Nummern durch ein Semikolon trennen.
- Geben Sie den Text der Mitteilung ein. Um eine Vorlage zu verwenden, wählen Sie Optionen > Einfügen > Vorlage.
- 4. Wählen Sie Optionen > Senden.

Sendeoptionen für Kurzmitteilungen

Um eine Mitteilungszentrale für das Senden der Mitteilung auszuwählen, wählen Sie Optionen > Sendeoptionen > Verw. Mitt.-zentrale.

Um Sendeberichte für versendete Mitteilungen über das Netz zu erhalten (Netzdienst), wählen Sie Optionen > Sendeoptionen > Bericht erstellen > Ja.

Um festzulegen, wie lange die Kurzmitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste

Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst), wählen Sie Optionen > Sendeoptionen > Speicherdauer. Wenn der Empfänger innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums nicht erreicht werden kann, wird die Mitteilung aus der Kurzmitteilungszentrale gelöscht.

Um die Mitteilung in ein anderes Format zu konvertieren, wählen Sie Optionen > Sendeoptionen > Mitteil. gesendet als > Text, Fax, Paging oder E-Mail. Ändern Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Kurzmitteilungszentrale Mitteilungen in diese anderen Formate umwandeln kann. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Kurzmitteilungen auf der SIM-Karte

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > SIM-Mitteilungen.

Sie können Kurzmitteilungen auf der SIM-Karte speichern. Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner Ihres Geräts kopieren. Anschließend können Sie die Mitteilungen im Zielordner öffnen oder sie von der SIM-Karte löschen.

- Wählen Sie Optionen > Markierungen > Markieren oder Alles markieren, um alle Mitteilungen zu markieren.
- 2. Wählen Sie Optionen > Kopieren.
- 3. Wählen Sie einen Ordner und dann OK, um den Kopiervorgang zu starten.

Um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzuzeigen, öffnen Sie den Ordner, in den Sie die

Mitteilungen kopiert haben, und öffnen Sie dann die gewünschte Mitteilung.

Anzeigen von Bildmitteilungen

Das Erscheinungsbild einer Bildmitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Um eine Bildmitteilung anzuzeigen, öffnen Sie die Mitteilung aus dem Eingang.

Um Informationen zur Bildmitteilung anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Mitteilungsdetails**.

Um die Mitteilung in einem anderen Ordner zu speichern, wählen Sie Optionen > In Ordner verschieb..

Um den Absender der Mitteilung zu den Kontakten hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > In Kontakten speichern.

Weiterleiten von Bildmitteilungen

- Um die Mitteilung weiterzuleiten, öffnen Sie sie im Eingangsordner und wählen Sie Optionen > Weiterleiten.
- Geben Sie in das Feld An die Nummer des Empfängers ein oder drücken Sie auf die Navigationstaste, um einen Empfänger aus den Kontakten hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern eingeben, trennen Sie die einzelnen Nummern durch ein Semikolon.

- Geben Sie den Text Ihrer Mitteilung ein. Um eine Vorlage zu verwenden, wählen Sie Optionen > Einfügen > Vorlage.
- 4. Wählen Sie Optionen > Senden.

Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil..

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird. Eine Multimedia-Mitteilung (MMS) kann Text und Objekte,

Eine Multimedia-Mitteilung (MMS) Kann Text und Objekte, wie z. B. Bilder, Soundclips oder Videoclips, enthalten. Um auf Ihrem Gerät Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen zu können, müssen Sie die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen definieren. Das Gerät kann den Anbieter der SIM-Karte erkennen und automatisch die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen konfigurieren. Wenn dies nicht der Fall ist, fragen Sie bei Ihrem Diensteanbieter nach den korrekten Einstellungen oder verwenden Sie den Einstellungsassistenten. Siehe "Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen", S. 64.

Erstellen und Senden von Multimedia-Mitteilungen

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

- Um eine neue Mitteilung zu erstellen, wählen Sie Neue Mitteilung > Multimedia-Mitteil..
- Geben Sie in das Feld An die Nummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder drücken Sie auf die Navigationstaste, um über die Kontakte einen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern oder E-Mail-Adressen eingeben, trennen Sie die Einträge mit einem Semikolon voneinander.
- Geben Sie in das Feld Betreff einen Betreff für die Mitteilung ein. Um zwischen angezeigten Feldern zu wechseln, wählen Sie Optionen > Adressfelder.
- 4. Geben Sie den Text der Mitteilung ein, und wählen Sie Optionen > Objekt einfügen, um Medienobjekte hinzuzufügen. Sie können Objekte hinzufügen, wie z. B. ein Foto, einen Soundclip oder einen Videoclip. Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.
- Jede Seite Ihrer Mitteilung kann nur einen Video- oder Soundclip enthalten. Um Ihrer Mitteilung mehr Seiten hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Neues Obj. einfügen > Seite. Um die Reihenfolge der Seiten in

- Ihrer Mitteilung zu ändern, wählen Sie Optionen > Verschieben.
- Um eine Multimedia-Mitteilung vor dem Senden in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Vorschau.
- 7. Wählen Sie Optionen > Senden.

Um ein Objekt aus einer Multimedia-Mitteilung zu löschen, wählen Sie Optionen > Entfernen.

Um die Sendeoptionen für die aktuelle Multimedia-Mitteilung einzustellen, wählen Sie Optionen > Sendeoptionen.

Empfangen und Beantworten von Multimedia-Mitteilungen

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

- Tipp: Multimedia-Mitteilungen mit Objekten, die von Ihrem Gerät nicht unterstützt werden, können Sie zwar empfangen, jedoch nicht öffnen. Sie können versuchen, solche Objekte an ein anderes Gerät zu senden, um Beispiel an einen Computer, und sie dort zu öffnen.
- Um auf eine Multimedia-Mitteilung zu antworten, öffnen Sie die Mitteilung und wählen Optionen > Antworten.
- Wählen Sie Optionen und Absender, um mit einer Multimedia-Mitteilung zu antworten, wählen Sie Per

Kurzmitteilung, um mit einer Kurzmitteilung zu antworten, wählen Sie Als Audiomitteilung, um mit einer Audiomitteilung zu antworten, oder wählen Sie Via E-Mail, um mit einer E-Mail zu antworten.



Tipp: Um Ihrer Antwort Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Empfänger hinzuf., um die Empfänger der Mitteilung aus den Kontakten auszuwählen, oder geben Sie die Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen der Empfänger manuell in das Feld An ein.

 Geben Sie den Text der Kurzmitteilung ein und wählen Sie Optionen > Senden.

Erstellen von Präsentationen

Es ist nicht möglich, Multimedia-Präsentationen zu erstellen, wenn die Einstellung MMS-Erstell.-modus auf Eingeschränkt gesetzt wurde. Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > MMS-Erstell.-modus > Unbeschränkt.

- Um eine Präsentation zu erstellen, wählen Sie Neue Mitteilung > Multimedia-Mitteil..
- Geben Sie in das Feld An die Nummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder drücken Sie auf die Navigationstaste, um über die Kontakte einen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern oder E-Mail-Adressen eingeben, trennen Sie die Einträge mit einem Semikolon voneinander.
- Wählen Sie Optionen > Präsent. erstellen und dann eine Präsentationsvorlage. Eine Vorlage kann bestimmen, welche Medienobjekte in die Präsentation

- aufgenommen werden können, wo sie positioniert werden und welche Effekte zwischen Bildern und Seiten ausgewählt werden können.
- Navigieren Sie zu dem Textbereich und geben Sie den Text ein.
- Um Bilder, Sound, Video oder Notizen in die Präsentation einzufügen, navigieren Sie zu dem entsprechenden Objektbereich und wählen Sie Optionen > Einfügen.
- Um Seiten hinzuzufügen, wählen Sie Einfügen > Nächste Seite.

Um eine Hintergrundfarbe für die Präsentation und Hintergrundbilder für verschiedene Seiten auszuwählen, wählen Sie Optionen > Hintergrundeinstell.

Um die Effekte für Bilder oder Seiten auszuwählen, wählen Sie Optionen > Effekteinstellungen.

Um die Präsentation in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Vorschau. Multimedia-Präsentationen können nur auf kompatiblen Geräten angezeigt werden, die Präsentationen unterstützen. Sie können auf verschiedenen Geräten verschieden aussehen.

Anzeigen von Präsentationen

Um eine Präsentation anzuzeigen, öffnen Sie die Multimedia-Mitteilung aus dem Eingang. Navigieren Sie zur Präsentation und drücken Sie auf die Navigationstaste.

Um die Präsentation zu unterbrechen, drücken Sie eine der Auswahltasten.

Um die Wiedergabe der Präsentation fortzusetzen, wählen Sie Optionen > Fortfahren.

Wenn der Text oder die Bilder nicht auf das Display passen, wählen Sie Optionen > Scrollfunktion aktiv. und navigieren dann, um die gesamte Präsentation anzuzeigen.

Um Telefonnummern und E-Mail- oder Internetadressen in der Präsentation zu suchen, wählen Sie Optionen > Suchen. Sie können diese Nummern und Adressen z. B. verwenden, um Anrufe zu tätigen, Mitteilungen zu senden oder Lesezeichen zu erstellen.

Anzeigen und Speichern von Multimedia-Anhängen

Um Multimedia-Mitteilungen als Präsentationen anzuzeigen, öffnen Sie die Mitteilung und wählen Sie Optionen > Präsent. starten.



Tipp: Um ein Medienobjekt aus einer Multimedia-Mitteilung anzuzeigen oder wiederzugeben, wählen Sie **Foto zeigen**, **Soundclip anhören**, oder **Videoclip abspielen**.

Um den Namen und die Größe eines Anhangs anzuzeigen, öffnen Sie die Mitteilung und wählen dann Optionen > Objekte.

Um ein Multimedia-Objekt zu speichern, wählen Sie Optionen > Objekte, das Objekt und Optionen > Speichern.

Weiterleiten einer Multimedia-Mitteilung

Öffnen Sie den Eingang, navigieren Sie zu einer Multimedia-Benachrichtigung und drücken Sie auf die Navigationstaste. Um die Mitteilung an ein kompatibles Gerät zu senden, ohne sie auf Ihr Gerät zu laden, wählen Sie Optionen > Weiterleiten. Wenn der Server das Weiterleiten von Multimedia-Mitteilungen nicht unterstützt, ist diese Option nicht verfügbar.

- Geben Sie in das Feld An die Nummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder drücken Sie auf die Navigationstaste, um über die Kontakte einen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern oder E-Mail-Adressen eingegeben, trennen Sie die Einträge mit einem Semikolon voneinander.
- Wählen Sie ggf. die Mitteilung und dann Optionen > Senden.



Tipp: Um die Sendeeinstellungen für die Mitteilung zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Sendeoptionen**.

Senden eines Soundclips

- 1. Um eine Audiomitteilung zu erstellen, wählen Sie Neue Mitteilung > Audiomitteilung.
- Geben Sie in das Feld An die Nummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder drücken Sie auf die Navigationstaste, um über die Kontakte einen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern oder E-Mail-Adressen eingeben, trennen Sie die Einträge mit einem Semikolon voneinander.

- 3. Wählen Sie Optionen > Soundclip einfügen und geben Sie an, ob Sie den Soundclip aufzeichnen oder aus der Galerie auswählen möchten
- 4. Wählen Sie Optionen > Senden.

Sendeoptionen für Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie Neue Mitteilung > Multimedia-Mitteil. > Optionen > Sendeoptionen und eine der folgenden Optionen:

- Bericht empfangen Wählen Sie Ia, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, nachdem eine Mitteilung erfolgreich an den Empfänger überstellt wurde. Einen Sendebericht für eine Multimedia-Mitteilung zu erhalten, die an eine E-Mail-Adresse gesendet wurde, ist nicht immer möglich.
- Speicherdauer Legen Sie fest, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, die Mitteilung zu senden. Wenn der Empfänger der Mitteilung innerhalb der Gültigkeitszeitraums nicht erreicht werden kann. wird die Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale gelöscht. Diese Funktion muss vom Netz unterstützt werden. Der Wert für Maximale Dauer gibt die vom Netz zugelassene maximale Dauer an.
- **Priorität** Setzen Sie die Sendepriorität auf Hoch, Normal oder Niedrig.





Wählen Sie Menü > Kommunik. > Chat.

Mit Chat (Netzdienst) können Sie mit anderen Personen unter Verwendung von Chat-Mitteilungen kommunizieren und an Diskussionsforen (Chat-Gruppen) zu bestimmten Themen teilnehmen. Verschiedene Diensteanbieter bieten Chat-Server an, bei denen Sie sich nach der Registrierung für einen Chat-Dienst einloggen können. Nicht alle Diensteanbieter unterstützen iedoch dieselben Funktionen.

Bietet Ihr Diensteanbieter keinen Chat-Dienst an, wird dieser Eintrag möglicherweise nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Weitere Informationen zum Abonnieren des Chat-Dienstes und den damit verbundenen Kosten. erhalten Sie von Ihrem Diensteanhieter Weitere Informationen zu Chat-Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen vom Diensteanbieter des Chat-Dienstes als spezielle Kurzmitteilung, Geben Sie die Einstellungen andernfalls manuell ein.

Möglicherweise können andere Chat-Programme wie z.B. WindowsLive und Yahoo heruntergeladen werden.

Festlegen der Chat-Einstellungen

Um die Chat-Anwendungseinstellungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Einstellungen. Unter anderem können Sie Ihren Aliasnamen und Chat-Signaltöne festlegen.

Um mit einem oder mehreren Chat-Teilnehmern zu chatten und Ihre Chat-Kontakte sehen und bearbeiten zu können, müssen Sie sich bei einem Chat-Server einloggen. Um einen Chat-Server hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Server. Weitere Informationen zu den richtigen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Anbieter. Um festzulegen, dass sich Ihr Gerät automatisch bei diesem Server anmeldet, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Standardserver.

Um festzulegen, wie Ihr Gerät die Verbindung zum Chat-Server herstellt, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Chat-Login-Typ. Um automatisch eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Standardserver herzustellen, wählen Sie Automatisch. Um die Verbindung nur in Ihrem Heimnetz zu automatisieren. wählen Sie Aut. in Heimnetz. Um beim Öffnen der Chat-Anwendung eine Verbindung zum Server herzustellen. wählen Sie Bei Prog.-start. Um die Verbindung zum Server manuell herzustellen, wählen Sie Manuell und melden Sie sich im Chat-Hauptfenster beim Server an. indem Sie Optionen > Einloggen wählen. Geben Sie bei Eingabeaufforderung Ihre Benutzerkennung und das Passwort ein. Sie erhalten den Benutzernamen, das Passwort und die anderen Anmeldeeinstellungen von Ihrem Diensteanbieter, wenn Sie sich für den Dienst anmelden.

Beginnen eines Chats

Öffnen Sie Gespräche.

Um nach Chat-Teilnehmern und -Teilnehmerkennungen zu suchen, wählen Sie Chat-Kontakte > Optionen > Neuer Chat-Kontakt > Suchen. Sie können die Suche auch nach Teilnehmername, Benutzerkennung, Telefonnummer und E-Mail-Adresse durchführen.

Um einen Chat anzuzeigen, wählen Sie einen Teilnehmer.

Um den Chat fortzusetzen, verfassen Sie eine Mitteilung und drücken dann auf Optionen > Senden.

Um zu der Liste der Chats zurückzukehren, ohne den Chat zu beenden, wählen Sie **Zurück**. Um den Chat zu beenden, wählen Sie **Optionen** > **Gespräch beenden**.

Um einen neuen Chat zu beginnen, wählen Sie Optionen > Neues Gespräch. Sie können einen neuen Chat mit einem weiteren Kontakt beginnen, während Sie an einem anderen Chat teilnehmen. Sie können jedoch nicht zwei aktive Chats mit demselben Kontakt führen.

Um ein Bild in eine Chat-Mitteilung einzufügen, wählen Sie Optionen > Bild senden und dann das gewünschte Bild.

Um einen Chat-Teilnehmer in Ihren Chat-Kontakten zu speichern, wählen Sie Optionen > Zu Ch.-Kont. hinzuf..

Um einen Chat in der Chat-Ansicht zu speichern, wählen Sie Optionen > Chat aufzeichnen. Der Chat wird als Textdatei gespeichert, die Sie mit dem Notizenprogramm öffnen und anzeigen können.

Chat-Gruppen

Öffnen Sie Chat-Gruppen. Chat-Gruppen ist nur verfügbar, wenn Sie an einem Chat-Server angemeldet sind und dieser Server Chat-Gruppen unterstützt.

Um eine Chat-Gruppe zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neue Gruppe.

Um einer Chat-Gruppe beizutreten oder ein Gruppen-Chat fortzusetzen, navigieren Sie zu der Gruppe und drücken dann auf die Navigationstaste. Geben Sie eine Mitteilung ein und wählen Sie Optionen > Senden.

Um einer Chat-Gruppe beizutreten, die nicht in der Liste enthalten ist, deren Gruppenkennung Ihnen jedoch bekannt ist, wählen Sie Optionen > Neuer Gr. beitreten.

Um eine Chat-Gruppe zu verlassen, wählen Sie Optionen > Chatgruppe verlass..

Um nach Chat-Gruppen und -Gruppenkennungen zu suchen, wählen Sie Chat-Gruppen > Optionen > Suchen. Sie können die Suche auch nach Gruppenname, Thema und Teilnehmer (Teilnehmerkennung) durchführen.

Um einen Chat-Teilnehmer zur Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Teilnehmer hinzuf.. Wählen Sie einen Teilnehmer aus Ihren Chat-Kontakten aus oder geben Sie die Kontaktkennung ein.

Um ein Mitglied aus einer Chat-Gruppe zu entfernen, wählen Sie Optionen > Entfernen.

Um Mitgliedern die Bearbeitungsrechte für die Gruppe zu erteilen, wählen Sie Optionen > Bearbeiter hinzuf.. Wählen Sie einen Teilnehmer aus Ihren Chat-Kontakten aus oder geben Sie die Kennung des Teilnehmers ein. Chat-Teilnehmer mit Bearbeitungsrechten können die Gruppeneinstellungen ändern, andere Teilnehmer einladen, der Gruppe beizutreten oder Mitglieder aus der Gruppe ausschließen.

Um einem Gruppenmitglied die Bearbeitungsrechte zu entziehen, wählen Sie Optionen > Entfernen.

Um auszuschließen, dass Chat-Teilnehmer der Gruppe beitreten können, wählen Sie Optionen > Zu SperrIst. hinzuf.. Wählen Sie einen Teilnehmer aus Ihren Chat-Kontakten aus oder geben Sie die Kennung des Teilnehmers ein. Um einem ausgeschlossenen Mitglied zu erlauben, der Gruppe beizutreten wählen Sie Optionen > Entfernen.

Sperren von Teilnehmern

Wählen Sie Chat-Kontakte > Optionen > Sperroptionen > Sperrliste zeigen.

Um nach einem gesperrten Chat-Teilnehmer zu suchen, geben Sie die ersten Buchstaben des Teilnehmernamens ein. Die übereinstimmenden Namen werden in der Liste angezeigt.

Um den Empfang von Mitteilungen eines gesperrten Chat-Teilnehmers zuzulassen, wählen Sie **Optionen** > **Freigabe**.

Um den Empfang von Mitteilungen eines gesperrten Chat-Teilnehmers zu verhindern, wählen Sie Optionen > Neue Kont. sperren. Wählen Sie den Chat-Teilnehmer aus Ihren Chat-Kontakten aus oder geben Sie die Teilnehmerkennung ein.

Einstellungen des Chat-Programms

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Einstellungen und legen Sie folgende Einstellungen fest:

- Chat-Namen verw. Ändern Sie den Namen für Ihre Identifizierung in Chat-Gruppen.
- Meine Verfügb. zeigen Zeigen Sie Ihren Online-Status allen anderen Chat-Benutzern oder nur Ihren Chat-Kontakten an, oder blenden Sie Ihren Online-Status aus.

- Mitteil. erlauben von Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Chat-Mitteilungen von allen Chat-Teilnehmern, nur von Ihren Chat-Kontakten oder gar keine Chat-Mitteilungen erhalten möchten.
- Einlad. erlauben von Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Einladungen zu Chat-Gruppen von allen Chat-Teilnehmern, nur von Ihren Chat-Kontakten oder gar keine Einladungen erhalten möchten.
- Mitt.-Scrollgeschwind. Um die Geschwindigkeit anzupassen, mit der neue Mitteilungen angezeigt werden, navigieren Sie nach links oder rechts.
- Chat-Kont. sortier. Hier können Sie festlegen, ob Ihre Chat-Kontakte alphabetisch oder nach Online-Status aufgelistet werden sollen.
- Verfügb. neu laden Um den Online-Status Ihrer Chat-Kontakte automatisch zu aktualisieren, wählen Sie Automatisch.
- Offline-Kontakte Legen Sie fest, ob Chat-Kontakte, die offline sind, in der Liste der Chat-Kontakte angezeigt werden.
- Farbe d. eig. Mitt. Wählen Sie die Farbe der Chat-Mitteilungen, die Sie senden.
- Farbe d. empf. Mitt. Wählen Sie die Farbe der Chat-Mitteilungen, die Sie empfangen.
- Datum/Uhrzeit zeigen Empfangs- oder Sendezeit jeder Mitteilung in einer Chat-Konversation anzeigen.
- Chat-Signalton Wählen Sie den Ton, der beim Eingang einer neuen Chat-Mitteilung ausgegeben wird.

Spezielle Mitteilungstypen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil..

Sie können Daten, wie z.B. Betreiberlogos, Klingeltöne, Lesezeichen sowie Internetzugangs- oder E-Mail-Konto-Einstellungen in speziellen Mitteilungen erhalten.

Um den Inhalt der Mitteilungen zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Speichern**.

Dienstmitteilungen

Dienstmitteilungen werden von Diensteanbietern an Ihr Gerät gesendet. Dienstmitteilungen können Benachrichtigungen wie Schlagzeilen, Dienste oder Internet-Links enthalten, über die der Mitteilungsinhalt heruntergeladen werden kann.

Um Einstellungen für Dienstmitteilungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Dienstmitteilung.

Wenn Sie den Dienst oder Mitteilungsinhalt herunterladen möchten, wählen Sie Optionen > Mitteilung abrufen.

Wenn Sie vor dem Herunterladen der Mitteilung Informationen zum Absender, der Internetadresse, dem Ablaufdatum und anderen Details anzeigen möchten, wählen Sie Optionen > Mitteilungsdetails.

Senden von Dienstbefehlen

Sie können eine Dienstanfragemitteilung (auch als USSD-Befehl bezeichnet) an Ihren Diensteanbieter senden und die Aktivierung bestimmter Netzdienste anfordern. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um den Text der Dienstanfage zu erhalten.

Um eine Dienstanfragemitteilung zu senden, wählen Sie Optionen > Dienstbefehl. Geben Sie den Text der Dienstanfrage ein und wählen Sie Optionen > Senden.

Cell Broadcast

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Cell Broadcast.

Über den Cell Broadcast-Netzdienst können von Ihrem Diensteanbieter Nachrichten zu verschiedenen Themen, z. B. Wetter oder Verkehrssituation in bestimmten Regionen, zu empfangen. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten. Cell Broadcast-Mitteilungen können nur empfangen werden, wenn sich das Gerät im externen SIM-Modus befindet. Eine Paketdatenverbindung (GPRS) kann den Cell Broadcast-Empfang verhindern.

Cell Broadcast-Mitteilungen können in UMTS-Netzen (3G) nicht empfangen werden.

Um Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen zu können, muss ggf. zunächst der Cell Broadcast-Empfang eingeschaltet werden. Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Empfang > Ein. Um Mitteilungen zu einem Thema anzuzeigen, wählen Sie das gewünschte Thema.

Um Mitteilungen zu einem Thema anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Abonnieren**.



Tipp: Sie können Themen, die Ihnen wichtig sind, als wichtige Themen klassifizieren. Wenn sich das Gerät in der Ausgangsanzeige befindet, werden Sie dann benachrichtigt, wenn zu einem der wichtigen Themen eine Mitteilung eingegangen ist. Wählen Sie ein Thema und dann **Optionen** > **Benachrichtigung**.

Um Themen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie Optionen > Thema.

Mitteilungs-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen.

Füllen Sie alle mit **Eintrag nötig** oder einem roten Sternchen (*) markierten Felder aus.

Der Anbieter der SIM-Karte wird ggf. automatisch vom Gerät erkannt und die richtigen Kurzmitteilungs-, Multimedia-Mitteilungs- und GPRS-Einstellungen werden automatisch konfiguriert. Wenn dies nicht der Fall ist, fragen Sie bei Ihrem Diensteanbieter nach den korrekten Einstellungen. Sie können sich die Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung senden lassen oder den Einstellungsassistenten verwenden.

Einstellungen für Kurzmitteilungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Kurzmitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Mitteilungszentralen Zeigen Sie die für Ihr Gerät verfügbaren Mitteilungszentralen an oder Erstellen Sie eine neue Mitteilungszentrale.
- Verw. Mitt.-zentrale Wählen Sie eine Mitteilungszentrale, an die die Mitteilung gesendet werden soll.
- Bericht erstellen Wählen Sie Ja, um Sendeberichte für Ihre Mitteilungen von Ihrem Netz anzufordern (Netzdienst).
- Speicherdauer Legen Sie fest, wie lange die Kurzmitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn der Empfänger innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums nicht erreicht werden kann, wird die Mitteilung aus der Kurzmitteilungszentrale gelöscht.
- Mitteil. gesendet als Konvertiert die Mitteilung in ein anderes Format, wie z. B. Text, Fax, Paging oder E-Mail. Ändern Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Kurzmitteilungszentrale Mitteilungen in diese anderen Formate umwandeln kann. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

- Bevorzugte Verbind. Wählen Sie die bevorzugte Verbindungsmethode für das Senden von Kurzmitteilungen von Ihrem Gerät aus.
- Über selbe Zentr. antw. Geben Sie an, ob eine als Antwort zu sendende Mitteilung über dieselbe Nummer der Kurzmitteilungszentrale übermittelt werden soll (Netzdienst).

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Bildgröße Wählen Sie Klein oder Groß, um die Größe von Bildern in Multimedia-Mitteilungen anzupassen. Wählen Sie Original, um die ursprüngliche Größe des Bilds beizubehalten.
- MMS-Erstell.-modus Wählen Sie Eingeschränkt, um zu verhindern, dass auf Ihrem Gerät Inhalte in Multimedia-Mitteilungen eingefügt werden können, die vom Netz oder vom Empfangsgerät nicht unterstützt werden. Um Warnungen über solche Inhalte zu erhalten, wählen Sie Mit Warnung. Um eine Multimedia-Mitteilung ohne Einschränkungen für den Anhangstyp zu erstellen, wählen Sie Unbeschränkt. Wenn Sie Eingeschränkt wählen, ist das Erstellen von Multimedia-Präsentationen nicht möglich.
- Verwend. Zug.-punkt Wählen Sie den Standard-Zugangspunkt für die Verbindung mit der Multimedia-Mitteilungszentrale. Sie können den Standard-Zugangspunkt nicht ändern, wenn er auf Ihrem Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt wurde.

- Multimedia-Abruf Wählen Sie Immer automatisch, um Multimedia-Mitteilungen immer automatisch zu erhalten, Autom. in Heimnetz, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine neue Multimedia-Mitteilung eingegangen ist, die Sie aus der Mitteilungszentrale abrufen können (wenn Sie z. B. im Ausland unterwegs sind oder sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden), Manuell, um Multimedia-Mitteilungen manuell aus der Mitteilungszentrale abzurufen, oder Aus, um den Empfang von Multimedia-Mitteilungen zu sperren.
- Anonyme Mitt. zulass. Legen Sie fest, ob Sie Mitteilungen empfangen möchten, deren Absender unbekannt ist.
- Werbung empfangen Legen Sie fest, ob Sie Mitteilungen empfangen möchten, die als Werbeanzeigen definiert sind.
- Bericht empfangen Wählen Sie Ja, wenn der Status der gesendeten Mitteilung im Protokoll angezeigt werden soll (Netzdienst). Einen Sendebericht für eine Multimedia-Mitteilung zu erhalten, die an eine E-Mail-Adresse gesendet wurde, ist nicht immer möglich.
- Berichtsendung deaktiv. Wählen Sie Ja, wenn Ihr Gerät keine Sendeberichte für empfangene Multimedia-Mitteilungen ausgeben soll.
- Speicherdauer Legen Sie fest, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, die Mitteilung zu senden (Netzdienst). Wenn der Empfänger einer Mitteilung innerhalb des Gültigkeitszeitraums nicht erreichbar ist, wird die Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale gelöscht. Maximale Dauer ist die vom Netz zugelassene maximale Dauer.

E-Mail-Kontoeinstellungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > E-Mail.

Wenn Sie Mailbox-Einstellungen bearbeiten möchten und kein E-Mail-Konto eingerichtet haben, wird die Mailbox-Hilfe geöffnet, die Anweisungen zum Einrichten eines E-Mail-Kontos enthält.

Wenn Sie bereits eine Mailbox eingerichtet haben, navigieren Sie zu dieser Mailbox und drücken dann auf die Navigationstaste, um die Einstellungen zu bearbeiten.

Die Einstellungen, die zur Bearbeitung zur Verfügung stehen, können unterschiedlich sein. Einige Einstellungen wurden möglicherweise von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt.

Verbindungseinstellungen

Um die Verbindungseinstellungen festzulegen, wählen Sie ein E-Mail-Konto und dann Optionen > Bearbeiten > Verbindungseinstell.. Um die Einstellungen für die eingehenden E-Mails zu bearbeiten, wählen Sie Eingehende E-Mails. Um die Einstellungen für die ausgehenden E-Mails zu bearbeiten, wählen Sie Ausgehende E-Mails.

Benutzereinstellungen

Um die Benutzereinstellungen für ein E-Mail-Konto festzulegen, wählen Sie das Konto, dann Optionen > Bearbeiten > Benutzereinstell. und legen schließlich die folgenden Einstellungen fest:

 Mein Mail-Name — Geben Sie einen Namen ein, der beim Senden einer E-Mail vor Ihrer E-Mail-Adresse angezeigt wird.

- Antwort an Legen Sie fest, ob Antworten an eine andere Adresse weitergeleitet werden sollen. Wählen Sie Ein und geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie die Antworten weiterleiten möchten. Sie können für die Weiterleitung der Antworten nur eine Adresse eingeben.
- E-Mails löschen aus Wählen Sie, ob Sie E-Mails nur auf dem Gerät löschen möchten oder auf dem Gerät und dem Server. Wählen Sie Immer fragen, wenn Sie jedes Mal beim Löschen einer E-Mail bestätigen möchten, wo die E-Mail gelöscht werden soll.
- Mitteilung senden Wählen Sie aus, ob E-Mails sofort oder erst bei Verfügbarkeit einer Verbindung gesendet werden sollen.
- Kopie an eig. E-Mail Wählen Sie, ob Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre Remote-Mailbox sowie an die Adressen senden möchten, die Sie unter Meine E-Mail-Adr. in den Einstellungen für Ausgehende E-Mails definiert haben.
- Mit Signatur Wählen Sie, ob Sie eine Signatur in Ihre E-Mails einfügen möchten.
- Signale für neue E-Mail Wählen Sie aus, ob Sie anhand eines Signaltons oder einer Mitteilung über neu eingegangene E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Abrufeinstellungen

Um die Einstellungen für den automatischen Abruf festzulegen, wählen Sie das Konto, dann **Optionen** > **Bearbeiten** > **Abrufeinstellungen** und legen schließlich die folgenden Einstellungen fest:

 E-Mail-Abruf — Wählen Sie, ob Sie nur die E-Mail-Kopfzeileninformationen, wie z. B. Absender, Betreff und Datum, nur die E-Mails oder die E-Mails mit

- Anhängen abrufen möchten. Diese Einstellung ist nur für POP3-Mailboxen verfügbar.
- Abrufumfang Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die Sie vom Remote-Server in Ihre Mailbox abrufen möchten.
- IMAP4-Ordnerpfad Definieren Sie den Ordnerpfad für Ordner, die abonniert werden sollen. Diese Einstellung ist nur für IMAP4-Mailboxen verfügbar.
- Ordnerabonnements Abonnieren Sie andere Ordner in der Remote-Mailbox und rufen Sie den Inhalt aus diesen Ordnern ab. Diese Einstellung ist nur für IMAP4-Mailboxen verfügbar.

Automatische Abrufeinstellungen

Um die Einstellungen für den automatischen Abruf eines E-Mail-Kontos festzulegen, wählen Sie das Konto und Optionen > Bearbeiten > Automatischer Abruf, und legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

- E-Mail-Abruf Wählen Sie Aktiviert, um E-Mails von der Remote-Mailbox immer automatisch abzurufen, oder Nur in Heimnetz, um neue E-Mails von der Remote-Mailbox nur dann automatisch abzurufen, wenn Sie sich in Ihrem Heimnetz befinden und nicht, wenn Sie z. B. auf Reisen sind.
- E-Mail-Benachricht. Benachrichtigungen bei eingegangenen E-Mails erhalten.

Einstellungen für Dienstmitteilungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Dienstmitteilung.

Um Dienstmitteilungen von Diensteanbietern zu erhalten, wählen Sie **Dienstmitteilungen** > **Ein**.

Um festzulegen, wie Dienste und der Inhalt von Dienstmitteilungen heruntergeladen wird, wählen Sie Mitteil. herunterladen > Automatisch oder Manuell. Auch wenn Sie Automatisch wählen, müssen Sie möglicherweise einige Downloads bestätigen, da nicht alle Dienste automatisch heruntergeladen werden können.

Cell Broadcast-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Cell Broadcast.

Um Cell Broadcast-Mitteilungen zu empfangen, wählen Sie **Empfang** > **Ein**.

Um die Sprachen auszuwählen, in denen Sie Mitteilungen empfangen möchten, wählen Sie Sprache.

Um festzulegen, dass neue Themen in der Cell Broadcast-Themenliste angezeigt werden, wählen Sie Themensuche > Ein.

Weitere Einstellungen

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Sonstige.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 Gesendete speichern — Geben Sie an, ob die gesendeten Mitteilungen im Ordner der gesendeten Objekte gespeichert werden sollen.

- Anzahl gespch. Mitt. Geben Sie an, wie viele gesendete Mitteilungen gespeichert werden sollen. Wenn das Limit erreicht ist, wird die jeweils älteste Mitteilung gelöscht.
- Verwendeter Speich. Wählen Sie den Ordner für das Speichern Ihrer Mitteilungen aus. Sie können Mitteilungen nur auf der Speicherkarte speichern, wenn eine Speicherkarte eingesetzt wurde.
- Ordneransicht Legen Sie fest, wie Mitteilungen im Eingangsordner angezeigt werden sollen.

Internet

Mit Ihrem neuen Eseries-Gerät können Sie im Internet und im Intranet Ihres Unternehmens navigieren und neue Programme auf Ihr Gerät herunterladen und installieren. Sie können Ihr Gerät auch als Modem verwenden, um Ihren PC mit dem Internet zu verbinden.

Internet **(4)**



Wählen Sie Menii > Internet

Zum Anzeigen von Seiten im Internet (Netzdienst) müssen Sie die Einstellungen für den Internet-Zugangspunkt definieren. Wenn Sie eine Datenanruf- oder GPRS-Verbindung verwenden, müssen Datenanrufe oder GPRS von Ihrem Mobilfunknetz unterstützt werden und der Datendienst muss für Ihre SIM-Karte aktiviert sein.



Tipp: Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen für den Internet-Zugangspunkt von Ihrem Diensteanbieter in Form einer speziellen Kurzmitteilung oder auf dessen Internetseite. Sie können die Einstellungen für den Internet-Zugangspunkt auch manuell eingeben. Siehe "Internetzugangspunkte", S. 71.

Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Diensten, Preisen und Gebühren bei Ihrem Anbieter. Anbieter geben Ihnen auch Anleitungen zur Nutzung ihrer Dienste.

Verbindungssicherheit

Wenn das Sicherheitssymbol () während einer Verbindung angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder – Server verschlüsselt. Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (oder dem Ort. an dem die angeforderte Ressource gespeichert wird) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher

Sicherheitszertifikate sind für einige Dienste, z. B. Bankgeschäfte, erforderlich. Sie werden informiert, wenn die Identität des Servers nicht authentifiziert ist oder das Gerät nicht über das richtige Sicherheitszertifikat verfügt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Durchsuchen des Internets

Wählen Sie zum Durchsuchen des Internets ein Lesezeichen aus oder geben Sie die Internetadresse manuell ein und wählen Sie Öffnen. Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.



Tipp: Beim Eingeben der Adresse werden automatisch die Adressen von Internetseiten angezeigt, die Sie zuvor besucht haben und Ihrer Eingabe entsprechen. Um eine Seite zu öffnen, navigieren Sie zu der Adresse und drücken dann auf die Navigationstaste.

Verwenden Sie zum Navigieren die Navigationstaste, die als ein Zeiger auf der Seite angezeigt wird. Wenn Sie den Zeiger auf einen Internet-Link setzen, verwandelt sich der Zeiger zu einer Hand. Drücken Sie auf die Navigationstaste, um den Internet-Link zu öffnen. Auf einer Internetseite werden neue Links normalerweise blau unterstrichen und bereits besuchte Links purpur dargestellt. Bilder, die als Internet-Link verwendet werden, werden mit blauem Rand angezeigt.

Die Adressen der von Ihnen besuchten Seiten werden im Ordner Autom. Lesezch. gespeichert.

Lesezeichen

Um während der Anzeige von Internetseiten auf die Lesezeichenansicht zuzugreifen, wählen Sie **Optionen** > **Lesezeichen**. Um eine Internetseite anzuzeigen, die als Lesezeichen gespeichert ist, wählen Sie das Lesezeichen aus.

Um zu einer anderen Internetseite zu wechseln, wählen Sie Optionen > Web-Adresse öffnen, geben Sie die Adresse der Internetseite ein und wählen Sie dann Öffnen.

Um ein Lesezeichen während der Nutzung von Internetseiten hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Als Lesez. speichern.

Um die Lesezeichen zu verwalten, wählen Sie in der Lesezeichenansicht Optionen > Lesezeich.-Manager.

Sie können Lesezeichen verschieben und bearbeiten und neue Ordner erstellen.

Leeren des Caches

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert.

Um den Cache zu leeren, wählen Sie Optionen > Private Daten löschen > Cache-Spch. leeren.

Newsfeeds und Blogs

Wählen Sie Menü > Internet > Webfeeds.

Newsfeeds enthalten in der Regel Schlagzeilen und Artikel über aktuelle Nachrichten oder andere Themen. Blog ist eine Abkürzung für "Weblog" (engl.

Wortzusammensetzung aus "Web" und "Log"). Es handelt sich um eine Internetseite, die periodisch neue Einträge enthält, ähnlich einem Tagebuch.

Um einen Newsfeed oder ein Blog herunterzuladen, navigieren Sie zu dem Newsfeed oder Blog und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um Newsfeeds oder Blogs hinzuzufügen oder zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Feed verwalten > Neuer Feed oder Bearbeiten.

Beenden einer Verbindung

Um eine Verbindung zu beenden und die Seite des Browsers offline anzuzeigen, wählen Sie Optionen > System > Verbindung trennen. Wählen Sie zum Beenden der Verbindung und zum Schließen des Browsers Optionen > Schließen.

Internet-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Internet > Optionen > Einstellungen.

Die Interneteinstellungen können in vier Gruppen unterteilt werden:

- Allgemein Enthält Einstellungen für den Zugangspunkt, die Startseite und die Sicherheit.
- Seite Enthält Bild-, Audio- und Popup-Einstellungen.
- Datenschutz Datenschutzeinstellungen.
- Webfeeds Enthält Einstellungen für Webfeeds und Blogs.

Navigieren im Intranet



Wählen Sie Menü > Office > Intranet.

Um im Intranet des Unternehmens zu navigieren, müssen Sie eine unternehmensspezifische VPN-Richtlinie erstellen. Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > VPN. Um eine Verbindung zum Intranet herzustellen, öffnen Sie das Intranet, wählen Sie die Verbindungsmethode und dann Optionen > Verbinden.

Um festzulegen, welches VPN-Profil verwendet werden soll, wählen Sie Optionen > Andere VPN-Richtl. verw..

Um die Einstellungen für die Intranet-Verbindung festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Laden! 🎥

Wählen Sie Menü > Laden!.

Mit Laden! (Netzdienst) können Sie Objekte wie z. B. die neuesten Programme und zugehörige Dokumente im Internet suchen und auf Ihr Gerät herunterladen und installieren.

Alle Objekte sind in Katalogen und Ordnern, die von Nokia oder verschiedenen Diensteanbietern bereitgestellt werden, kategorisiert. Für einige Objekte fallen möglicherweise Gebühren an, jedoch können Sie diese meistens kostenlos testen.

Laden! verwendet Ihre Netzdienste zum Zugriff auf die aktuellen Inhalte. Weitere Informationen über zusätzliche Objekte, die mithilfe von Laden! verfügbar sind, erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder von dem Lieferanten bzw. Entwickler der jeweiligen Komponente.

Installieren und verwenden Sie nur Programme aus Quellen, die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Verwalten von Objekten

Um ein Element zu öffnen oder den Inhalt eines Ordners oder Katalogs anzuzeigen, wählen Sie das Element, den Ordner oder den Katalog aus.

Um das ausgewählte Objekt zu kaufen, wählen Sie Optionen > Kaufen.

Wenn Sie ein kostenloses Objekt herunterladen möchten, wählen Sie Optionen > Herunterladen.

Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**.

Um die Liste der heruntergeladenen Objekte anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Meine Artikel.

Abonnements

Um Details zur Datei des ausgewählten Objekts anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Öffnen.

Um ein Abonnement zu verlängern oder zu beenden, wählen Sie Optionen und die gewünschte Option.

Kaufhistorie

Um das ausgewählte Objekt mit dem entsprechenden Programm zu öffnen, wählen Sie Optionen > Öffnen.

Um Details zur Datei des ausgewählten Objekts anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details anzeigen.

Um den Download des ausgewählten Objekts zu starten, anzuhalten, fortzusetzen oder abzubrechen, wählen Sie Optionen und anschließend die entsprechende Option.

Laden!-Einstellungen

Um die Laden!-Einstellungen zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und anschließend eine der folgenden Optionen:

- Zugangspunkt Auswählen eines Zugangspunktes, der bei der Herstellung zum Server des Diensteanbieters verwendet werden soll.
- Automatisch öffnen Legen Sie fest, ob die heruntergeladenen Komponenten oder Programme automatisch geöffnet werden sollen, nachdem der Download abgeschlossen ist.
- Vorschaubestätigung Festlegen, ob vor dem Öffnen der Vorschau von Objekten eine Bestätigungsmeldung angezeigt werden soll .
- Kaufbestätigung Festlegen, ob vor dem Öffnen dem Kauf von Objekten eine Bestätigungsmeldung angezeigt werden soll .
- Abo-Bestätigung Legen Sie fest, ob vor dem Abonnieren von Objekten eine Bestätigungsmeldung angezeigt werden soll.

Internetzugangspunkte

Ein Internetzugangspunkt enthält alle Einstellungen, mit denen festgelegt wird, wie das Gerät eine Datenverbindung zum Netzwerk herstellt. Wenn Sie E-Mail- und Multimedia-Dienste nutzen oder zu Internetseiten surfen möchten, müssen Sie zunächst Zugangspunkte für diese Dienste definieren. Einige oder alle Zugangspunkte wurden für Ihr Gerät möglicherweise von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt und Sie können diese dann möglicherweise nicht erstellen, bearbeiten oder entfernen.

Einrichten eines Internetzugangspunkts für Paketdaten (GPRS)

- Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte.
- Wählen Sie Optionen > Neuer Zugangspunkt, um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, oder wählen Sie einen bestehenden Zugangspunkt aus der Liste aus und dann Optionen > Zugangspukt duplizier., um den Zugangspunkt als Ausgangspunkt zum Erstellen eines neuen Zugangspunkts zu verwenden.
- 3. Legen Sie folgende Einstellungen fest:
 - Verbindungsname Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Zugang ein.
 - Datenträger Wählen Sie Paketdaten.
 - Name v. Zugangspkt. Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt ein. Sie erhalten diesen Namen in der Regel vom Diensteanbieter oder Netzhetreiher
 - Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein, wenn dies vom Diensteanbieter gefordert wird. Bei Benutzernamen muss häufig die Groß-/ Kleinschreibung beachtet werden. Sie erhalten sie von Ihrem Diensteanbieter.
 - Passwort abfragen Wählen Sie Ja, um Ihr Passwort bei jeder Anmeldung bei einem Server

- einzugeben, oder **Nein**, um das Passwort in Ihrem Gerätespeicher zu speichern und die Anmeldung zu automatisieren.
- Passwort Geben Sie das Passwort ein, wenn dies vom Diensteanbieter gefordert wird. Beim Passwort muss häufig die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Sie erhalten es von Ihrem Diensteanbieter.
- Authentifizierung Wählen Sie Gesichert, um das Passwort immer verschlüsselt zu senden, oder Normal, um das Passwort verschlüsselt zu senden, wenn dies möglich ist.
- Startseite Geben Sie die Internetadresse der Seite ein, die Sie als Homepage anzeigen möchten, wenn Sie diesen Zugangspunkt verwenden.
- Nach dem Festlegen der Grundeinstellungen wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstell., um die erweiterten Einstellungen festzulegen oder Zurück, um die Einstellungen zu speichern und das Programm zu beenden.

Erweiterte Internetzugangspunkt-Einstellungen für Paketdaten (GPRS)

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte.

Nach dem Einrichten eines Basis-Internetzugangspunkts für Paketdaten (GPRS) wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstell. und definieren die folgenden erweiterten Einstellungen:

- Netztyp Wählen Sie IPv4 oder IPv6 als Internetprotokolltyp. Das Internetprotokoll legt fest, wie die Daten von und zu Ihrem Gerät übertragen werden.
- Telefon-IP-Adresse Geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts ein. Wählen Sie Automatisch, damit das Netz die IP-Adresse des Geräts zur Verfügung stellt. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn Sie Netztyp > IPv4 wählen.
- DNS-Adresse Wählen Sie Primäre DNS-Adresse und Sekundäre DNS-Adr. und geben Sie anschließend die IP-Adressen ein, wenn dies vom Diensteanbieter gefordert wird. Andernfalls werden die DNS-Adressen automatisch bereitgestellt.
- Proxyserver-Adr. Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein. Proxyserver sind Server, die zwischen einem Internetdienst und seinen Benutzern stehen und von einigen Diensteanbietern verwendet werden. Diese Server bieten unter Umständen zusätzliche Sicherheit und beschleunigen den Zugriff auf den Dienst.

Manuelles Einrichten eines Zugangspunkts für WLAN

- Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte.
- Wählen Sie Optionen > Neuer Zugangspunkt, um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, oder wählen Sie einen bestehenden Zugangspunkt aus der Liste aus und dann Optionen > Zugangspukt duplizier., um den Zugangspunkt als Ausgangspunkt zum Erstellen eines neuen Zugangspunkts zu verwenden.

- 3. Legen Sie folgende Einstellungen fest:
 - Verbindungsname Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Zugang ein.
 - Datenträger Wählen Sie Wireless LAN.
 - WLAN-Netzname Um den Service Set Identifier (SSID – die Kennung, mit dem jedes WLAN identifiziert wird) einzugeben, wählen Sie Manuell eingeben. Wenn Sie das Netz unter den WLANs in Reichweite auswählen möchten, wählen Sie Namensuche.
 - Netzstatus Wählen Sie Verborgen, wenn das Netz, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, verborgen ist, oder Öffentlich, wenn es nicht verborgen ist.
 - WLAN-Netzmodus Wenn Sie Infrastruktur wählen, können die Geräte untereinander und mit drahtgebundenen LAN-Geräten über einen WLAN-Zugangspunkt kommunizieren. Wenn Sie Ad-hoc wählen, können Geräte Daten direkt untereinander senden und empfangen und es ist kein WLAN-Zugangspunkt erforderlich.
 - WLAN-Sich.-modus Sie müssen den gleichen Sicherheitsmodus wählen, der für den WLAN-Zugangspunkt verwendet wird. Wenn Sie WEP (Wired Equivalent Privacy; Verschlüsselungsverfahren für WLANs), 802.1x oder WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access; Wi-Figeschützter Zugriff) wählen, müssen Sie noch zusätzliche Einstellungen konfigurieren.
 - WLAN-Sich.-einst. Bearbeiten Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgewählten Sicherheitsmodus.

 Startseite — Geben Sie die Internetadresse der Seite ein, die Sie als Homepage anzeigen möchten, wenn Sie diesen Zugangspunkt verwenden.

Um einen WLAN-Zugangspunkt automatisch einzurichten, verwenden Sie den WLAN-Assistenten. Wählen Sie Menü > Verbind. > WLAN-Assist..

Erweiterte Einstellungen für Zugangspunkte für WLAN

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte.

Nach dem Einrichten eines Basis-Zugangspunkts für WLAN, wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstell. und definieren die folgenden erweiterten Einstellungen:

- IPv4-Einstellungen Geben Sie die IP- und Namensserveradressen des Geräts für das IPv4-Internetprotokoll ein.
- IPv6-Einstellungen Wählen Sie die Namensserveradressen für das IPv6-Internetprotokoll aus oder geben Sie sie ein.
- Ad-hoc-Kanal Der Kanal wird in der Regel automatisch ausgewählt. Um die Kanalnummer (1 bis 11) manuell einzugeben, wählen Sie Benutzerdefiniert.
- Proxyserver-Adr. Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein.
- Proxy-Portnummer Geben Sie den Port des Proxyservers ein.

Internetverbindung für PC

Sie können Ihr Gerät verwenden, um Ihren PC mit dem Internet zu verbinden.

- Schließen Sie das Datenkabel an den USB-Anschluss des Geräts und des PC an.
- Wählen Sie PC mit Internet verb.. Die benötigte Software wird automatisch von Ihrem Gerät auf den PC installiert.
- Bestätigen Sie, dass die Software auf Ihrem PC installiert werden soll. Akzeptieren Sie auch die Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach dem Aufbau der Internetverbindung wird der Browser des PCs geöffnet.

Dies setzt voraus, dass Sie über Administratorrechte für Ihren PC verfügen und die Autorun-Option aktiviert ist.

Sie sind auf Reisen?

Müssen Sie die richtige Richtung wissen? Suchen Sie ein Restaurant? Ihr Eseries Gerät verfügt über die Tools, die Sie stets zum gewünschten Ziel bringen.

Info über GPS und Satellitensignale

Für die Verwendung von GPS ist ein kompatibler GPS-Empfänger erforderlich. Verwenden Sie eine Bluetooth Funkverbindung zum Herstellen der Verbindung zum GPS-Empfänger. Um einen kompatiblen GPS-Empfänger über Bluetooth Funktechnik anzuschließen, wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth.

Ein GPS-Empfänger empfängt schwache Funksignale von Satelliten und ermittelt die Übertragungszeit des Signals. Anhand der Übertragungszeit kann der GPS-Empfänger seinen Standort berechnen. Dabei kommt es maximal zu Abweichungen von einigen wenigen Metern.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Um verschiedene Standortbestimmungsmethoden, wie z. B. Bluetooth GPS, zu aktivieren oder deaktivieren, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Standortbest. > Bestimmungsmethoden.

Info über Satellitensignale

Prüfen Sie die folgenden Punkte, wenn Ihr Gerät keine Satellitensignale empfängt:

- Befinden Sie sich in einem Gebäude, gehen Sie ins Freie, um das Signal besser zu empfangen.
- Wenn Sie sich im Freien befinden, gehen Sie zu einem Standort der weniger Bebauung aufweist.

- Schlechte Wetterbedingungen können sich auf die Stärke des Signals auswirken.
- Das Herstellen einer GPS-Verbindung kann wenige Sekunden, aber auch mehrere Minuten dauern.

Satellitenstatus

Um anzuzeigen, wie viele Satelliten Ihr Gerät gefunden hat, und ob das Gerät Satellitensignale empfängt, wählen Sie Menü > System > GPS-Daten > Position > Optionen > Satellitenstatus. Hat Ihr Gerät Satelliten gefunden, wird für jeden gefundenen Satelliten ein Balken in der Ansicht der Satelliteninfo angezeigt. Je länger der Balken, desto stärker das Satellitensignal. Hat Ihr Gerät über das Satellitensignal ausreichend Daten empfangen, um die Koordinaten Ihres Standorts berechnen zu können, wird der Balken schwarz angezeigt.

Zu Beginn muss das Gerät Signale von mindestens vier Satelliten empfangen, um die Koordinaten Ihres Standorts berechnen zu können. Ist die anfängliche Berechnung abgeschlossen, reichen für die weiteren Berechnungen der Koordinaten Ihres Standorts möglicherweise drei Satelliten aus. Die Genauigkeit der Berechnung ist jedoch höher, wenn mehrere Satelliten verfügbar sind.

Standorteinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Standortbest..

Um eine bestimmte Standortbestimmungsmethode zu verwenden, damit der Standort des Geräts ermittelt werden kann, wählen Sie Bestimmungsmethoden.

Um einen Server zur Standortbestimmung auszuwählen, wählen Sie Standortbest.-server.

Karten 🌌

Wählen Sie Menü > System > Karten.

Mithilfe des Kartenprogramms können Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzeigen, Städte und Länder auf Karten suchen, Adressen und interessante Orte finden, Routen zwischen zwei Orten planen und Orte speichern und dann an kompatible Geräte senden. Sie können auch Lizenzen für Zusatzdienste (z. B. Reiseführer, Verkehrsinformationen und sprachgesteuerte Navigation) erwerben. Diese Dienste sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Region ansteuern, die sich nicht auf den von Ihnen bereits heruntergeladenen Karten befindet, wird die Karte für die betreffende Region automatisch aus dem Internet heruntergeladen. Einige Karten sind möglicherweise auf Ihrem Gerät oder auf der Speicherkarte verfügbar. Karten können Sie auch mit der PC-Software Nokia Map Loader herunterladen. Um Nokia Map Loader auf einem kompatiblen PC zu installieren, gehen Sie zu www.nokia.com/maps.

Das Herunterladen von Karten kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Wenn Sie das Kartenprogramm zum ersten Mal verwenden, müssen Sie möglicherweise einen Zugangspunkt einrichten, über den die Kartendaten heruntergeladen werden können. Um den Zugangspunkt zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern, wählen Sie Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Standardzugangspunkt.

Für die GPS-Funktion ist ein externer Bluetooth GPS-Empfänger erforderlich.

Info über Karten

Um beim Start des Kartenprogramms automatisch eine Internetverbindung herzustellen, wählen Sie Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Beim Starten online gehen > Ja.

Um das automatische Herunterladen von Karten zu unterbinden, wählen Sie Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Beim Starten online gehen > Nein.

Um das Gerät so einzustellen, dass Sie das Herstellen einer Internetverbindung bestätigen müssen, wählen Sie Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Beim Starten online gehen > Immer fragen.

Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Gerät versucht, eine Verbindung zu einem anderen Netz als Ihr Heimnetz herzustellen, wählen Sie Optionen > Tools > Einstellungen > Internet > Roaming-Warnung > Ein (wird nur angezeigt, wenn eine Verbindung besteht). Weitere Informationen zu Roaming-Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.



Tipp: Um Kosten für die Datenübertragung zu vermeiden, können Sie das Kartenprogramm auch ohne Internetverbindung verwenden. In diesem Fall stehen nur die auf dem Gerät oder auf der Speicherkarte gespeicherten Karten zur Verfügung.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Navigieren auf einer Landkarte

Die Verfügbarkeit von Karten kann von Land zu Land und Region zu Region unterschiedlich sein.

Wenn Sie das Kartenprogramm öffnen, wird auf der Karte die Hauptstadt des Landes, in dem Sie sich befinden, oder der Ort, der beim letzten Verwenden des Programms gespeichert wurde, angezeigt. Die Karte des entsprechenden Ortes wird bei Bedarf heruntergeladen.

Um den Bereich Ihrer GPS-Position oder des zuletzt verwendeten Ortes zu vergrößern, drücken Sie auf die Taste **0**.

Ist die Verbindung zum GPS-Satelliten hergestellt, zeigt

Ihre aktuelle Position auf der Karte an.

Um sich über die Karte zu bewegen, navigieren Sie mit der Navigationstaste nach rechts, links, oben oder unten. Die Karte wird standardmäßig nach Norden ausgerichtet.

Um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie auf die Funktionstaste und auf * oder #.

Wenn Sie die auf dem Display angezeigte Karte durchsuchen und zu einem Bereich navigieren, der nicht mehr in dem bereits heruntergeladenen Kartenmaterial enthalten ist, wird automatisch eine neue Karte heruntergeladen. Die Karten sind kostenlos, jedoch

werden während des Downloads ggf. große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieter übertragen. Weitere Informationen zu den Kosten für die Datenübertragung erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter. Die Karten werden automatisch im Gerätespeicher oder auf einer ggf. eingelegten kompatiblen Speicherkarte gespeichert.

Displaysymbole

Die GPS-Anzeige in der unteren rechten Ecke des Displays zeigt den Empfang des Satellitensignals und dessen Stärke an. Ein Balken stellt einen Satelliten dar. Während der Suche nach Satelliten ist der Balken gelb. Empfängt das Gerät ausreichend Daten vom Satelliten, um die GPS-Verbindung herzustellen, wird der Balken grün angezeigt. Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto besser ist die GPS-Verbindung.

Zu Beginn muss das Gerät zum Berechnen der Koordinaten des Standorts Signale von mindestens vier Satelliten empfangen. Nach dieser anfänglichen Berechnung reichen die Signale von drei Satelliten aus.

Die Datenübertragungsanzeige = 21.5 kb zeigt die verwendete Internetverbindung und die Datenmenge an, die seit dem Start des Programms übertragen wurde.

Suchen von Orten

Um nach einem Ort innerhalb einer Stadt oder in dem auf der Karte angezeigten Bereich zu suchen, geben Sie Teile der Adresse oder die vollständige Adresse des Ortes in das Suchfeld ein und drücken dann auf die Navigationstaste. Um nach einem Ort in einer anderen Stadt zu suchen, geben Sie die Stadt und Teile der Adresse oder die vollständige Adresse, wie z.B. **Berlin Kurfürstendamm** ein und drücken Sie dann auf die Navigationstaste.

Um nach einer bestimmten Adresse oder einer Adresse in einem anderen Land zu suchen, wählen Sie Optionen > Suchen > Adressen. Die Angaben in den FeldernLand/Region * und Stadt oder Postleitzahl sind erforderlich.



Tipp: Um nach Orten in einem anderen Land anhand des Suchfelds zu suchen, geben Sie zusätzlich den Namen des Landes in das Suchfeld ein: **Rom Italien**

Um eine Adresse aus dem Adressbuch zu importieren, wählen Sie Optionen > Suchen > Adressen > Optionen > Aus Kontakte ausw..

Die Suchergebnisse werden nach Kategorien gruppiert. Um die Suche auf eine Kategorie zu beschränken, wählen Sie Optionen > Suchen.

Wenn Sie die Suche nach Orten ohne bestehende Internetverbindung durchführen, werden die Suchergebnisse auf einem Umkreis von 50 Kilometer (31 Meilen) beschränkt.

Planen einer Route

Um eine Route zu planen, wählen Sie den Startpunkt auf der Karte aus oder suchen nach einem Ort, drücken auf die Navigationstaste und wählen dann Zu Route hinzufügen.

Um den Zielort anzugeben und weitere Orte zur Route hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Routenpunkt einfügen und suchen Sie nach dem Ort.

Um zwischen Fußgänger- und Fahrzeug-Navigation zu wechseln, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Beförderungsart

Um die Route auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Route anzeigen.

Um die Navigation zum Zielort zu Fuß oder mit dem Auto zu starten, wählen Sie **Optionen** > **Losfahren** oder **Losgehen**, vorausgesetzt, Sie haben eine Lizenz für diese Zusatzdienste erworben.

Um die Route zu speichern, wählen Sie Optionen > Route speichern.

Fußgängernavigation zum Zielort

Bei der Fußgängernavigation werden alle Hindernisse, die für die Autonavigation gelten (z. B. Einbahnstraßen, Abbiegemöglichkeiten) beim Berechnen der Route nicht berücksichtigt. Jedoch werden Fußgängerzonen und Parks einbezogen. Zudem erhalten Fußgängerwege und kleinere Straßen eine höhere Priorität als große Straßen und Schnellstraßen

Die Route wird auf der Karte angezeigt. Die Richtung wird anhand eines Pfeils angegeben. Anhand von kleinen Punkten wird die Richtung angezeigt, in der Sie sich bewegen.

Die Länge von Fußgängerrouten ist auf 50 Kilometer (31 Meilen) und die Geschwindigkeit auf eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (18 Meilen/h) beschränkt. Wird diese Geschwindigkeit überschritten, wird die Navigation unterbrochen und erst wieder

aufgenommen, wenn die Geschwindigkeit wieder unter die Höchstgeschwindigkeit fällt.

Die Sprachführung ist für die Fußgängernavigation nicht verfügbar.

Um eine Lizenz für die Fußgängernavigation zu kaufen, wählen Sie Optionen > Extras > Gehen. Diese Lizenzen sind regionsspezifisch und können nur in den Regionen verwendet werden, für die sie erworben wurden. Sie können die Lizenz per Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung bezahlen, sofern dies von Ihrem Diensteanbieter unterstützt wird.



Tipp: Um die Navigation drei Tage mit einer kostenlosen Lizenz zu testen, drücken Sie auf die Navigationstaste und wählen dann **Hierhin gehen**. Das Kartenprogramm prüft, ob eine kostenlose Lizenz für Ihr Gerät verfügbar ist. Um die Lizenz zu aktivieren, wählen Sie **OK**. Diese Lizenz können Sie nur einmal verwenden.

Um die Navigation zu starten, wählen Sie einen Ort und danach Hierhin gehen.

Um die Navigation zu beenden, wählen Sie Beenden.

Navigation zum Zielort

Um eine Lizenz für die sprachgeführte Navigation für Fußgänger oder Autofahrer zu kaufen, wählen Sie Optionen > Extras > Fahren & Gehen. Diese Lizenzen sind regionsspezifisch und können nur in den Regionen verwendet werden, für die sie erworben wurden.



Tipp: Um die Navigation drei Tage mit einer kostenlosen Lizenz zu testen, drücken Sie auf die Navigationstaste und wählen dann **Hierhin** **fahren**. Das Kartenprogramm prüft, ob eine kostenlose Lizenz für Ihr Gerät verfügbar ist. Um die Lizenz zu aktivieren, wählen Sie OK. Diese Lizenz können Sie nur einmal verwenden.

Um die sprachgesteuerte Navigation für das Auto zu starten, wählen Sie einen Ort, drücken auf die Navigationstaste und wählen dann Hierhin fahren. Wenn Sie die Navigation für das Auto zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, die Sprache für die Sprachführung anzugeben und die entsprechenden Dateien herunterzuladen. Um die Sprache zu einem späteren Zeitpunkt zu wechseln, wählen Sie in der Hauptansicht Optionen > Tools > Einstellungen > Navigation > Sprachführung. Die Sprachführung ist für die Fußgängernavigation nicht verfügbar.

Um während der Navigation zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln, drücken Sie auf die Navigationstaste und wählen dann Manöveransicht, Vogelperspektive oder Pfeilansicht.

Um den Sprachbefehl zu wiederholen, wählen Sie **Optionen** > **Wiederh.**.

Um die Navigation zu beenden, wählen Sie Beenden.

Verkehrsinformationen

Der Echtzeit-Verkehrsinformationsdienst bietet Ihnen Verkehrsinformationen, die Auswirkungen auf die von Ihnen gewählte Route haben können. Der Verkehrsinformationsdienst ist ein Zusatzdienst, den Sie für Ihr Gerät kaufen und herunterladen können, sofern er für Ihr Land oder Ihre Region verfügbar ist.

Um eine Lizenz des Verkehrsinformationsdienstes zu kaufen, wählen Sie Optionen > Extras > Verkehrsinfo.

Um Informationen über Verkehrsstörungen anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Verk.info. Die Störungen werden auf der Karte als Dreiecke und Linien angezeigt.

Um Details zu einer Störung einschließlich möglicher Umleitungen abzurufen, wählen Sie die Störung und dann **Optionen** > **Öffnen**.

Um die Verkehrsinformationen zu aktualisieren, wählen Sie Verk.-infos aktual..

Reiseführer

Reiseführer bieten Informationen über Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und andere interessante Orte. Einige Führer enthalten Video- und Audioclips. Diese Reiseführer müssen erworben und heruntergeladen werden, bevor Sie sie verwenden können.

Das Herunterladen von Reiseführern kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um Reiseführer zu kaufen und herunterzuladen oder um bereits heruntergeladene Führer anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Extras > Reiseführer.

Um die für Reiseführer verfügbaren Kategorien zu durchsuchen, wählen Sie eine Kategorie aus und drücken dann auf die Navigationstaste. Sind Unterkategorien vorhanden, wählen Sie die gewünschte Unterkategorie aus und drücken dann erneut auf die Navigationstaste.

Ilm einen neuen Reiseführer auf Ihr Gerät herunterzuladen, navigieren Sie zu dem gewünschten Führer und wählen dann Ia. Sie können die Reiseführer per Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung bezahlen. sofern dies von Ihrem Diensteanbieter unterstützt wird.

GPS-Daten



Wählen Sie Menü > System > GPS-Daten.

Über GPS-Daten können Sie den aktuellen Standort und den Weg zu einem bestimmten Ort anzeigen und die Entfernung verfolgen.

Wählen Sie Navigation, um Navigationsdaten zum Ziel anzuzeigen, Position, um Standortdaten zum aktuellen Standort anzuzeigen, oder Wegstrecke, um Reisedaten, zum Beispiel die Entfernung bis zum Ziel, die Reisedauer oder die durchschnittliche und maximale Geschwindigkeit anzuzeigen.

Das Programm muss Standortdaten von mindestens drei Satelliten empfangen, damit es als Navigationshilfe verwendet werden kann.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Oualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Verwenden von GPS-Daten

Um die Signalstärke von Satelliten anzuzeigen, die die für die Navigation erforderlichen Standortdaten zur Verfügung stellen, öffnen Sie eine beliebige der drei

Ansichten und wählen Sie dann Optionen > Satellitenstatus

Um einen Orientierungspunkt oder einen Standort als Streckenziel festzulegen, wählen Sie Navigation > Optionen > Richtung festlegen. Sie können auch die Breiten- und Längenkoordinaten Ihres Ziels eingeben.

Um das festgelegte Streckenziel zu löschen, wählen Sie Navigation > Optionen > Navigation stoppen.

Um den aktuellen Standort als Orientierungspunkt zu speichern, wählen Sie Navigation oder Position und dann Optionen > Position speichern.

Um die Streckenberechnung zu aktivieren, wählen Sie Wegstrecke > Optionen > Start. Um den Tageskilometerzähler zu deaktivieren, wählen Sie Optionen > Stop.

Um alle Felder zurückzusetzen und die Berechnung der Strecke erneut zu starten, wählen Sie Wegstrecke > Optionen > Neustart.

Um das verwendete Maßsystem zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Maßsystem > Metrisch oder Britisch

Um die Höhenkalibrierung einzugeben und die von den GPS-Satelliten empfangene Höhe zu korrigieren, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Höhenkalibrierung.

Orientierungspunkte



Wählen Sie Menü > System > Orient.-punkte.

Orientierungspunkte sind Koordinaten von geografischen Standorten, die Sie auf dem Gerät für eine spätere Verwendung in verschiedenen standortbasierten Diensten speichern können. Sie können Orientierungspunkte von einem über einen Bluetooth GPS-Empfänger oder über das Mobilfunknetz bestimmten Standort erstellen.

Erstellen von Orientierungspunkten

Um einen Orientierungspunkt zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neuer Orient.-punkt. Wählen Sie Aktueller Standort, um eine Netzanforderung für die Längen- und Breitenkoordinaten Ihres aktuellen Standortes durchzuführen, oder Auf Karte auswählen, um einen Standort aus einer Karte zu wählen, oder Manuell eingeben, um die erforderlichen Standortdaten wie Name, Kategorie, Adresse, Länge, Breite und Höhe einzugeben.

Um einen Orientierungspunkt auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Auf Karte zeigen.

Bearbeiten von Orientierungspunkten

Um einen Orientierungspunkt zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten** > **Optionen** und dann eine der folgenden Optionen:

 Kateg. auswählen — Zuordnen des Orientierungspunktes zu einer Gruppe von ähnlichen Orientierungspunkten. Wählen Sie eine Kategorie aus,

- um Orientierungspunktdaten wie Name, Kategorie, Adresse, Länge, Breite und Höhe zu ändern.
- Akt. Standort abfragen Fordern Sie die geografischen Längen- und Breitengradkoordinaten an und lassen Sie sie automatisch eingeben, um einen Orientierungspunkt für Ihren derzeitigen Aufenthaltsort zu erstellen.
- Löschen Entfernen des Orientierungspunkts.
- Orient.-punktsymbol Ändern Sie das Symbol des Orientierungspunkts.
- Auf Karte zeigen Anzeigen des Orientierungspunkts auf der Karte.
- Senden Senden Sie den Orientierungspunkt an kompatible Geräte.
- Bearbeitungsoptionen Bearbeiten der dem Orientierungspunkt zugewiesenen Telefonnummern und URL-Adressen.
- Eingabesprache Ändern der Eingabesprache.

Orientierungspunkt-Kategorien

Sie können Orientierungspunkt-Kategorien in zwei Ansichten anzeigen: eine führt Kategorien auf, die bereits Orientierungspunkte enthalten und die andere führt alle Kategorien auf, über die das Gerät verfügt.

Um die Orientierungspunkte anzuzeigen, die eine Kategorie enthält, navigieren Sie zu der Kategorie und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um eine neue Kategorie zu erstellen, wählen Sie Optionen > Kateg. bearbeiten > Optionen > Neue Kategorie. Um einen Orientierungspunkt von einer Kategorie in eine andere zu verschieben, öffnen Sie die Registerkarte zum Anzeigen der Orientierungspunkte, wählen Sie den gewünschten Orientierungspunkt aus und wählen Sie dann Optionen > Zu Kat. hinzufügen. Wählen Sie die zuvor festgelegte Kategorie aus, um die Markierung für diese aufzuheben. Wählen Sie mindestens eine neue Kategorie aus, zu der Sie den Orientierungspunkt hinzufügen möchten. Wählen Sie OK.

Empfangen von Orientierungspunkten

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil..

Öffnen Sie eine Mitteilung mit einem Orientierungspunkt, die Sie von einem anderen Gerät erhalten haben. Navigieren Sie zu dem Orientierungspunkt und drücken Sie auf die Navigationstaste.

Um den Orientierungspunkt im Gerät zu speichern, wählen Sie Optionen > Speichern.

Um den Orientierungspunkt an kompatible Geräte weiterzuleiten, wählen Sie Optionen > Senden.

Um einen empfangenen Orientierungspunkt auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Auf Karte zeigen.

Um zu ermitteln, wie Sie zum empfangenen Orientierungspunkt navigieren können, wählen Sie Optionen > Route zeigen.

Medien

Ihr Gerät bietet verschiedene Medienprogramme für den Geschäftseinsatz und die Freizeit.

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung im Internet.

Kamera 👩



Wählen Sie Menii > Medien > Kamera.

Aufnehmen eines Bildes

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von bis zu 1600x1200 Pixel. Die Bildauflösung in dieser Bedienungsanleitung kann jedoch anders wirken.

Verwenden Sie zum Aufnehmen eines Bildes das Display als Sucher, richten Sie die Kamera auf das gewünschte Motiv aus und drücken Sie auf die Navigationstaste. Das Gerät speichert das Bild in der Galerie oder in dem von Ihnen angegebenen Ordner.



Tipp: Um das Bild vor der Aufnahme zu vergrößern oder zu verkleinern, navigieren Sie nach oben oder unten.

Möchten Sie das Bild nach der Aufnahme verwerfen. wählen Sie Optionen > Löschen. Wählen Sie Zurück, um für eine neue Aufnahme zum Sucher zurückzukehren.

Wählen Sie Optionen > Galerie öffnen, um das Bild in der Galerie anzuzeigen.

Wählen Sie Optionen > Blitz, damit der Blitz immer einbzw. ausgeschaltet ist oder damit der Blitz automatisch ie nach Lichtverhältnissen verwendet wird

Wählen Sie in dämmrigem Licht Optionen > Nachtmodus > Fin beyor Sie das Bild aufnehmen

Um die Einstellungen für das Bild anzupassen wählen Sie Optionen > Weißabgleich / Farbton > Weißabgleich oder Farbton.

Um Serienaufnahmen zu machen, wählen Sie Optionen > Bildfolgemodus. Die Kamera nimmt sechs Bilder in Folge auf

Um ein Bild mit Selbstauslöser aufzunehmen, wählen Sie Optionen > Selbstauslöser und die gewünschte Zeitverzögerung. Die Kamera nimmt das Bild nach Ablauf der eingestellten Verzögerung auf.



Tipp: Um schnell auf verschiedene Kamerabetriebsarten zuzugreifen, wählen Sie Optionen > Symbolleiste zeigen.

Um die aufgenommenen Bilder anzuzeigen, wählen Sie Menii > Medien > Galerie > Rilder

Aufnehmen eines Videoclips

1. Um die Aufnahme des Videoclips zu starten, drücken Sie auf die Navigationstaste. Die verbleibende

- Aufnahmezeit wird am oberen Rand des Displays eingeblendet.
- Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie Pause, um sie fortzusetzen, wählen Sie Weiter.
- Um die Aufnahme zu beenden, w\u00e4hlen Sie Stop. Das Ger\u00e4t speichert den Clip in der Galerie oder in dem von Ihnen angegebenen Ordner.
- Möchten Sie den Videoclip nach der Aufnahme verwerfen, wählen Sie Optionen > Löschen. Wählen Sie Zurück, um für die Aufnahme eines neuen Videoclips zum Sucher zurückzukehren. Wählen Sie Optionen > Wiedergabe, um den Videoclip im Programm RealPlayer anzuzeigen.

Kameraeinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Um die Bildqualität einzustellen, um festzulegen, ob die Bilder nach der Aufnahme im Display angezeigt werden und um die Auflösung, den Standardnamen oder den Speicher anzugeben, der zum Speichern der neuen Bilder verwendet werden soll, wählen Sie Foto.

Um die Länge, die Auflösung, den Standardnamen oder den Speicher festzulegen, der für neu aufgenommene Videos verwendet werden soll, wählen Sie Video.

Nokia Podcasting



Wählen Sie Menü > Medien > Podcasting.

Laden Sie Podcasts auf Ihr Gerät herunter und hören Sie sich Podcasts an.

Wiedergeben und Verwalten von Podcasts

Podcasting stellt Audio- oder Video-Inhalte über das Internet zur Wiedergabe auf mobilen Geräten und PCs bereit.

Mit Nokia Podcasting können Sie nach Podcasts suchen, kennenlernen, abonnieren, über Funkverbindungen herunterladen, wiedergeben, verwalten und für Ihr Gerät bereitstellen.

Geben Sie die Verbindungs- und Downloadeinstellungen an, bevor Sie dieses Programm verwenden. Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung und Download.

Um nach neuen Podcast-Episoden zu suchen, die Sie abonnieren können, wählen Sie Verzeichnisse.

Um anhand von Schlüsselwörtern und Titeln nach Podcasts zu suchen, wählen Sie Suchen.

Um die verfügbaren Episoden aus dem ausgewählten Podcast anzuzeigen, öffnen Sie den Ordner Podcasts und wählen Sie Öffnen.

Um die ausgewählte Episode herunterzuladen, wählen Sie **Download**.

Um die ausgewählte Episode wiederzugeben, wählen Sie Wiedergabe.

Um den ausgewählten Podcast oder markierte Podcasts mit einer neuen Episode zu aktualisieren, wählen Sie Optionen > Aktualisieren.

Um die Internetseite des Podcasts zu öffnen (Netzdienst), wählen Sie Optionen > Internetseite öffnen.

Für einige Podcasts besteht die Möglichkeit, die Verfasser zu kontaktieren. Sie können dann Kommentare machen oder Ihre Stimme abgeben. Um dazu eine Internetverbindung herzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Kommentare anzeigen**.

Verzeichnisse

Wählen Sie Verzeichnisse.

Mithilfe von Verzeichnissen können Sie neue Podcast-Episoden finden, die Sie abonnieren können.

Die Verzeichnisinhalte ändern sich. Wählen Sie den gewünschten Verzeichnisordner, um ihn zu aktualisieren (Netzdienst). Die Farbe des Ordners ändert sich, sobald die Aktualisierung abgeschlossen wurde.

Um einen Podcast zu abonnieren, navigieren Sie zu dem Podcast-Titel und wählen Sie **Aktualisieren**. Nachdem Sie Podcast-Episoden abonniert haben, können Sie diese im Podcast-Menü herunterladen, verwalten und wiedergeben.

Um ein neues Verzeichnis oder einen neuen Ordner hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Neu > Internet-Verzeichnis oder Ordner. Wählen Sie einen Titel, die Internetadresse der .opml-Datei (Outline Processor Markup Language), und dann OK.

Um eine .opml-Datei zu importieren, die auf Ihrem Gerät gespeichert wurde, wählen Sie Optionen > OPML-Datei importier..

Um eine .opml-Datei zu speichern, die Sie erhalten haben, öffnen Sie die gewünschte Datei, um Sie in dem Ordner Empfangen unter "Verzeichnisse" zu speichern. Öffnen Sie den Ordner, um einen beliebigen Link zu abonnieren, den Sie zu Ihren Podcasts hinzufügen möchten.

Suchen von Podcasts

Die Suchfunktion hilft Ihnen dabei, Podcasts anhand von Schlüsselwörtern oder Titeln zu finden.

Die Suchfunktion verwendet den Podcast-Suchdienst, den Sie unter Podcasting > Optionen > Einstellungen > Verbindung > Suchdienst-URL eingerichtet haben.

Um nach Podcasts zu suchen, wählen Sie Suchen und geben Sie die gewünschten Schlüsselwörter ein.



Tipp: Anhand der Suchfunktion wird nach Podcast-Titeln und Schlüsselwörtern in Beschreibungen gesucht, nicht in bestimmten Episoden. Die Suche nach allgemeinen Themen wie Fußball oder Hiphop erzielt in der Regel bessere Ergebnisse als die Suche nach bestimmten Gruppen oder Künstlern.

Um die ausgewählten Kanäle zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen, wählen Sie Abonnieren.

Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie Optionen > Neue Suche.

Um die Details zu einem Podcast anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Beschreibung.

Podcast-Einstellungen

Um die Verbindungseinstellungen zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung.

Um die Downloadeinstellungen zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Download.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, öffnen Sie die entsprechenden Einstellungen und wählen Sie Optionen > Standard wiederherst...

Musik-Player &

Wählen Sie Menü > Medien > Plaver.

Der Musik-Player unterstützt die Dateiformate AAC. AAC+. eAAC+, MP3 und WMA. Dies bedeutet iedoch nicht, dass er alle Funktionen dieser Dateiformate unterstützt.

Sie können Musik von anderen kompatiblen Geräten auf Ihr Gerät übertragen, Siehe "Übertragen von Musik vom PC", S. 88.

Wiedergeben eines Titels oder einer Podcast-Episode

Um alle verfügbaren Titel und Podcasts zur Musikbibliothek hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Aktualisieren.

Um einen Titel oder eine Podcast-Episode wiederzugeben, wählen Sie Musik oder Podcasts und die gewünschte Kategorie, Navigieren Sie anschließend zu dem gewünschten Titel oder der Podcast-Episode und drücken Sie auf die Navigationstaste.

Um die Lautstärke einzustellen, navigieren Sie nach oben oder unten.

Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Navigationstaste. Drücken Sie erneut auf die Navigationstaste, wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen möchten. Um die Wiedergabe zu beenden, navigieren Sie nach unten

Um vor- oder zurückzuspulen, halten Sie die Navigationstaste nach links oder rechts gedrückt.

Um zum nächsten Titel oder zu nächsten Episode zu springen, navigieren Sie nach rechts. Um zum Anfang des Titels oder der Episode zu springen, navigieren Sie nach links. Um zum vorherigen Titel oder der vorherigen Episode zu springen, navigieren Sie 2 Sekunden nach dem Start der Wiedergabe nach links.

Um zum Startbildschirm zurückzukehren und den Plaver im Hintergrund laufen zu lassen, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Titellisten

Zum Anzeigen und Verwalten Ihrer Titellisten wählen Sie Musik > Wiedergabelisten.

Um eine neue Titelliste zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neue Wiedergabeliste.

Um Titel zu einer Titelliste hinzuzufügen, wählen Sie den Titel und Optionen > In Wiedergabeliste einf. > Gespei. Wiederg, liste oder Neue Wiedergabeliste.

Um Titel in einer Titelliste neu zu sortieren, navigieren Sie zu dem Titel, den Sie verschieben möchten, und wählen Sie Optionen > Liste umstellen.

Nokia Musik-Shop



Wählen Sie Menü > Medien > Musik-Shop.

Im Nokia Musik-Shop (Netzdienst) können Sie nach Musik suchen oder stöbern und Musiktitel zum Herunterladen auf Ihr Gerät kaufen. Damit Sie Musik kaufen können, müssen Sie sich für diesen Dienst anmelden.

Um die Verfügbarkeit des Nokia Musik-Shops in Ihrem Land zu überprüfen, besuchen Sie die Internetseite music.nokia.com.

Um mehr Musik aus verschiedenen Kategorien zu finden, wählen Sie Optionen > In Musik-Shop suchen.

Um den Zugangspunkt für den Musik-Shop anzugeben, wählen Sie Stand.-Zug.pkt..

Übertragen von Musik vom PC

Um Musik von Ihrem PC zu übertragen, stellen Sie über ein kompatibles USB-Datenkabel oder die Bluetooth Funktechnik eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem PC her. Wenn Sie ein USB-Datenkabel verwenden, wählen Sie Massenspeicher als Verbindungsmodus. Stellen Sie sicher, dass eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingelegt wurde.

Wenn Sie Medientransfer als Verbindungsmodus wählen, können Sie den Windows Media Player verwenden, um Musik zwischen Ihrem Gerät und einem PC zu synchronisieren.

Übertragen mit dem Windows Media Player

Je nachdem, welche Windows Media Player-Version Sie verwenden, können unterschiedliche Funktionen zum Synchronisieren von Musik verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern und der Hilfe zum Windows Media Player. Die folgenden Anweisungen beziehen Sie auf den Windows Media Player 11

Manuelle Synchronisation

Bei einer manuellen Synchronisation können Sie Titel und Titellisten wählen, die Sie verschieben, kopieren oder entfernen möchten.

- Nachdem eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Windows Media Player hergestellt wurde, wählen Sie Ihre Gerät rechts im Navigationsfenster, sofern mehrere Geräte verfügbar sind.
- Im linken Navigationsfenster können Sie die Musikdateien auf Ihrem PC nach den Titeln durchsuchen, die Sie synchronisieren möchten.
- Verwenden Sie die Drag&Drop-Funktion, um Titel rechts in die Liste der zu synchronisierenden Elemente zu ziehen.
 - Über der Liste der zu synchronisierenden Elemente wird angezeigt, wieviel Speicherkapazität auf Ihrem Gerät verfügbar ist.
- Um Titel oder Alben zu entfernen, wählen Sie das gewünschte Element aus der Liste der zu synchronisierenden Elemente, machen Sie einen Rechtsklick und wählen Sie die Option Aus Liste entfernen.
- Um den Vorgang zu starten, klicken Sie auf Synchronisierung starten.

Automatische Synchronisation

 Um die automatische Synchronisationsfunktion in Windows Media Player zu aktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte Synchronisierung, wählen Sie Nokia Mobiltelefon > Synchronisierung einrichten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gerät automatisch synchronisieren.

 Wählen Sie die Titellisten, die automatisch synchronisiert werden sollen in dem Fenster Verfügbare Wiedergabelisten und klicken Sie auf Hinzufügen.

Die ausgewählten Elemente werden zu der Liste im Fenster **Zu synchronisierende Wiedergabelisten** hinzugefügt.

 Um die Konfiguration für die automatische Synchronisation abzuschließen, klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn das Kontrollkästchen **Gerät automatisch synchronisieren** aktiviert ist und Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem PC hersellen, wird die Musikbibliothek auf Ihrem Gerät automatisch anhand der im Windows Media Player für die Synchronisation ausgewählten Titellisten aktualisiert. Wenn keine Titellisten ausgewählt wurden, wird die Synchronisation anhand der gesamten Musikbibliothek auf dem PC ausgeführt. Wenn nicht genügend Speicherkapazität auf Ihrem Gerät verfügbar ist, wechselt der Windows Media Player automatisch zur manuellen Synchronisation.

Um die automatische Synchronisation zu beenden, klicken Sie auf die Registerkarte **Synchronisierung** und wählen Sie die Option zum Anhalten der Synchronisation des Nokia Mobiltelefons.

Voreingestelle Klangeinstellungen

Wählen Sie Menü > Medien > Player > Optionen > Zu 'Aktuelle Titel' > Optionen > Klangregler.

Um eine voreingestellte Klangeinstellung während der Musikwiedergabe zu verwenden, wählen Sie die gewünschte Einstellung und wählen dann Optionen > Aktivieren.

Um die Lautstärke eines Frequenzbands einer voreingestellten Einstellung zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Wählen Sie dann ein Frequenzband und navigieren Sie nach oben oder unten, um die Werte zu erhöhen oder zu verringern. Sie können die Klanganpassung sofort bei der Wiedergabe bemerken.

Um die Frequenzbänder auf ihre ursprünglichen Werte zurückzusetzen, wählen Sie Optionen > Stand. wiederherst..

Um eine eigene Klangeinstellung zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neue Voreinstellung. Geben Sie einen Namen für die Klangeinstellung ein. Navigieren Sie nach oben oder unten, um zwischen den Frequenzbändern zu wechseln, und legen Sie die Lautstärk für jedes Band fest.

Online-Freigabe 🖀

Wählen Sie Menü > Medien > Onl.-Freig..

Sie können Bilder und Videos über kompatible Online-Alben, Blogs oder andere kompatible Online-Freigabe-Dienste im Internet bereitstellen. Sie können Inhalte ins Internet stellen, noch nicht fertig gestellte Inhalte als Entwurf speichern und später freigeben und den Inhalt der Alben anzeigen. Je nach Diensteanbieter werden unter Umständen unterschiedliche Inhalte unterstützt

Für die Online-Freigabe von Dateien müssen Sie über ein Konto verfügen, das einen Online-Dienst für die Freigabe von Bildern unterstützt. In der Regel können Sie einen solchen Dienst über die Internetseite des Diensteanhieters abonnieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Online-Freigabe von Bildern

Um eine Datei aus der Galerie an den Online-Dienst weiterzuleiten, wählen Sie Menü > Galerie, wählen Sie die gewünschte Datei und Optionen > Senden > Im Internet posten.

Aufnahme <



Wählen Sie Menii > Medien > Aufnahme

Mit der Aufnahmeoption können Sie eine bis zu 60 Minuten lange Sprachnotiz aufnehmen, die Sprachaufnahme als Audioclip speichern und den Audioclip wiedergeben. Diese Option unterstützt das Dateiformat AMR.

Sie können das Aufnahmeprogramm auch durch Drücken der Sprechtaste starten. Wenn Sie am Push-to-talk-Dienst angemeldet sind, fungiert die Sprechtaste als Push-totalk-Taste. Das Starten des Aufnahmeprogramms über diese Taste ist dann nicht möglich.

Aufzeichnen eines Soundclips

Um einen Soundclip aufzuzeichnen, wählen Sie Optionen > Soundclip aufnehm. Wählen Sie Pause. um die Aufnahme zu unterbrechen, und Aufnehm., um die Aufnahme fortzusetzen. Wenn Sie die Aufnahme abgeschlossen haben, wählen Sie Stop. Der Soundclip wird automatisch in der Galerie im Soundclip-Ordner gespeichert.

Wiedergabe einer Sprachaufzeichnung

Um einen gerade aufgenommenen Soundclip anzuhören. wählen Sie Wiederg., In der Fortschrittsanzeige werden die Wiedergabezeit, die Position sowie die Gesamtlänge des Clips angezeigt. Wählen Sie Stop, um die Wiedergabe abzubrechen

Um die Wiedergabe eines aufgezeichneten Clips zu unterbrechen, wählen Sie Pause. Zum Fortsetzen der Wiedergabe wählen Sie Wiederg..

Aufnahmeeinstellungen

Aufnahmen werden automatisch im Gerätespeicher abgelegt, wenn Sie den Standard-Speicherort nicht ändern. Diese Einstellungsänderungen werden jedoch nur auf die Aufnahmen angewendet, die nach dem Ändern der Einstellungen erstellt oder empfangen werden.

Um den Standardspeicherort zum Speichern von Aufnahmen zu ändern, wählen Sie Optionen > **Einstellungen > Verwend. Speicher.**

Um die Aufnahmequalität festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Aufnahmequalität.
Wenn Sie Hoch wählen, wird der Soundclip als.wav Datei (Waveform-Format) aufgenommen. Die maximale Länge des Clips beträgt dann 60 Minuten. Wenn Sie MMS-kompatibel wählen, wird der Soundclip als .amr-Datei (Adaptive Mulitrate-Format) aufgenommen. Die maximale Länge des Clips beträgt dann eine Minute.

Galerie Z

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie.

Verwenden Sie die Galerie, um auf verschiedene Medientypen, einschließlich Bilder, Videos, Musikdateien und Sounds zuzugreifen. Alle angezeigten Bilder und Videos sowie die empfangenen Musikdateien und Sounds werden automatisch in der Galerie gespeichert. Soundclips werden im Musik-Player geöffnet. Für die Wiedergabe Videoclips und Streaming-Links wird das Programm RealPlayer verwendet. Bilder werden in der Bildansicht geöffnet.

Verwenden von Mediendateien und Ordnern

Zum Öffnen einer Datei oder eines Ordners wählen Sie die Datei oder den Ordner aus.

Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie eine Datei und Optionen > Ordnen > Neuer Ordner. In einem Ordner können keine weiteren Ordner erstellt werden. Zum Kopieren oder Verschieben von Dateien, wählen Sie eine Datei und Optionen > Ordnen > In Ordner verschieben, Neuer Ordner, Auf Sp.-k. verschieb., Auf Speicherk. kopier., In Tel.-speich. kopier. oder In Tel.spch. verschb..

Um Dateien mit dem Internet-Browser in die Galerie zu laden, wählen Sie **Grafik-Downl.**, **Video-Downl.** oder **Sound-Downl.**. Der Internet-Browser wird geöffnet und Sie können ein Lesezeichen auswählen oder eine Adresse für die Internetseite für den Download eingeben.

Um nach einer Datei zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen**. Geben Sie den Namen des gesuchten Objekts ein. Es werden Dateien angezeigt, die der Suche entsprechen.

Anzeigen von Bildern

Um ein Bild zur Anzeige zu öffnen, wählen Sie Optionen > Öffnen.

Um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen, navigieren Sie nach links oder rechts.

Um das Bild auf dem Display zu vergrößern, wählen Sie Optionen > Vergrößern. Um das Bild auf dem Display zu verkleinern, wählen Sie Verkleinern.

Wenn Sie ein Bild im Vollbildformat anzeigen möchten, wählen Sie Optionen > Ganzer Bildschirm. Um zur Normalansicht zurückzukehren, wählen Sie Optionen > Normaler Bildschirm.

Um das Bild zu drehen, wählen Sie **Optionen** > **Drehen**. Wählen Sie **Rechts**, um das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen. Wählen Sie **Links**, um das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Verwalten von Bilddateien

Um Informationen über das Bild anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details zeigen.

Um ein Bild zu senden, wählen Sie das Bild, Optionen > Senden und die Sendemethode

Um das Bild umzubenennen, wählen Sie Optionen > Ilmhenennen

Um ein Bild als Hintergrundbild des Displays festzulegen. wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Als Hintergrund.

Um einem Kontakt ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Einem Kont. zuordnen. Das Adressbuch wird geöffnet, in dem Sie den Kontakt für das Bild auswählen können.

RealPlayer **©**



Wählen Sie Menü > Medien > RealPlayer.

Sie können mit dem RealPlayer Videoclips und Audiodateien wiedergeben, die im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, per E-Mail oder über einen kompatiblen Computer auf das Gerät übertragen oder über Datenstreaming aus dem Internet auf das Gerät geladen wurden. Folgende Formate werden unterstützt: MPEG-4, MP4 (kein Streaming), 3GP, RV, RA, AMR, und Midi. Der RealPlayer unterstützt unter Umständen nicht alle Varianten eines Mediendateiformats.

Wiederg. v. Videoclips u. Stream-Links

Um einen Videoclip oder eine Audiodatei wiederzugeben. wählen Sie Optionen > Öffnen > Aktuellste Clips. um einen der letzten sechs Videoclips wiederzugeben, oder Gespeicherter Clip, um einen Clip wiederzugeben oder einen Internet-Link zu öffnen. Wählen Sie Wiedergabe.

Um Streaming-Medien wiederzugeben, wählen Sie einen Internet-Link, der auf einen Clip verweist, und dann Wiedergabe. Oder stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, navigieren Sie zu einem Videoclip oder einer Audiodatei und wählen Sie dann Wiedergabe, Der RealPlayer erkennt zwei Arten von Links: einen rtsp:// URL und einen http:// URL, der auf eine RAM-Datei verweist. Bevor das Streaming des Inhalts beginnt, muss eine Verbindung von Ihrem Gerät zum betreffenden Internet-Server bestehen und der Inhalt in einem Puffer gespeichert werden. Wenn durch ein Verbindungsproblem ein Wiedergabefehler auftritt, versucht der RealPlayer automatisch, eine neue Verbindung zum Internetzugangspunkt herzustellen.

Um die Lautstärke während der Wiedergabe anzupassen. navigieren Sie nach rechts oder links.

Um während der Wiedergabe vorzuspulen, navigieren Sie nach oben und halten Sie die Taste gedrückt. Um während der Wiedergabe zurückzuspulen, navigieren Sie nach unten und halten Sie die Taste gedrückt.

Um die Wiedergabe oder das Streaming zu beenden, wählen Sie Stop. Dadurch wird die Pufferfunktion bzw. die Verbindung zur Streaming-Internetseite unterbrochen.

die Wiedergabe des Clips beendet und der Clip an den Anfang zurückgesetzt.

Um Videoclips aus dem Internet herunterzuladen, wählen Sie Optionen > Video-Downloads.

Um einen Videoclip im Vollbildformat anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Auf ganzem Bildsch.. Bei der Vollbildanzeige wird die Größe des Videos unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses auf den größtmöglichen Anzeigebereich vergrößert.

Senden von Audiodateien und Videoclips

Um einen Medienclip an kompatible Geräte zu senden, wählen Sie Optionen > Senden. Wählen Sie die Sendemethode.

Wenn Sie einen Medienclip in einer Mitteilung senden möchten, erstellen Sie eine Multimedia-Mitteilung, wählen Sie einen Clip aus, den Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann Objekt einfügen > Videoclip oder Soundclip.

Anzeigen von Informationen zu einem Medienclip

Um die Eigenschaften eines Videoclips, einer Audiodatei oder eines Internet-Links anzuzeigen, wählen Sie den Clip aus und dann Optionen > Clip-Details. Angezeigt werden u. a. Informationen wie Übertragungsrate oder Internet-Link einer Streaming-Datei.

Um den Dateischutz für einen Medienclip zu aktivieren, wählen Sie Optionen > Clip-Details > Status > Optionen > Ändern. Der Dateischutz verhindert, dass andere Personen eine Datei ändern.

RealPlayer-Einstellungen

Sie können die RealPlayer-Einstellungen ggf. auch als Mitteilung von Ihrem Diensteanbieter beziehen.

Um die Einstellungen manuell festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Video oder Streaming.

Flash Player @

Wählen Sie Menü > Medien > Flash-Plr..

Der Flash Player ermöglicht die Anzeige, Wiedergabe und Interaktion mit Flash-Dateien, die für mobile Geräte erstellt wurden.

Verwalten von Flash-Dateien

Zur Optimierung des Flash Players müssen Sie eine Speicherkarte in das Gerät einlegen.

Um eine Flash-Datei wiederzugeben, navigieren Sie zu der gewünschten Datei und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um eine Flash-Datei an kompatible Geräte zu senden, wählen Sie Optionen > Senden. Aufgrund von Urheberrechten kann es möglich sein, dass Sie die Flash-Datei nicht senden können.

Um zwischen im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeicherten Flash-Dateien zu wechseln, navigieren Sie zu den entsprechenden Registerkarten.

Um die Qualität einer Flash-Datei zu ändern, wählen Sie während der Wiedergabe der Datei Optionen > Qualität. Die Wiedergabe einiger Flash-Dateien kann bei Wiedergabe mit der Option Hoch, aufgrund ihrer ursprünglichen Einstellungen ruckelnd und langsam sein. Ändern Sie die Qualitätseinstellung für solche Dateien in Normal oder Niedrig um die Wiedergabe zu verbessern.

Um Ihre Flash-Dateien zu verwalten, wählen Sie **Optionen** > **Ordnen**.

Radio 🝙

Wählen Sie Menü > Medien > Radio.

Die Qualität der Radioübertragung hängt vom Empfang des Radiosenders in dem betreffenden Gebiet ab.

Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit das UKW-Radio ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.

Radiohören

Wählen Sie zum Starten des Sendersuchlaufs a oder Um die Frequenz manuell einzustellen, wählen Sie Optionen > Manuelle Suche.

Um die in einer Region verfügbaren Radiosender anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Senderverzeichnis (Netzdienst).

Um den gerade eingestellten Sender in die Senderliste aufzunehmen, wählen Sie Optionen > Sender speichern.

Um einen bereits gespeicherten Radiosender auszuwählen, wählen Sie 🕦 oder 🔣.

Wenn Sie die Lautstärke anpassen möchten, navigieren Sie nach rechts oder links.

Um vom Headset zum Lautsprecher zu wechseln, wählen Sie Optionen > Lautspr. aktivieren.

Um zum Startbildschirm zurückzukehren und das UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet zu lassen, wählen Sie Optionen > Hintergrundwiederg..

Anzeigen visueller Inhalte

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Nutzungsvoraussetzungen des Dienstes erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Bevor Sie visuelle Inhalte anzeigen können, müssen Sie unter Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte einen Internetzugangspunkt einrichten.

 Um die für den eingestellten Sender verfügbaren visuellen Inhalte anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Visual Radio starten. Falls die Visual Radio-Dienstkennung für den Sender nicht gespeichert wurde, geben Sie sie ein, oder wählen Sie Abrufen, um im Senderverzeichnis danach zu suchen (Netzdienst). Wählen Sie im Senderverzeichnis den Sender aus, der sich am nächsten zu Ihrem Standort befindet. Findet das Gerät einen Sender, der mit der eingestellten Frequenz übereinstimmt, wird dessen Visual Radio-Dienstkennung angezeigt. Um die visuellen Inhalte anzuzeigen, wählen Sie OK.

Gespeicherte Sender

Um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen, wählen Sie Optionen > Sender.

Um zu einem gespeicherten Sender zu wechseln, wählen Sie Optionen > Sender > Anhören.

Um die verfügbaren visuellen Inhalte eines Senders anzuzeigen, der den Visual Radio-Dienst anbietet, wählen Sie Optionen > Sender > Visual Radio starten.

Um Senderdetails zu ändern, wählen Sie Optionen > Sender > Bearbeiten.

Radioeinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

- Startmelodie Legt fest, ob beim Start des Programms ein Ton wiedergegeben werden soll.
- Dienst autom. starten Wählen Sie Ja, wenn der Visual Radio-Dienst automatisch gestartet werden soll, sobald Sie einen gespeicherten Sender auswählen, der den Visual Radio-Dienst anbietet.
- Zugangspunkt Auswahl des Zugangspunkts für die Datenverbindung. Die Auswahl eines Zugangspunkts ist

- nicht erforderlich, wenn Sie das Programm als normales UKW-Radio nutzen.
- Derzeitige Region Wählt die Region, in der Sie sich befinden. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn beim Starten des Programms kein Netz verfügbar war.

Internetradio

Wählen Sie Menü > Medien > Internetradio.

Internet-Radio

Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann.

Um Internetradio zu hören, wählen Sie den Sender aus der Senderliste aus, durchsuchen Sie den Nokia Internetradio-Dienst nach Sendernamen oder wählen Sie Optionen > Sender manuell hinzuf.. Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, wählen Sie Anhören.

Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie auf die Navigationstaste. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Navigationstaste.

Um die Lautstärke einzustellen, halten Sie die Funktionstaste nach unten gedrückt und navigieren Sie nach oben oder unten.

Um Informationen zum Sender anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Senderinfos (diese Option ist nicht

verfügbar, wenn Sie den Sender manuell gespeichert haben).

Bei der Wiedergabe eines Senders, den Sie in Ihren Favoriten gespeichert haben, können Sie durch Drücken der Navigationstaste nach links oder rechts zum nächsten bzw. vorherigen gespeicherten Sender wechseln.



Tipp: Mit dem Internetprogramm können Sie nach Sender-Verknüpfungen suchen. Kompatible Verknüpfungen werden automatisch im Internetradio-Programm geöffnet.

Sendersuche

Um im Nokia Internetradio-Dienst nach Sendernamen zu suchen, wählen Sie Suchen. Geben Sie den Namen des Senders oder die Anfangsbuchstaben in das Suchfeld ein und wählen Sie Suchen.

Um die Wiedergabe des Senders zu starten, wählen Sie Anhören.

Um den Sender in Ihren Favoriten zu speichern, wählen Sie Optionen > Zu Favoriten hinzufügen.

Um erneut zu suchen, wählen Sie Optionen > Erneut suchen.

Speichern von Sendern

Um die in Ihren Favoriten gespeicherten Sender anzuzeigen und wiederzugeben, wählen Sie Favoriten.

Um einen Sender manuell in Ihren Favoriten zu speichern, wählen Sie Optionen > Sender manuell hinzuf.. Geben

Sie die Internetadresse des Senders ein sowie einen Namen, der in Ihrer Favoritenliste angezeigt werden soll.

Um den Sender in Ihren Favoriten zu speichern, der aktuell wiedergegeben wird, wählen Sie Optionen > Zu Favoriten hinzufügen.

Um Senderinformationen anzuzeigen, einen Sender in der Liste nach oben oder unten zu verschieben oder um Sender aus den Favoriten zu löschen, wählen Sie Optionen > Sender und anschließend die gewünschte Option.

Um nach Sendern zu suchen, die mit bestimmten Buchstaben oder Zahlen beginnen, geben Sie die entsprechenden Zeichen ein. Die übereinstimmenden Sender werden angezeigt.

Internetradio-Einstellungen

Um den Standard-Zugangspunkt für die Netzverbindung festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Standard-Zugangspunkt. Wählen Sie Immer fragen, damit Sie vom Gerät jedes Mal nach dem Zugangspunkt gefragt werden, wenn Sie das Programm öffnen.

Um die Verbindungsgeschwindigkeit für GPRS-Paketdatenverbindungen zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Bitrate für GPRS-Verbind.

Um die Verbindungsgeschwindigkeit für 3G-Paketdatenverbindungen zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Bitrate für 3G-Verbindung.

Um die Verbindungsgeschwindigkeit für WLAN-Verbindungen zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Bitrate Wi-Fi-Verbindung**. Die Qualität der Radioübertragung hängt von der gewählten Verbindungsgeschwindigkeit ab. Je höher die Geschwindigkeit, desto besser die Qualität. Um Zwischenspeichern zu vermeiden, verwenden Sie die höchste Qualität nur bei Hochgeschwindigkeitsverbindungen.

Individuelles Einrichten

Sie können Ihr Gerät z. B. mit verschiedenen Tönen. Hintergrundbildern und Bildschirmschonern individuell einrichten.

Profile



Wählen Sie Menü > System > Profile.

Sie können Klingeltöne, Alarmsignale und andere Töne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen oder Anrufergruppen festlegen. Das aktuell verwendete Profil wird oben im Display in der Ausgangsanzeige angezeigt. Wenn als aktives Profil iedoch das Profil "Allgemein" verwendet wird, wird nur das heutige Datum angezeigt.

Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neues Profil und geben die folgenden Einstellungen an.

Um ein Profil anzupassen, wählen Sie ein Profil und dann Optionen > Personalisieren.

Um ein Profil zu ändern, wählen Sie ein Profil und anschließend Optionen > Aktivieren. Das Offline-Profil verhindert, dass folgende Aktionen auf Ihrem Gerät unbeabsichtigt durchgeführt werden: Einschalten des Geräts. Senden und Empfangen von Mitteilungen. Verwenden von WLAN, Bluetooth oder UKW-Radio, Zudem wird eine eventuell bestehende Internetverbindung bei Auswahl dieses Profil geschlossen. Das Offline-Profil verhindert aber nicht, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung über WLAN oder Bluetooth hergestellt wird. Ebenso ist es möglich, dass das UKW-Radio erneut

aktiviert wird. Deshalb sollten Sie sicherstellen, dass alle Sicherheitsanforderungen, die für die Verwendung dieser Funktionen relevant sind, erfüllt werden.

Um ein von Ihnen erstelltes Profil zu löschen, wählen Sie Optionen > Profil löschen. Vordefinierte Profile können nicht gelöscht werden.

Auswählen von Klingeltönen

Um einen Klingelton für ein Profil einzustellen, wählen Sie Optionen > Personalisieren > Klingelton, Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste oder wählen Sie Sound-Downloads, um einen Ordner mit einer Liste von Lesezeichen für Internetseiten zu öffnen, von denen Sie über den Browser Klingeltöne herunterladen können. Alle heruntergeladenen Klingeltöne werden in der Galerie gespeichert.

Um einen Klingelton ausschließlich für eine ausgewählte Gruppe von Kontakten zu verwenden, wählen Sie Optionen > Personalisieren > Signalisierung für und dann die gewünschte Gruppe. Anrufe von Personen außerhalb der gewählten Gruppe werden lautlos signalisiert.

Um das akustische Signal für eingehende Mitteilungen zu ändern, wählen Sie Optionen > Personalisieren > Kurzmitteilungssignal.

Anpassen von Profilen

Wählen Sie Optionen > Personalisieren und geben Sie die folgenden Einstellungen an:

- Klingelton Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste oder wählen Sie Sound-Downloads, um einen Ordner mit einer Liste von Lesezeichen für Internetseiten zu öffnen, von denen Sie über den Browser Klingeltöne herunterladen können. Arbeiten Sie mit zwei Telefonleitungen, können Sie für jede Leitung einen anderen Klingelton festlegen.
- Videoanrufsignal Wählen Sie einen Klingelton für Videoanrufe aus.
- Anrufernamen ansag. Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie von einer Person aus Ihrer Kontaktliste angerufen werden, gibt das Gerät einen Klingelton wieder, der aus einer Kombination des gesprochenen Namens des Kontakts und dem ausgewählten Klingelton besteht.
- Ruftonart Festlegen auf welche Weise das akustische Signal erinnern soll.
- Ruftonlautstärke Festlegen der Lautstärke des Klingeltons.
- Kurzmitteilungssignal Festlegen des akustischen Signals für eingegangene Kurzmitteilungen.
- E-Mail-Signal Festlegen des akustischen Signals für eingegangene E-Mails.
- Vibrationsalarm Festlegen, dass das Gerät bei eingehenden Anruf vibriert.
- Tastentöne Festlegen der Lautstärke der Tastentöne.
- Warntöne Ein- oder Ausschalten der Warntöne.
 Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Töne einiger Spiele und Java-Programme aus.

- Signalisierung für Festlegen, dass der Klingelton nur bei Anrufen von Telefonnummern einer ausgewählten Kontaktgruppe ertönt. Anrufe von Personen außerhalb der gewählten Gruppe werden lautlos signalisiert.
- Profilname Sie können den Namen des neuen Profils festlegen oder ein bestehendes Profil umbenennen. Die Profile "Allgemein" und "Offline" können nicht umbenannt werden.

Anpassen des Startbildschirms



Wählen Sie Menü > System > Modi.

Um den Namen des aktuellen Starbildschirms zu ändern, wählen Sie Modusname.

Um anzugeben, welche Programme und Benachrichtigungen im Startbildschirm angezeigt werden sollen, wählen Sie **Progr. in Ausgangsanz.**.

Um das aktuelle Thema des Startbildschirms zu ändern, wählen Sie ${\color{red}{\bf Motiv}}.$

Um das aktuelle Thema des Startbildschirms zu ändern, wählen Sie Hintergrund.

Um zwischen verschiedenen Startbildschirmen zu wechseln, wählen Sie Mod. Wechs..

Ändern des Display-Themas 🗫

Wählen Sie Menü > System > Themen.

Um das Thema zu ändern, das für alle Programme verendet wird, wählen Sie den Ordner Allgemein.

Um das im Hauptmenü verwendete Thema zu ändern, wählen Sie den Ordner Menüansicht.

Um das Thema für ein bestimmtes Programm zu ändern, wählen Sie den Ordner des gewünschten Programms.

Um das Hintergrundbild der Ausgangsanzeige zu ändern, wählen Sie den Ordner Hintergrund.

Um eine Animation für den Bildschirmschoner auszuwählen, wählen Sie den Ordner En.-sparmod..

Herunterladen eines Themas

Um ein Thema herunterzuladen, wählen Sie Allgemein oder Menüansicht > Themen-Downloads. Geben Sie den Internet-Link ein, von dem Sie das Thema herunterladen möchten. Sobald das Thema heruntergeladen ist, können Sie es in der Vorschau anzeigen, aktivieren oder bearbeiten.

Um ein Thema in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Vorschau.

Um das ausgewählte Thema zu verwenden, wählen Sie Optionen > Festlegen.

3D-Klingeltöne 🖈

Wählen Sie Menü > Medien > 3D-Töne.

Um 3-D-Klangeffekte für Klingeltöne zu aktivieren, wählen Sie 3D-Klingeltoneffekte > Ein. Nicht alle Klingeltöne unterstützen 3-D-Effekte.

Um den auf den Klingelton angewendeten 3D-Effekt zu ändern, wählen Sie Schallkurve und den gewünschten Effekt.

Um die Geschwindigkeit der Richtungsänderung von Tönen auszuwählen, wählen Sie **Schallkurvengeschwind.**. Diese Einstellung ist nicht für alle Effekte verfügbar.

Um die Echostärke einzustellen, wählen Sie Echo und den gewünschten Effekt.

Um den Klingelton mit dem angewendeten 3D-Effekt anzuhören, wählen Sie Optionen > Ton anhören.

Um die Lautstärke des Klingeltons festzulegen, wählen Sie Menü > System > Profile > Optionen > Personalisieren > Ruftonlautstärke.

Nokia Office-Programme

Nokia Office-Programme unterstützen mobile Mitarbeiter und ermöglichen eine effiziente Kommunikation bei der Arbeit im Team.

Multimedia-Notizen



Wählen Sie Menü > Office > Akt. Notizen.

Mithilfe von Multimedia-Notizen können Sie verschiedene Notizen erstellen, bearbeiten und anzeigen, zum Beispiel Notizen zu Besprechungen, Freizeitaktivitäten oder Einkaufslisten. Sie können Bilder, Videos und Sounddateien in die Notizen einfügen. Sie können Notizen außerdem mit anderen Programmen verknüpfen, zum Beispiel mit den Kontakten, und Notizen an andere Teilnehmer senden.

Erstellen und Bearbeiten von Notizen

Sie können eine Notiz erstellen, indem Sie beginnen, die Notiz zu verfassen.

Um eine Notiz zu bearbeiten, navigieren Sie zur gewünschten Notiz und drücken auf die Navigationstaste. Um Bilder, Soundclips, Videos, Visitenkarten, Lesezeichen

Um Bilder, Soundclips, Videos, Visitenkarten, Lesezeicher für Internetseiten und Dateien einzufügen, wählen Sie Optionen > Einfügen.

Um ein neues Objekt zur Notiz hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Neues Objekt einfügen. Sie haben die Möglichkeit, Sound- und Videoclips sowie Bilder aufzunehmen.

Um Text fett oder kursiv zu formatieren, zu unterstreichen oder die Schriftfarbe zu ändern, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie den gewünschten Text mithilfe der Navigationstaste aus. Wählen Sie dann Optionen > Text.

Um die Notiz zu senden, wählen Sie Optionen > Senden.

Um eine Notiz mit einem Kontakt zu verknüpfen, wählen Sie Optionen > Mit Anruf verknüpfen > Kontakte hinzufügen. Die Notiz wird auf dem Display des Geräts angezeigt, sobald Sie den Kontakt anrufen oder ein Anruf des Kontakts eingeht.

Einstellungen für Multimedia-Notizen

Wählen Sie Einstellungen.

Um Notizen im Gerätespeicher zu speichern, wählen Sie Verwendeter Speicher > Telefonspeicher. Um Notizen auf der Speicherkarte zu speichern, wählen Sie Verwendeter Speicher > Speicherkarte. Um das Lavout für Multimedia-Notizen zu ändern, wählen Sie Ansicht ändern > Raster IIm Notizen in einer Liste anzuzeigen, wählen Sie Ansicht ändern > Liste.

Um eine Notiz bei Eingang oder Tätigen eines Anrufs im Hintergrund anzuzeigen, wählen Sie Notiz währ, Anr. zeigen > Ia.



Tipp: Wenn Sie die Anzeige von Notizen während aktiver Anrufe vorübergehend deaktivieren möchten, wählen Sie Notiz währ. Anr. zeigen > Nein. Auf diese Weise ist es nicht erforderlich, die Verknüpfungen zwischen den Notizen und den Kontakten aufzuhehen

Rechner **Rechner**

Wählen Sie Menii > Office > Rechner.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

Um eine Berechnung durchzuführen, geben Sie die erste Zahl der Berechnung ein. Wählen Sie aus der Liste eine Funktion wie Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie die zweite Zahl der Berechnung ein und wählen Sie =. Der Rechner führt die Berechnungen in der eingegebenen Reihenfolge aus. Das Ergebnis der Berechnung wird im Bearbeitungsfeld angezeigt und kann als erste Zahl für eine weitere Berechnung verwendet werden.

Das Gerät hält die Ergebnisse der letzten Berechnung im Speicher, Der Speicher das Rechners wird durch Beenden des Rechner-Programms oder durch Ausschalten des Geräts nicht gelöscht. Um das zuletzt gespeicherte Ergebnis beim nächsten Verwenden des RechnerProgramms abzurufen, wählen Sie Optionen > Voriges Ergebnis.

Um die Zahlen oder Ergebnisse einer Berechnung zu speichern, wählen Sie Optionen > Speicher > Speichern

Um die Ergebnisse einer Berechnung aus dem Speicher abzurufen und in einer Berechnung zu verwenden, wählen Sie Optionen > Speicher > Speicher auslesen.

Dateimanager 🖨



Mit dem Dateimanager können Sie die Inhalte und Eigenschaften von Dateien oder Ordnern im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte verwalten. Sie können Dateien und Ordner öffnen, erstellen, verschieben, kopieren, umbenennen, senden und nach ihnen suchen. Einige Dateien können möglicherweise aufgrund des Urheberrechtsschutzes nicht gesendet werden.

Öffnen Sie die Registerkarte für den Zugriff auf den Gerätespeicher oder auf die Speicherkarte.

Um mehrere Dateien auszuwählen, navigieren Sie nacheinander zu jeder gewünschten Datei und wählen Optionen > Markierungen > Markieren.

Um die ausgewählten Dateien zu senden, wählen Sie Optionen > Senden.

Um Dateien oder Ordner in einen anderen Ordner zu verschieben bzw. zu kopieren, wählen Sie Optionen > In Ordner verschieb, oder In Ordner kopieren. Standardordner wie der Soundclips-Ordner in der Galerie können nicht verschoben werden.

Um nach Dateien zu suchen, wählen Sie Optionen > Suchen Geben Sie den Suchtext ein und drücken Sie auf die Navigationstaste. Die Ordner und Dateien, deren Namen den Suchtext enthalten, werden angezeigt.

Um Informationen über die ausgewählte Datei anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details zeigen. Um weitere Informationen über die ausgewählte Datei anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Weitere Details.

Ouickoffice 🧇

Wählen Sie Menü > Office > Ouickoffice.

Ouickoffice besteht aus Ouickword für Microsoft Word. Ouicksheet für Microsoft Excel, Ouickpoint für Microsoft PowerPoint und Ouickmanager zum Kauf von Software. Mit Quickoffice können Sie Dokumente anzeigen, die im .doc-, .xls-, oder .ppt-Format in Microsoft Office 2000, XP oder 2003 erstellt wurden. Mit der Editorversion von Ouickoffice können Sie Dateien auch bearbeiten.

Es werden nicht alle Formate oder Funktionen unterstützt.

Arbeiten mit Dateien

Um eine Datei zu öffnen, navigieren Sie zu der Datei und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um Dateien nach Typ zu sortieren, wählen Sie Optionen > Sortieren nach.

Um die Details einer Datei anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details, Die Details geben den Namen, die Größe und den Speicherort der Datei an. Ebenso werden

Uhrzeit und Datum der letzten Änderung der Datei angegeben.

Um Dateien an ein kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie Optionen > Senden und dann die Sendemethode.

Umrechner 😓



Wählen Sie Menü > Office > Umrechner.

Da die Umrechnungsfunktion nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten.

Umrechnen von Maßeinheiten

- 1. Navigieren Sie zum Feld Art und wählen Sie auf Optionen > Umrechnungsart, um eine Liste der Maßeinheiten zu öffnen. Wählen Sie die zu verwendende Maßeinheit und dann OK.
- Navigieren Sie zum ersten Einheit-Feld und wählen Sie Optionen > Einheit auswählen. Wählen Sie die umzurechnende Finheit und wählen Sie dann OK. Navigieren Sie zum nächsten Einheit-Feld, und wählen Sie die Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- Navigieren Sie zum ersten Wert-Feld und geben Sie den umzurechnenden Wert ein. Das andere Wert-Feld ändert sich automatisch und zeigt den umgerechneten Wert an.

Festlegen der Basiswährung und Wechselkurse

Wenn Sie die Basiswährung ändern, müssen Sie die Wechselkurse neu eingeben, da alle vorher angegebenen Wechselkurse gelöscht werden.

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung wählen und Wechselkurse hinzufügen. Der Kurs der Basiswährung ist immer 1. Die Basiswährung bestimmt die Wechselkurse der anderen Währungen.

- Um den Wechselkurs für die Währungseinheit festzulegen, navigieren Sie zum Feld Art und wählen dann Optionen > Wechselkurse.
- Navigieren Sie zum W\u00e4hrungstyp und gegen Sie den Wechselkurs f\u00fcr eine Einheit der gew\u00e4hlten W\u00e4hrung ein.
- Um die Basiswährung zu ändern, navigieren Sie zu der Währung und wählen dann Optionen > Als Basiswährung.
- 4. Wählen Sie OK > Ja, um die Änderungen zu speichern. Nachdem Sie alle benötigten Wechselkurse eingefügt haben, können Sie Währungsumrechnungen vornehmen.

Zip-Manager 5

Mit dem Zip Manager können Sie neue Archivdateien zum Speichern komprimierter ZIP-Dateien erstellen, einzelne oder mehrere komprimierte Dateien oder Verzeichnisse zu einem Archiv hinzufügen, das Archivpasswort für geschützte Archive festlegen, löschen oder ändern sowie

Einstellungen (z. B. Komprimierungsstufe oder Dateinamenkodierung) ändern.

Sie können die Archivdateien im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.

PDF Reader 🐔

Wählen Sie Menü > Office > Adobe PDF.

Mit dem PDF-Reader können Sie PDF-Dokumente auf dem Display Ihres Geräts lesen. Sie können Dokumente nach bestimmtem Text durchsuchen, Einstellungen, wie z. B. die Vergrößerung und die Seitenansichten ändern und PDF-Dokumente per E-Mail versenden.

Drucken 🖶

Sie können Dokumente, wie z. B. Dateien, Mitteilungen oder Internetseiten vom Gerät aus drucken, einen Druckauftrag in der Vorschau anzeigen, Optionen für das Seitenlayout festlegen, einen Drucker auswählen oder in eine Datei drucken. Möglicherweise können Sie nicht alle Arten von Dokumenten drucken.

Drucken von Dateien

Um einen Drucker für Ihr Gerät zu konfigurieren, wählen Sie Menü > Office > Drucker > Optionen > Hinzufügen. Um einen Standarddrucker einzurichten, wählen Sie Optionen > Druckoptionen > Drucker, navigieren zu dem Drucker und wählen dann Optionen > Als Standard.

Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass Ihr Gerät richtig mit dem Drucker verbunden ist.

Um ein Dokument zu drucken, wählen Sie Optionen > Druckoptionen > Drucken.

Um in eine Datei zu drucken, wählen Sie Optionen > Druckoptionen > Drucken > Ausgabe in Datei und qeben Sie dann den Speicherort der Datei an.

Um die Druckoptionen zu ändern, wählen Sie Optionen > Druckoptionen. Sie können den gewünschten Drucker, die Anzahl der Kopien und die Reihenfolge der zu druckenden Seiten auswählen.

Um das Seitenlayout vor dem Drucken zu ändern, wählen Sie Optionen > Druckoptionen > Seite einrichten. Sie können das Papierformat und die Ausrichtung auswählen, die Seitenränder festlegen und eine Kopf- oder Fußzeile einfügen. Die maximale Länge der Kopf- und Fußzeile beträgt 128 Zeichen.

Um eine Datei oder Mitteilung vor dem Drucken in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Druckoptionen > Vorschau.

Druckoptionen

Öffnen Sie ein Dokument, z.B. eine Datei oder Mitteilung, und wählen Sie Optionen > Druckoptionen > Drucken.

Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

- Drucker Wählen Sie einen verfügbaren Drucker aus der Liste.
- Drucken Wählen Sie Alle Seiten, Gerade Seiten oder Ungerade Seiten als Druckbereich.

- Druckbereich Wählen Sie Alle Seiten i. Ber. oder Gewählte Seiten als Seitenbereich.
- Anzahl Exemplare Wählen Sie die Anzahl der Ausdrucke.
- Ausgabe in Datei Drucken Sie in eine Datei und geben Sie den Speicherort der Datei an.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Druckereinstellungen

Wählen Sie Menü > Office > Drucker.

Um einen neuen Drucker hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Hinzufügen.

Definieren Sie folgende Einstellungen:

- Drucker Geben Sie einen Namen für den Drucker ein.
- Treiber Wählen Sie einen Treiber für den Drucker.
- Übertragung Wählen Sie einen Träger für den Drucker.
- Ausrichtung Wählen Sie die Ausrichtung.
- Papierformat Wählen Sie das Papierformat.
- Medientyp Wählen Sie den Medientyp.
- Farbmodus Wählen Sie den Farbmodus.
- Druckermodell Wählen Sie das Druckermodell.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Uhr



Wählen Sie Menü > Office > Uhr.

Über die Uhrfunktion können Sie Informationen zur Ortszeit und der Zeitzone anzeigen, den Wecker stellen, die Weckzeit ändern und das Datum und die Uhrzeit einstellen.

Wecker

Öffnen Sie die Registerkarte für den Zugriff auf den Wecker.

Um eine Weckzeit einzustellen, wählen Sie Optionen > Neue Weckzeit. Wenn der Wecker aktiviert ist, wird 💸 angezeigt.

Um den Wecker auszuschalten, wählen Sie Stop. Um den Wecker für 5 Sekunden zu unterbrechen, wählen Sie Schlumm.. Wenn der Erinnerungszeitpunkt erreicht wird, während das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich selbsttätig ein und lässt den Erinnerungston erklingen. Wenn Sie Stop auswählen, erscheint eine Abfrage, ob Sie das Gerät für Anrufe aktivieren möchten. Wählen Sie Nein, wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, oder Ja, damit Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen können. Wählen Sie nicht Ja, wenn es durch den Einsatz von Mobiltelefonen zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Um die Weckzeit zu ändern, wählen Sie Optionen > Wecker neu stellen.

Um die Weckzeit zu entfernen, wählen Sie Optionen > Weckzeit entfernen.

Weltuhr

Öffnen Sie die Registerkarte zum Zugriff auf die Weltuhr, um die Uhrzeit in verschiedenen Städten der Welt abzurufen. Um eine neue Stadt zu der Weltuhranzeige hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Stadt hinzufügen.

Um die Stadt, anhand der die Uhrzeit und das Datum im Gerät bestimmt werden, zu ändern, wählen Sie Optionen > Als Aufenthaltsort wähl.. Die Stadt wird in der Hauptansicht der Uhr angezeigt. Die vom Gerät angegebene Zeit entspricht der Ortszeit dieser Stadt. Prüfen Sie, ob die Zeitangabe für Ihre Zeitzone korrekt ist.

Uhreinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Um das Datum oder die Uhrzeit zu ändern, wählen Sie Uhrzeit bzw. Datum.

Um die auf dem Startbildschirm angezeigte Uhreinstellung zu ändern, wählen Sie **Uhrentyp** > **Analog** oder **Digital**.

Um Uhrzeit-, Datums- und Zeitzoneninformationen auf Ihrem Gerät automatisch über das Netz zu aktualisieren (Netzdienst), wählen Sie Netzbetreiberzeit > Auto-Aktualisierung.

Um den Weckton zu ändern, wählen Sie Weckton.

Notizen 🗟

Wählen Sie Menü > Office > Notizen.

Sie können Notizen erstellen und an andere kompatible Geräte senden. Sie können auch Textdateien im .txt-Format speichern, die Sie als Notizen empfangen haben.

Schreiben und Senden von Notizen

Beginnen Sie zum Erstellen einer Notiz einfach damit, den gewünschten Text zu schreiben. Der Editor zum Erstellen von Notizen wird automatisch geöffnet.

Um eine Notiz zu öffnen, navigieren Sie zur gewünschten Notiz und drücken auf die Navigationstaste.

Um die Notiz an kompatible Geräte zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Um eine Notiz zu synchronisieren oder die Synchronisationseinstellungen für eine Notiz festzulegen, wählen Sie **Optionen > Synchronisation**. Wählen Sie **Beginn**, um die Synchronisation zu starten oder **Einstellungen**, um die Synchronisationseinstellungen für die Notiz zu definieren.

Nokia Funk-Tastatur

Funktastaturen können Sie als getrenntes Zubehör erwerben. Das Gerät kann mit der Nokia Funktastatur oder einer anderen kompatiblen Funktastatur, die das HID-Profil (Bluetooth Human Interface Devices) unterstützt, betrieben werden. Verwenden Sie hierzu das Programm "Funktastatur".

- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät: Wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth > Bluetooth > Ein. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Sichtbarkeit des Tel. > Für alle sichtbar gewählt ist.
- 2. Schalten Sie die Tastatur ein.

- 3. Wählen Sie Menü > Office > Funktastatur.
- 4. Um Geräte mit Bluetooth Verbindung zu suchen, wählen Sie Optionen > Tastatur suchen.
- Wählen Sie die Tastatur aus der Liste aus und drücken Sie auf die Navigationstaste, um die Verbindung herzustellen.
- Um die Tastatur mit dem Gerät zu koppeln, geben Sie den gewählten Passcode (1- bis 9-stellig) für das Gerät und die Tastatur ein.
- Wenn Sie zur Auswahl eines Tastaturlayouts aufgefordert werden, wählen Sie das gewünschte Layout aus einer Liste am Gerät aus.

Sobald der Name der Tastatur angezeigt wird, ändert sich deren Status in **Tastatur verbunden**, und die Anzeige der Tastatur blinkt langsam. Die Tastatur ist jetzt betriebsbereit.

Weitere Informationen zu Betrieb und Wartung der Tastatur finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Verbindungen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihr Gerät mit dem Internet, einem Firmenintranet oder einem anderen Gerät oder Computer zu verbinden.

Nokia PC Suite

Sie können die Nokia PC Suite von der CD-ROM oder aus dem Internet installieren. Die Nokia PC Suite kann zusammen mit Windows XP und Windows Vista verwendet werden. Mit der Nokia PC Suite können Sie Sicherungskopien erstellen, Ihr Gerät mit einem kompatiblen Computer synchronisieren, Dateien von Ihrem Gerät auf einen kompatiblen Computer verschieben bzw. umgekehrt oder Ihr Gerät als Modem verwenden.

Weitere Informationen über die Nokia PC Suite finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Nokia PC Suite.

Datenkabel

Um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden, trennen Sie das Datenkabel nicht während einer Datenübertragung.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Gerät und einem PC

 Legen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein und stellen Sie über das USB-Datenkabel eine Verbindung zu einem kompatiblen PC her.

- Wenn Sie gefragt werden, welcher Modus verwendet wird, wählen Sie Massenspeicher. In diesem Modus wird Ihr Gerät als ein Wechsellaufwerk Ihres Computers angezeigt.
- Beenden Sie die Verbindung vom Computer aus (z. B. über einen Assistenten in Windows zum Trennen oder Auswerfen von Hardware), um Schäden an der Speicherkarte zu vermeiden.

Um die Nokia PC Suite auf Ihrem Gerät zu verwenden, installieren Sie die Nokia PC Suite auf dem PC, schließen Sie das Datenkabel an und wählen Sie PC Suite.

Um Ihr Gerät zum Herstellen einer PC-Internetverbindung zu verwenden, schließen Sie das Datenkabel an und wählen Sie PC mit Internet verb.

Um die Musik auf Ihrem Gerät mit dem Nokia Musik-Player zu synchronisieren, installieren Sie die Nokia Musik-Player-Software auf dem PC, schließen Sie das Datenkabel an und wählen Sie Medientransfer.

Um den USB-Modus zu ändern, den Sie normalerweise zusammen mit dem Datenkabel verwenden, wählen Sie Menü > Verbind. > USB > USB-Verbindungsmodus und die gewünschte Option.

Um das Gerät so einzustellen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie das USB-Datenkabel an das Gerät anschließen, nach dem gewünschten Modus gefragt werden, wählen Sie Menü > Verbind. > USB > Bei Verbind. fragen > Ja.

Bluetooth Funktechnik



Wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth.

Informationen über Bluetooth

Die Bluetooth Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen zwischen elektronischen Geräten in einem Umkreis von bis zu 10 Metern. Über eine Bluetooth Verbindung ist es möglich, Bilder, Videos, Text, Visitenkarten und Kalendernotizen auszutauschen und kabellose Verbindungen zu Geräten herzustellen, die Bluetooth Funktechnik verwenden.

Da Bluetooth Geräte mittels Funkwellen kommunizieren, muss zwischen Ihrem und dem anderen Gerät keine direkte Sichtverbindung bestehen. Die beiden Geräte müssen sich einfach nur in einer Entfernung von max. 10 Metern zueinander befinden. Die Verbindung kann allerdings durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn Ihr Gerät beispielsweise mit einem Headset verbunden ist, können Sie gleichzeitig Dateien an ein anderes kompatibles Gerät übertragen.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Dial-up Networking (DUN), Object Push (OPP), File Transfer (FTP), Handsfree (HFP), Headset (HSP), Basic Imaging (BIP), Remote SIM Access, Stereo Audio Streaming, Generic Audio/Video Distribution (GAVDP), Audio/Video Remote Control (AVRC) und Advanced Audio Distribution.

Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Senden und Empfangen von Daten über Bluetooth Funktechnik

- Bei der erstmaligen Aktivierung der Bluetooth Funktion werden Sie zur Angabe eines Namens für das Telefon aufgefordert. Weisen Sie dem Gerät einen eindeutigen Namen zu, anhand dessen Sie es leicht erkennen, wenn sich mehrere Bluetooth Geräte im Empfangsbereich befinden.
- 2. Wählen Sie Bluetooth > Ein.
- Wählen Sie Sichtbarkeit des Tel. > Für alle sichtbar oder Zeitspanne defin. Wenn Sie Zeitspanne defin. wählen, müssen Sie die Zeitspanne angeben, über die Ihr Gerät für andere sichtbar sein soll. Ihr Gerät und der von Ihnen eingegebene Name ist jetzt für andere Benutzer von Bluetooth Geräten sichtbar.
- 4. Öffnen Sie das Programm, in dem das zu sendende Objekt gespeichert ist.
- Wählen Sie das Objekt aus und wählen Sie dann Optionen > Senden > Via Bluetooth. Das Gerät

sucht nach anderen Bluetooth Geräten in der Nähe und zeigt die gefundenen Geräte an.



Tipp: Haben Sie zuvor bereits Daten über die Bluetooth Verbindung gesendet, wird eine Liste mit dem vorherigen Suchergebnis angezeigt. Um nach weiteren Bluetooth Geräten zu suchen, wählen Sie **Mehr Geräte**.

 Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Verbindung. Wenn das andere Gerät eine Kopplung erfordert, bevor Daten übermittelt werden können, werden Sie zur Eingabe eines Passcodes aufgefordert.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird der Hinweis Daten werden gesendet angezeigt.

Im Ordner der gesendeten Mitteilungen des Mitteilungsprogramms werden keine über eine Bluetooth Verbindung gesendeten Mitteilungen gespeichert.

Um Daten über eine Bluetooth Verbindung zu empfangen, wählen Sie Bluetooth > Ein und dann Sichtbarkeit des Tel. > Für alle sichtbar, um Daten von einem nicht gekoppelten Gerät zu empfangen oder Verborgen, um ausschließlich Daten von einem gekoppelten Gerät zu empfangen. Beim Empfang von Daten über eine Bluetooth Verbindung ertönt je nach aktivem Profil ein Signal, und Sie werden gefragt, ob Sie die entsprechende Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie den Empfang zulassen, wird die Mitteilung im Eingang des Mitteilungsprogramms gespeichert.



Tipp: Sie können auf die im Gerät oder auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien mit kompatiblem Zubehör, das das Bluetooth Profil "File Transfer (FTP)" unterstützt zugreifen (z. B. ein Laptop-Computer).

Nach dem Senden oder Empfangen von Daten wird die Bluetooth Verbindung automatisch beendet. Nur die Nokia PC Suite und bestimmte Zubehörgeräte, wie z. B. Headsets, sind in der Lage, die Verbindung aufrecht zu halten, auch wenn sie nicht aktiv verwendet wird.

Koppeln von Geräten

Öffnen Sie die Registerkarte zum Anzeigen der gekoppelten Geräte.

Erstellen Sie vor der Kopplung einen eigenen Passcode (1-16 Stellen), und einigen Sie sich mit dem Benutzer des anderen Geräts auf die Verwendung dieses Codes. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt. Den Passcode benötigen Sie nur beim erstmaligen Herstellen der Verbindung zwischen den Geräten. Nach der Kopplung können Sie die Verbindung autorisieren. Durch das Koppeln und Autorisieren der Verbindung kann die Verbindung später schnell hergestellt werden, da Verbindungen zwischen gekoppelten Geräten nicht bei jedem Herstellen einer Verbindung erneut bestätigt werden müssen.

Der Passcode für den Fernzugriff auf die SIM-Karte muss 16 Stellen umfassen.

- Wählen Sie Optionen > Neues gekopp. Ger.. Das Gerät sucht nach anderen Bluetooth Geräten in der Nähe. Haben Sie zuvor bereits Daten über die Bluetooth Verbindung gesendet, wird eine Liste mit dem vorherigen Suchergebnis angezeigt. Um nach weiteren Bluetooth Geräten zu suchen, wählen Sie Mehr Geräte.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie die Kopplung durchführen möchten, und geben Sie dann den

- Passcode ein. Auf dem zweiten Gerät muss derselbe Passcode eingegeben werden.
- Wählen Sie Ja, um die Verbindung zwischen den beiden Geräten automatisch herstellen zu lassen oder Nein, wenn Sie die Verbindung jedes Mal manuell bestätigen möchten. Nach der Kopplung wird das Gerät auf der Seite mit den gekoppelten Geräten gespeichert.

Um dem gekoppelten Gerät ein Pseudonym zuzuweisen, wählen Sie **Optionen** > **Kurzname zuweisen**. Das Pseudonym wird nur auf Ihrem Gerät angezeigt.

Um eine Kopplung zu löschen, wählen Sie das Gerät aus, zu dem Sie die Kopplung löschen möchten, und dann Optionen > Löschen. Um alle Kopplungen zu löschen, wählen Sie Optionen > Alle löschen. Wenn Sie gerade mit einem Gerät verbunden sind und die Kopplung dieses Geräts aufheben, wird die Kopplung sofort entfernt und die Verbindung getrennt.

Um ein gekoppeltes Gerät für die automatische Herstellung einer Verbindung zu Ihrem Gerät zu autorisieren, wählen Sie **Autorisiert**. Verbindungen zwischen Ihrem und dem zweiten Gerät können ohne Ihre Kenntnis hergestellt werden. Es ist keine separate Bestätigung oder Autorisierung nötig. Verwenden Sie diese Einstellung für Ihre eigenen Geräte, wie z. B. ein kompatibles Headset oder einen kompatiblen Computer oder für Geräte, die Sie als vertrauenswürdig einstufen. Wenn Sie jede Verbindungsanforderung von dem anderen Gerät separat akzeptieren möchten, wählen Sie Nicht autorisiert.

Um Bluetooth Audiozubehör, wie z.B. eine Bluetooth Freisprecheinrichtung oder ein Bluetooth Headset verwenden zu können, müssen Sie das Gerät zuvor mit dem Zubehörgerät koppeln. Weitere Informationen hierzu sowie zum Passcode finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Zubehör. Um eine Verbindung zum Audiogerät herzustellen, schalten Sie das Gerät zunächst ein. Einige Zubehörgeräte stellen automatisch eine Verbindung zu Ihrem Gerät her. Öffnen Sie andernfalls die Registerkarte zur Anzeige der gekoppelten Geräte, navigieren Sie zu dem gewünschten Zubehörgerät und wählen Sie Optionen > Audiogerät anschließen.

Sicherheitstipps

Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie Bluetooth > Aus oder Sichtbarkeit des Tel. > Verborgen.

Stellen Sie keine Kopplung zu einem unbekannten Gerät her.

Bluetooth Profil "Sim Access (SIM)"

Mit dem Bluetooth Profil "Sim Access (SIM)" können Sie von einem kompatiblen Kfz-Einbausatz auf die SIM-Karte Ihres Geräts zugreifen. So benötigen Sie keine separate SIM-Karte für den Zugriff auf SIM-Kartendaten und für die Verbindung mit dem GSM-Netz.

Für die Verwendung des SIM-Zugangsprofils benötigen Sie:

- Kompatibler Kfz-Einbausatz, der Bluetooth Funktechnik unterstützt
- · Gültige SIM-Karte in Ihrem Gerät

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist.

Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Tätigen von Anrufen verwendet werden. Es können in diesem Modus nur die Notrufnummern angerufen werden, die im Gerät einprogrammiert wurden.

Um Anrufe tätigen zu können, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Weitere Informationen zu Kfz-Einbausätzen und zur Kompatibilität mit Ihrem Gerät finden Sie auf den Nokia Internetseiten und in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Kfz-Einbausatz.

Verwenden des externen SIM-Modus

- Wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth > Externer SIM-Modus > Ein.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion im Kfz-Einbausatz.
- 3. Starten Sie auf dem Kfz-Einbausatz die Suche nach kompatiblen Geräten. Anweisungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Kfz-Einbausatz.
- 4. Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste der kompatiblen Geräte aus.
- Wenn Sie die Geräte koppeln möchten, geben Sie den Bluetooth Passcode, der im Display des Kfz-Einbausatzes angezeigt wird, in Ihr Gerät ein.

Tipp: Wenn Sie vom Kfz-Einbausatz aus bereits mit dem aktiven Benutzerprofil auf die SIM-Karte

zugegriffen haben, sucht der Kfz-Einbausatz automatisch nach dem Gerät mit der SIM-Karte. Wenn Ihr Gerät gefunden wird und die automatische Autorisierung aktiviert ist, stellt der Kfz-Einbausatz automatisch eine Verbindung zum GSM-Netz her, wenn Sie die Zündung des Autos starten.

Wenn Sie den externen SIM-Modus aktivieren, können Sie Programme auf Ihrem Gerät verwenden, für die keine Netz- oder SIM-Dienste erforderlich sind.

Um Verbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem Kfz-Einbausatz ohne separate Autorisierung herzustellen, wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth und öffnen dann die Registerkarte zum Anzeigen der gekoppelten Geräte. Navigieren Sie zu dem Kfz-Einbausatz, drücken Sie auf die Navigationstaste und geben Sie den Bluetooth Passcode ein. Wenn das Gerät fragt, ob die Verbindung automatisch hergestellt werden soll, wählen Sie Ja. Wenn Sie die Option Nein wählen, muss jede Verbindungsanfrage dieses Kfz-Einbausatzes einzeln bestätigt werden.

Um die externe SIM-Modus-Verbindung mit Ihrem Gerät zu trennen, wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth > Externer SIM-Modus > Aus.

Funknetzwerk (WLAN)

Hinweis: In Frankreich ist die Nutzung von WLAN im Freien nicht erlaubt.

Ihr Gerät kann ein WLAN-Netz erkennen und eine Verbindung zu ihm herstellen. Zur Verwendung der WLAN- Funktion muss ein solches Netz vor Ort verfügbar sein, mit dem Ihr Gerät verbunden ist

WLAN-Verbindungen

Wichtia: Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Für die Verwendung eines WLAN müssen Sie einen Internetzugangspunkt in einem WLAN einrichten. Verwenden Sie den Zugangspunkt für Programme, für die eine Internetverbindung erforderlich ist. Es wird eine WLAN-Verbindung aufgebaut, sobald Sie eine Datenverbindung unter Verwendung eines WLAN-Access-Points erstellt haben. Die aktive WLAN-Verbindung wird getrennt, wenn Sie die Datenverbindung trennen. Sie können die Verbindung auch manuell beenden. Siehe "Verbindungs-Manager", S. 115.

Sie können eine WLAN-Verbindung auch während eines Sprachanrufs verwenden oder wenn eine aktive Paketdatenverbindung besteht. Es kann ieweils nur eine Verbindung zu einem WLAN-Access-Point hergestellt werden, aber ein Internetzugangspunkt kann von mehreren Programmen gleichzeitig verwendet werden.

Sie können das WLAN, sofern verfügbar, auch dann verwenden, wenn das Offline-Profil für das Gerät aktiviert ist. Beachten Sie beim Aufbau und der Verwendung einer WLAN-Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Wenn Sie Ihr Gerät an einen anderen Ort innerhalb des Netzabdeckungsbereichs des WLANs, aber außerhalb der

Reichweite des WLAN-Access-Points bewegen, sorat die Roaming-Funktion dafür, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung über einen anderen WLAN-Access-Point des gleichen WLANs herstellt. Wenn Sie sich also innerhalb der Reichweite von Access-Points zum gleichen Netz aufhalten, kann das Gerät die Verbindung zum Netz aufrechterhalten



Tipp: Geben Sie zur Überprüfung der MAC-Adresse (Media Access Control), die zur Identifikation des Geräts verwendet wird, über das Tastenfeld des Geräts *#62209526# ein. Diese Überprüfung ist beispielsweise erforderlich, wenn die MAC-Adresse Ihres Geräts auf einem WLAN-Router eingerichtet werden soll. Die MAC-Adresse wird auf dem Display des Geräts angezeigt.

Anzeigen der WLAN-Verfügbarkeit

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN > WLAN-Verfügb. zeigen, damit das Gerät die WLAN-Verfügbarkeit anzeigt.

Ist das WLAN aktiviert, wird das Symbol ## im Display angezeigt.



Tipp: Sie können auch nach Netzwerken in Reichweite suchen.

WLAN-Assistent



Wählen Sie Menü > Verbind. > WLAN-Assist..

Der WLAN-Assistent unterstützt Sie beim Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN. Wenn Sie das Programm öffnen, startet das Gerät die Suchen nach verfügbaren WLANS und listet sie auf.

Um die Liste der verfügbaren WLANs zu aktualisieren, wählen Sie Optionen > Aktualisieren.

Um WLANs in der Liste der gefundenen Netze zu markieren, wählen Sie WLAN-Netze filtern. Die ausgewählten Netze werden bei der nächsten Suche nach WLANs herausgefiltert.

Um die Navigation im Internet unter Verwendung des WLAN-Zugangspunkts zu starten oder fortzusetzen, navigieren Sie zu dem gewünschten Netz und wählen Sie Optionen > Browsen beginnen oder Fortfahren.

Um eine aktive Verbindung zum WLAN zu trennen, wählen Sie Optionen > WLAN trennen.

Um die Details zu einem WLAN anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details.

Um den Zugangspunkt eines WLANs zu speichern, wählen Sie Optionen > Zug.-punkt definier..

Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Verwenden des Assistenten in der Ausgangsanzeige

Der WLAN-Assistent zeigt in der Ausgangsanzeige den Status der WLAN-Verbindungen und der Netzsuchen an. Um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, navigieren Sie zu der Zeile mit dem entsprechenden Status und drücken Sie dann auf die Navigationstaste. Abhängig von dem Status können Sie den Internetbrowser unter Verwendung der WLAN-Verbindung starten, eine Verbindung zum Internettelefonie-Dienst herstellen, die Verbindung zum WLAN trennen, nach WLANs suchen oder die Netzsuche aktivieren bzw. deaktivieren.

Ist die Suche nach WLANs deaktiviert und besteht keine Verbindung zu einem WLAN, wird in der Ausgangsanzeige WLAN-Suche deaktiviert angezeigt. Um die Suche zu aktivieren und nach verfügbaren WLANs zu suchen, navigieren Sie zu dem Status und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um die Suche nach verfügbaren WLANs zu starten, navigieren Sie zu einem Status, drücken auf die Navigationstaste und wählen dann WLAN suchen. Um die Suche nach verfügbaren WLANs zu deaktivieren, navigieren Sie zu einem



Status, drücken auf die Navigationstaste und wählen dann WLAN-Suche deakt.

Ist Browsen beginnen oder Verwenden für ausgewählt, erstellt der WLAN-Assistent automatisch einen Zugangspunkt für das ausgewählte WLAN. Der Zugangspunkt kann auch für andere Programme verwendet werden, die eine WLAN-Verbindung erfordern.

Wenn Sie ein geschütztes WLAN auswählen, werden Sie aufgefordert, die benötigten Passwörter einzugeben. Um eine Verbindung zu einem verdeckten WLAN herzustellen, müssen Sie den richtigen Netzwerknamen (SSID, Service Set Identifier) eingeben.

Um das gefundene WLAN für Internetanrufe zu verwenden, navigieren Sie zu dem Status und drücken dann auf die Navigationstaste. Wählen Sie Verwenden für, den gewünschten Internettelefonie-Dienst und das zu verwendende WLAN.

Verbindungs-Manager

Wählen Sie Menü > Verbind. > Verb.-Man..

Anzeigen und Beenden von aktiven Verbindungen

Um offene Datenverbindungen anzuzeigen, wählen Sie Akt. Datenvb..

Um detaillierte Informationen über Netzverbindungen anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Verbindung aus der Liste und dann Optionen > Details. Welche Informationstypen angezeigt werden, hängt vom Verbindungstyp ab.

Um die ausgewählte Netzverbindung zu beenden, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

Um alle aktiven Netzverbindungen gleichzeitig zu beenden, wählen Sie Optionen > Alle Verb. trennen.

Suchen nach WLANs

Um nach verfügbaren WLANs in Reichweite zu suchen, wählen Sie Verfügb. WLAN. Die verfügbaren WLANs werden zusammen mit dem Netzwerkmodus (Infrastruktur oder Ad-hoc), der Signalstärke und der Anzeigen für die Netzwerkverschlüsselung angezeigt. Zudem wird angezeigt, ob eine aktive Verbindung Ihres Geräts mit dem Netzwerk besteht.

Um Netzdetails anzuzeigen, navigieren Sie zum gewünschten Netz und drücken auf die Navigationstaste.

Um einen Internetzugangspunkt für ein Netz zu erstellen, wählen Sie Optionen > Zug.-punkt definier..

Sicherheits- und Datenverwaltung

Verwalten Sie Daten und Software auf Ihrem Gerät und stellen Sie die Sicherheit des Geräts und der darauf gespeicherten Inhalte sicher.

Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Sperren des Geräts

Um den unbefugten Zugriff auf Inhalte Ihres Geräts zu vermeiden, sperren Sie das Gerät im Startbildschirm. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, wählen Sie Telefon sperren und geben Sie den Sperrcode ein. Der Standard-Sperrcode ist 12345. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie auf die linke Auswahltaste, geben den Sperrcode ein und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um den Sperrcode zu ändern, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Sperrcode. Geben Sie den alten Code und dann zweimal hintereinander den neuen Code ein. Der neue Code kann 4 -255 Zeichen lang sein. Es können sowohl Buchstaben als auch Ziffern verwendet werden und Buchstaben können groß- oder kleingeschrieben sein.

Sie können das Gerät auch mithilfe einer Remote-Sperre sperren. Dazu muss eine entsprechende Kurzmitteilung an das Gerät gesendet werden. Um die Funktion zur Remote-Sperre zu aktivieren und den Text für die entsprechende Kurzmitteilung festzulegen, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Remote-Sperre ein > Ja. Geben Sie die Mitteilung für die Remote-Sperre ein und bestätigen Sie die Mitteilung. Die Mitteilung muss aus mindestens 5 Zeichen bestehen.

Speicher

Es gibt zwei verschiedene Speicher, in die Sie Daten speichern oder Programme installieren können: Gerätespeicher und Speicherkarte.

Freier Speicher

Um anzuzeigen, wie viel Speicher zum aktuellen Zeitpunkt verwendet wird, wie viel freier Speicherplatz noch vorhanden ist und wie viel Speicherplatz von den einzelnen Datentypen in Anspruch genommen wird, wählen Sie Menü > Optionen > Speicherdetails > Tel.-speicher oder Speicherkarte.



Tipp: Um zu gewährleisten, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist, sollten Sie Daten regelmäßig auf eine Speicherkarte bzw. einen Computer übertragen oder mit dem Dateimanager nicht mehr benötigte Dateien löschen.

Nach der Installation von Anwendungen auf einer kompatiblen Speicherkarte verbleiben die Installationsdateien (.sis, .sisx) im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Um ausreichend Speicher zu behalten, sollten Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia PC Suite zuerst auf einem kompatiblen PC sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Ist die .sis-Datei ein Anhang einer Mitteilung, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

Speicherkarte



Wählen Sie Menü > System > Speicher.

Wenn Sie eine Speicherkarte nicht mit dem Gerät verwenden können, handelt es sich möglicherweise um den falschen Speicherkartentyp, um eine nicht für das Gerät formatierte Karte oder um eine Karte mit einem defekten Dateisystem. Ihr Nokia Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT16 und FAT32 für Speicherkarten.

MicroSDHC

Dieses Gerät verwendet microSD- und microSDHC-Speicherkarten.



Micro

Andere Speicherkarten als microSD- und microSDHC-Karten können in diesem Gerät nicht verwendet werden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der nicht kompatiblen Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Verwenden einer Speicherkarte

Um eine Speicherkarte für Ihr Gerät zu formatieren, wählen Sie Optionen > Sp.-karte formatier. Beim Formatieren einer Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich verloren. Sie erfahren von Ihrem Händler, ob Sie die Speicherkarte formatieren müssen, bevor Sie sie verwenden können.

Um die Speicherkarte umzubenennen, wählen Sie Optionen > Name der Sp.-karte.

Sicherheit der Speicherkarte

Wählen Sie Menü > System > Speicher.

Sie können die Speicherkarte mit Hilfe eines Passworts vor unberechtigtem Zugriff schützen. Um ein Passwort festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Passwort anlegen**. Das Passwort kann bis zu acht Zeichen lang sein und unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Das Passwort wird auf dem Gerät gespeichert. Sie müssen das Passwort nicht erneut eingeben, während Sie die Speicherkarte auf demselben Gerät verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte in einem anderen Gerät verwenden, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert. Nicht alle Speicherkarten unterstützen den Passwortschutz.

Um das Passwort einer Speicherkarte zu entfernen, wählen Sie **Optionen** > **Passwort entfernen**. In diesem Fall sind die Daten auf der Speicherkarte nicht vor einer unberechtigten Verwendung geschützt.

Um eine gesperrte Speicherkarte zu entsperren, wählen Sie Optionen > Sp.-karte entsperr.. Geben Sie Ihr Passwort ein.

Wenn Sie sich nicht an das Passwort zum Entsperren einer gesperrten Speicherkarte erinnern, muss die Karte ggf. neu formatiert werden. In diesem Fall wird die Karte entsperrt und das Passwort entfernt. Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht.

Verschlüsseln

Wählen Sie Menü > System > Verschlüssel..

Verschlüsseln Sie den Gerätespeicher oder die Speicherkarte, um unbefugten Zugriff auf wichtige Informationen auszuschließen.

Verschlüsseln des Gerätespeichers oder der Speicherkarte

Um den Gerätespeicher zu verschlüsseln, wählen Sie Telefonspeicher.

Um die Speicherkarte zu verschlüsseln, wählen Sie Speicherkarte und eine der folgenden Optionen:

- Schlüssel wird nicht gespeichert Verschlüsseln der Speicherkarte ohne Speichern des Schlüssels. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die Speicherkarte nicht in anderen Geräten verwenden. Außerdem kann die Speicherkarte nicht mehr entschlüsselt werden, wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Schlüssel wird gespeichert Verschlüsseln der Speicherkarte und manuelles Speichern des Schlüssels im Standardordner. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren und nicht im Gerät speichern. Sie können den Schlüssel zum Beispiel an Ihren Computer senden. Geben Sie ein Passwort für den Schlüssel und einen Namen für die Schlüsseldatei ein. Sie sollten ein langes und komplexes Passwort verwenden.
- Verschlüsselung wiederhergestellt Verschlüsseln der Speicherkarte mithilfe des empfangenen Schlüssels. Wählen Sie die Schlüsseldatei aus und geben Sie das Passwort ein.

Entschlüsseln des Gerätespeichers oder der Speicherkarte

Denken Sie immer daran, den Gerätespeicher und/oder die Speicherkarte zu entschlüsseln, bevor Sie die Software des Geräts aktualisieren.

Um den Gerätespeicher zu entschlüsseln, wählen Sie Telefonspeicher.

Um die Speicherkarte ohne Deaktivierung des Schlüssels zu entschlüsseln, wählen Sie Speicherkarte > Entschlüsseln.

Um die Speicherkarte mit Deaktivierung des Schlüssels zu entschlüsseln, wählen Sie Speicherkarte > Entschl./ Verschl. deakt..

Rufnummernbeschrän kung

Wählen Sie Menü > Kommunik. > Kontakte > Optionen > SIM-Kontakte > Kont. m. Beschränk..

Mit der Rufnummernbeschränkung können Sie Anrufe von Ihrem Gerät auf bestimmte Telefonnummern beschränken. Dieser Dienst wird jedoch nicht von allen SIM-Karten unterstützt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

- Um von Ihrem Gerät ausgehende Anrufe zu beschränken, wählen Sie Optionen > Neuer SIM-Kontakt und fügen Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts zu der Liste der anrufbaren Nummern hinzu oder wählen Sie Von Kontakt. hinzuf., um den gewünschten Kontakt aus den Kontakten zu kopieren. Um Anrufe auf eine bestimmte Landesvorwahlnummer zu beschränken, geben Sie die Landesvorwahl in die Liste der Nummern ein. Alle Telefonnummern, zu denen Anrufe zulässig sein sollen, müssen die dieser Landesvorwahl beginnen.
- Wählen Sie Optionen > Nr.-beschränk. ein. Sie benötigen den PIN2-Code, um die

Rufnummernbeschränkung aktivieren bzw. deaktivieren zu können oder um die Kontakte der Rufnummernbeschränkung bearbeiten zu können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, wenn Sie den Code nicht kennen. Um den Dienst zu beenden, wählen Sie Optionen > Nr.-beschränk. aus.



Tipp: Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung Kurzmitteilungen an SIM-Kontakte senden zu können, müssen Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale zur Liste der Rufnummernbeschränkung hinzuzufügen.

Zertifikats-Manager

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Zertif.-Management.

Digitale Zertifikate sollen dazu dienen, die Herkunft von Software zu überprüfen, können jedoch keine Sicherheit garantieren. Es gibt vier Arten von Zertifikaten: Sicherheitszertifikate, persönliche Zertifikate, Zertifikate vertrauenswürdiger Internetseiten und Gerätezertifikate. Bei einer sicheren Verbindung kann der Server ein Serverzertifikat an Ihr Gerät senden. Beim Empfang wird das Zertifikat anhand eines auf Ihrem Gerät gespeicherten Sicherheitszertifikats überprüft. Sie erhalten eine entsprechende Benachrichtigung, wenn die Identität des Servers nicht authentisch oder das auf Ihrem Gerät befindliche Zertifikat ungültig ist.

Sie können Zertifikate von einer Internetseite herunterladen oder in einer Mitteilung empfangen. Die Verwendung von Zertifikaten empfiehlt sich, wenn Sie eine Verbindung zu einer Online-Bank oder zu einem Remote-Server herstellen, um vertrauliche Informationen zu übertragen. Verwenden Sie auch Zertifikate, um sich vor Viren oder gefährlicher Software zu schützen und wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Software, die Sie herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren, keine Fälschung ist.



Tipp: Wenn Sie ein neues Zertifikat hinzufügen, überprüfen Sie seine Authentizität.

Anzeigen von Zertifikat-Details

Sie können sich der Identität eines Servers nur sicher sein, wenn die Signatur und die Laufzeit des entsprechenden Zertifikats überprüft wurden.

Um Details eines Zertifikats anzuzeigen, öffnen Sie einen Zertifikatordner, wählen Sie ein Zertifikat aus und wählen Sie anschließend Optionen > Zertifikat-Details.

Daraufhin wird einer der folgenden Hinweise angezeigt:

- Zertifikat nicht beglaubigt Sie haben kein Programm zur Verwendung des Zertifikats festgelegt. Ändern Sie ggf. die Beglaubigungseinstellungen.
- Abgelaufenes Zertifikat Die Gültigkeitsdauer für das ausgewählte Zertifikat ist abgelaufen.
- Zertifikat noch nicht gültig Die Gültigkeitsdauer für das ausgewählte Zertifikat hat noch nicht begonnen.
- Zertifikat fehlerhaft Das Zertifikat kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Aussteller.

Beglaubigungseinstellungen für Zertifikate

Wenn Sie ein Zertifikat beglaubigen, berechtigen Sie das Zertifikat zur Prüfung von Internetseiten, E-Mail-Servern, Softwarepaketen und anderen Daten. Nur beglaubigte Zertifikate können zur Überprüfung von Diensten und Software verwendet werden.

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Um die Beglaubigungseinstellungen zu ändern, wählen Sie ein Zertifikat und dann **Optionen** > **Beglaubigungseinstell.**. Wählen Sie ein Programmfeld, drücken Sie auf die Navigationstaste und wählen Sie schließlich **Ja** oder **Nein**. Die Beglaubigungseinstellungen von persönlichen Zertifikaten können nicht geändert werden.

Je nach Zertifikat wird eine Liste von Programmen angezeigt, die das Zertifikat verwenden können:

- **Symbian-Installation** Neues Symbian-Programm.
- Internet E-Mail und Grafiken.
- **Programminstallat.** Neues Java™-Programm.
- Online-Zert.-prüfung Online-Zertifikatsstatus-Protokoll.

Sicherheitsmodule

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit > Sicherheitsmodul.

Anzeigen und Bearbeiten von Sicherheitsmodulen

Um ein Sicherheitsmodul anzuzeigen oder zu bearbeiten, navigieren Sie zu diesem Modul und drücken dann auf die Navigationstaste.

Um detaillierte Informationen über das Sicherheitsmodul anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Sicherheitsdetails.

Um die PIN-Codes für das Sicherheitsmodul zu bearbeiten, wählen Sie Modul-PIN, um den PIN-Code für das Sicherheitsmodul Signatur-PIN oder um den PIN-Code für digitale Signaturen zu bearbeiten. Sie können diese Codes möglicherweise nicht für alle Sicherheitsmodule ändern.

Der Schlüsselspeicher enthält den Inhalt des Sicherheitsmoduls. Um den Schlüsselspeicher zu löschen, wählen Sie Schlüsselspeicher, wählen Sie den gewünschten Schlüsselspeicher und dann Optionen > Löschen. Sie können möglicherweise nicht den Schlüsselspeicher aller Sicherheitsmodule löschen.

Sichern von Daten

Es empfiehlt sich, den Gerätespeicher regelmäßig auf der Speicherkarte oder einem kompatiblen Computer zu sichern.

Um Daten vom Gerätespeicher auf eine Speicherkarte zu sichern, wählen Sie Menü > System > Speicher > Optionen > Tel.speicher sichern.

Um Daten von der Speicherkarte wiederherzustellen und in den Gerätespeicher zu laden, wählen Sie Menü > System > Speicher > Optionen > Daten wiederherst..

Sie können Ihr Gerät auch an einen kompatiblen Computer anschließen und die Nokia PC Suite zur Sicherung der Daten verwenden.

Fernkonfiguration

Wählen Sie Menü > System > Ger.-Man..

Mit dem Gerätemanager können Sie Einstellungen, Daten und Software auf Ihrem Gerät remote verwalten.

Sie können eine Verbindung zu einem Server herstellen, um Konfigurationseinstellungen zu empfangen. Ihre Diensteanbieter oder die IT-Abteilung Ihres Unternehmens stellt Ihnen möglicherweise verschiedene Server-Profile und Konfigurationseinstellungen zur Verfügung, Diese Konfigurationseinstellungen können Verbindungs- und andere Einstellungen enthalten, die von den verschiedenen Programmen des Geräts verwendet werden. Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Die Verbindung zur Fernkonfiguration wird normalerweise durch den Server gestartet, wenn die Geräteeinstellungen aktualisiert werden müssen.

Um ein neues Serverprofil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neues Serverprofil.

Möglicherweise erhalten Sie eine Konfigurationsmitteilung mit diesen Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter, Legen Sie andernfalls folgende Einstellungen fest:

- Servername Geben Sie den Namen des Konfigurationsservers ein.
- Server-ID Geben Sie eine eindeutige Kennung für den Konfigurationsserver ein.
- Server-Passwort Geben Sie ein Passwort ein, um das Gerät beim Server anzumelden.
- Verbindungsmodus Wählen Sie den gewünschten Verbindungstyp aus.
- Zugangspunkt Wählen Sie den Zugangspunkt aus, den Sie für die Konfigurationsverbindung verwenden möchten, oder erstellen Sie einen neuen Zugangspunkt. Sie können auch festlegen, dass Sie bei ieder Konfiguration nach dem Zugangspunkt gefragt werden. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn **Internet** als Datenträger ausgewählt wurde.
- Serveradresse Geben Sie die Internetadresse des Konfigurationsservers ein.
- Port Geben Sie den Port des Servers ein.

- Benutzername Geben Sie Ihre Benutzerkennung für den Konfigurationsserver an.
- Passwort Geben Sie das Passwort f

 ür den Konfigurationsserver an.
- Konfigurat, erlauben Wählen Sie Ia. um festzulegen, dass der Server Konfigurationssitzungen herstellen kann.
- Alle Auff, autom. akz. Wählen Sie Ia, wenn der Server beim Initiieren einer Konfigurationssitzung nicht um Bestätigung fragen soll.
- Netzauthentifizierung Geben Sie an, ob die HTTP-Authentifizierung verwendet werden soll.
- Netz-Benutzername Geben Sie Ihre Benutzerkennung für die HTTP-Authentifizierung an. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Netzauthentifizierung gewählt haben.
- Netz-Passwort Geben Sie das Passwort für die HTTP-Authentifizierung an. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Netzauthentifizierung gewählt hahen

Um eine Verbindung zum Server herzustellen und Konfigurationseinstellungen für das Gerät zu empfangen, wählen Sie Optionen > Konfigurat, starten.

Um das Konfigurationsprotokoll des ausgewählten Profils anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Protokoll zeigen.

Programm-Manager



Wählen Sie Menü > Installat. > Progr.-Man..

Auf dem Gerät können Sie zwei Arten von Programmen und Software installieren:

- Programme und Software, die speziell für das Gerät entwickelt wurden oder mit dem Symbian-Betriebssystem kompatibel sind. Die Erweiterung der Installationsdateien für diese Programme lautet .sis. oder .sisx.
- Java ME^M-Programme, die mit dem Symbian-Betriebssystem kompatibel sind. Die Installationsdateien für Java-Programme lauten .jad oder .jar.

Sie können Installationsdateien von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, aus dem Internet herunterladen oder in einer Multimedia-Mitteilung, z. B. als E-Mail-Anhang, bzw. über eine Bluetooth Verbindung erhalten.

Während der Installation überprüft das Gerät die Integrität des zu installierenden Softwarepakets. Die Informationen zu den durchgeführten Prüfungen werden angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, die Installation fortzusetzen oder abzubrechen.

Wenn Sie Programme installieren, die eine Netzverbindung benötigen, sollten Sie beachten, das diese bei Nutzung zu einem höheren Energieverbrauch des Geräts führen können.



Tipp: Sie können während der Nutzung von Internetseiten eine Installationsdatei herunterladen und installieren. Beachten Sie jedoch, dass die Verbindung im Hintergrund während der Installation bestehen bleibt.

Installieren von Programmen

Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Um die Software aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie Prg.-Downloads. Wählen Sie das gewünschte Programm und dann Optionen > Installieren.

Um die Informationen zu einem installierten Softwarepaket anzuzeigen, wählen Sie das Programm aus und dann **Optionen** > **Details zeigen**.

Um das Installationsprotokoll anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Protokoll ansehen. Eine Liste mit der hinzugefügten und entfernten Software zusammen mit dem jeweiligen Installations- bzw. Deinstallationsdatum wird angezeigt. Treten nach der Installation des Softwarepakets Probleme mit dem Gerät auf, können Sie anhand dieser Liste feststellen, welches Softwarepaket das Problem möglicherweise verursacht. Die Informationen dieser Liste können ebenfalls nützlich sein, um Probleme zu ermitteln, die durch inkompatible Softwarepakte verursacht werden.

Wählen Sie zum Deinstallieren von Software Optionen > Entfernen. Wenn Sie Software entfernen, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dateien, die mit dieser Software

erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen. Hängt ein anderes Softwarepaket von der entfernten Software ab, kann dieses Softwarepaket unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

Installationseinstellungen

Um Installationseinstellungen zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen und dann eine der folgenden Optionen:

- Software-Installation Legen Sie fest, ob nur signierte Programme oder alle Programme installiert werden sollen.
- Online-Zert.-prüfung Um die Gültigkeit von Zertifikaten bei der Installation eines Programms zu überprüfen, wählen Sie Ein. Falls die Gültigkeit nicht überprüft werden kann, werden Sie gefragt, ob Sie die Installation fortsetzen wollen.
- Standard-Web-Adr. Die Gültigkeit eines Zertifikats wird anhand der Standardadresse überprüft, wenn keine Internetadresse für das Zertifikat angegeben wurde. Um die Standardadresse zu ändern, wählen Sie Standard-Web-Adr. und geben Sie eine neue Adresse ein.

Java-Sicherheitseinstellungen

Um die Sicherheitseinstellungen für ein Java-Programm festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Sie können festlegen, auf welche Funktionen das Java-Programm zugreifen kann. Dabei hängt der Wert, den Sie für jede einzelne Funktionalität einstellen können, von der Sicherheitsdomäne des Softwarepakets ab.

- Zugangspunkt Wählen Sie einen Zugangspunkt aus, den das Programm zum Herstellen von Netzwerkverbindungen verwenden soll.
- Netzzugang Festlegen, dass das Programm eine Datenverbindung zum Netzwerk herstellen kann.
- Mitteilungen Festlegen, dass das Programm Mitteilungen senden kann.
- Progr.-Autostart Festlegen, dass das Programm automatisch gestartet wird.
- Verbindungen Festlegen, dass das Programm eine lokale Datenverbindung, z. B. eine Bluetooth Funkverbindung, herstellen kann.
- Multimedia Festlegen, dass das Programm die Multimedia-Funktionen des Geräts verwenden kann.
- Benutzerdaten lesen Festlegen, dass das Programm Ihre Kalendereinträge, Kontakte oder andere persönliche Daten lesen kann.
- Benutz.-daten bearb. Festlegen, dass das Programm persönliche Daten, wie z. B. Einträge zum Adressbuch, hinzufügen kann.
- Standortinformation Festlegen, dass das Programm die Standortdaten des Geräts verwenden kann.
- Orientierungspunkte Festlegen, dass das Programm die Orientierungspunkte des Geräts verwenden kann.

Sie können die Vorgehensweise beim Zugriff von Java-Programmen auf Gerätefunktionen festlegen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 Jedes Mal fragen — Das Java-Programm muss von Ihnen jedes Mal, wenn es auf eine Gerätefunktion zugreifen möchte, eine Bestätigung anfordern.

- Beim 1. Mal frag. Das Java-Programm muss von Ihnen nur beim ersten Mal, wenn es auf eine Gerätefunktion zugreifen möchte, eine Bestätigung anfordern.
- Immer erlaubt Das Java-Programm kann ohne weitere Bestätigung auf die Funktionen zugreifen. Diese Sicherheitseinstellungen helfen, Ihr Gerät vor schädlichen Java-Programmen zu schützen, die möglicherweise Funktionen des Geräts ohne Ihr Wissen nutzen. Wählen Sie die Einstellung Immer erlaubt ausschließlich, wenn Ihnen der Anbieter bekannt ist und Sie das Programm als vertrauenswürdig einstufen.
- Nicht erlaubt Das Java-Programm kann nicht auf die Funktionen zugreifen.

Aktivierungsschlüssel

Wählen Sie Menü > System > Akt.-schl..

Einige Mediendateien, zum Beispiel Dateien, die Bilder, Musik oder Videoclips enthalten, sind durch digitale Nutzungsrechte geschützt. Die Aktivierungsschlüssel für solche Dateien können ihre Nutzung ermöglichen bzw. einschränken. Einige Aktivierungsschlüssel berechtigen lediglich zu einer begrenzten Anzahl von Wiedergaben eines Musikstücks. Während einer Wiedergabesitzung können Sie vor- und zurückspulen oder die Wiedergabe über die Pausefunktion anhalten. Nachdem Sie die Wiedergabe des Stücks aber gestoppt haben, haben Sie eine Wiedergabeinstanz genutzt.

Verwenden von Aktivierungsschlüsseln

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einem zugehörigen Aktivierungsschlüssel geliefert, in dem Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Aktivierungsschlüssel nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Aktivierungsschlüssel und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Aktivierungsschlüssel oder der Inhalte können Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Aktivierungsschlüssel können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Um die Aktivierungsschlüssel nach Typ anzuzeigen, wählen Sie Gült. Schlüss., Ungült. Schl. oder Nicht verwd..

Um Details zum Schlüssel anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details zeigen.

Für jede Mediendatei werden folgende Details angezeigt:

- Status Der Status ist entweder Akt.-schlüss. gültig, Akt.-schlüss. abgelaufen oder Akt.-schl. noch nicht gültig.
- Inhalt senden Erlaubt bedeutet, dass Sie die Datei an ein anderes Gerät senden können. Nicht erlaubt bedeutet, dass Sie die Datei nicht an ein anderes Gerät senden können.
- Inhalt in Telefon Ja bedeutet, dass sich die Datei auf dem Gerät befindet (der Pfad zur Datei wird angezeigt). Nein bedeutet, dass sich die verbundene Datei derzeit nicht auf dem Gerät befindet.

Um einen Schlüssel zu aktivieren, wechseln Sie zur Hauptansicht der Aktivierungsschlüssel und wählen Ungült. Schl. > Optionen > Aktiv.-schlüssel laden. Stellen Sie bei Aufforderung eine Netzverbindung her, um zu einer Internetseite weitergeleitet zu werden, auf der Sie Rechte für das Medium erwerben können.

Um Dateirechte zu löschen, öffnen Sie die Registerkarte zum Anzeigen der gültigen Schlüssel bzw. der nicht verwendeten Schlüssel, navigieren Sie zur gewünschten Datei und wählen Sie Optionen > Löschen. Wenn mit einer Mediendatei mehrere Rechte verbunden sind, werden alle Rechte gelöscht.

In der Ansicht "Gruppenschlüssel" werden alle mit einem Gruppenrecht verbundenen Dateien angezeigt. Wenn Sie mehrere Mediendateien mit den gleichen Rechten heruntergeladen haben, werden alle Dateien in dieser Ansicht angezeigt. Sie können die Gruppenschlüssel-Ansicht von der Registerkarte zur Anzeige der gültigen Schlüssel und der Registerkarte zur Anzeige der ungültigen Schlüssel aus öffnen. Um auf diese Dateien zuzugreifen, öffnen Sie den Ordner "Gruppenrechte".

Datensynchronisation



Wählen Sie Menü > System > Synchron..

Verwenden Sie die Synchronisation, um Kontakte, Kalendereinträge oder Notizen mit entsprechenden Programmen auf einem kompatiblen Computer oder Server im Internet zu synchronisieren. Die Synchronisationseinstellungen werden in einem Synchronisationsprofil gespeichert. Das Synchronisationsprogramm setzt bei der Synchronisation mit einem Server im Internet SyncML-Technik ein. Informationen zur Kompatibilität mit SyncML erhalten Sie vom Hersteller der Programme, mit denen Sie das Gerät synchronisieren möchten.

Sie können die Synchronisationseinstellungen ggf. auch als Mitteilung von Ihrem Diensteanbieter beziehen. Die zur Synchronisation verfügbaren Programme können variieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Erstellen eines Synchronisationsprofils

Auf Ihrem Gerät ist ein Nokia PC Suite-Synchronisationsprofil verfügbar. Dieses Profil müssen Sie nicht ändern, wenn Sie für die Synchronisation Ihres Geräts mit einem Computer die Nokia PC Suite verwenden.

Um ein Profil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neues Synchron.-profil und weisen Sie dem Profil einen Namen zu. Wählen Sie dann die zu synchronisierenden

Programme aus und geben Sie die erforderlichen Verbindungseinstellungen an. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Auswählen der zu synchronisierenden Programme

- Um die Programme auszuwählen, die anhand eines Synchronisationsprofils synchronisiert werden sollen, wählen Sie Optionen > Sync.-Profil bearbeiten > Programme.
- Wählen Sie das gewünschte Programm und dann In Synchron. übern. > Ja.
- Geben Sie die Externe Datenbank an und wählen Sie die Synchronisationsart.

Verbindungseinstellungen für die Synchronisation

Um die Verbindungseinstellungen eines neuen Profils festzulegen, wählen Sie Optionen > Neues Synchron.profil > Verbindungseinstell. und eine der folgenden Optionen:

- Serverversion Wählen Sie die SyncML-Version aus, die Sie mit Ihrem Server im Internet verwenden können.
- Server-ID Geben Sie die Server-ID des Servers im Internet ein. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie die Version 1.2 des SyncML-Protokolls wählen.

- Datenträger Wählen Sie den Datenträger aus, um während der Synchronisation eine Verbindung zum Server im Internet herzustellen.
- Zugangspunkt Wählen Sie den Zugangspunkt aus, den Sie für die Synchronisationsverbindung verwenden möchten, oder erstellen Sie einen neuen Zugangspunkt. Sie können auch festlegen, dass Sie bei jeder Synchronisation nach dem Zugangspunkt gefragt werden.
- Serveradresse Geben Sie die Web-Adresse des Servers ein, auf dem sich die Datenbank befindet, mit der Sie das Gerät synchronisieren möchten.
- Port Geben Sie den Port des externen Datenbankservers ein.
- **Benutzername** Geben Sie Ihren Benutzernamen ein, um das Gerät beim Server anzumelden.
- Passwort Geben Sie Ihr Passwort ein, um das Gerät beim Server anzumelden.
- Sync-Anfr. erlauben Um eine Synchronisation über den externen Datenbankserver zuzulassen, wählen Sie Ja.
- Alle Sync-Anfr. ann. Um vom Gerät zur Bestätigung der Synchronisation über den Server aufgefordert zu werden, wählen Sie Nein.
- Netzauthentifizier. Um Ihr Gerät vor der Synchronisation beim Netz zu authentifizieren, wählen Sie Ja. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für das Netz ein.

Mobiles VPN

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > VPN.

Der mobile VPN-Client (Virtual Private Network, Virtuelles Privates Netzwerk) von Nokia stellt eine sichere Verbindung zum kompatiblen Unternehmens-Intranet und zu Diensten, wie z. B. E-Mail, her. Ihr Gerät stellt über ein Mobilfunknetz und das Internet die Verbindung zum VPN-Gateway eines Unternehmens her, das als Zugang zum kompatiblen Unternehmensnetzwerk fungiert. Der VPN-Client verwendet die IP Security-Technologie (IPSec). IPSec ist ein Rahmen von offenen Standards zur Unterstützung des sicheren Datenaustauschs über IP-Netzwerke

VPN-Richtlinien legen die Methode fest, die der VPN-Client und ein VPN-Gateway verwenden, um einander sowie die verwendeten Verschlüsselungsalgorithmen zu authentifizieren, die die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten sollen. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, um eine VPN-Richtlinie zu erhalten.

Um VPN-Clients, Zertifikate und Richtlinien zu installieren und zu konfigurieren, wenden Sie sich bitte an den IT-Administrator Ihres Unternehmens.

Verwalten von VPN

Wählen Sie VPN-Verwaltung und eine der folgenden Optionen:

- VPN-Richtlinien Installieren, Anzeigen und Aktualisieren von VPN-Richtlinien.
- VPN-Richtlinienserver Bearbeiten der Einstellungen für die Verbindung mit VPN-Richtlinienservern, über die VPN-Richtlinien installiert und aktualisiert werden können. Richtlinienserver beziehen sich auf den Nokia Security Service Manager (NSSM), der jedoch nicht zwingend erforderlich ist.

 VPN-Protokoll — Anzeigen des Protokolls für die Installation, Aktualisierung und Synchronisierung von VPN-Richtlinien und anderen VPN-Verbindungen.

Erstellen von VPN-Zugangspunkten

Ihr Telefon wird über einen Zugangspunkt mit einem Netzwerk verbunden. Um E-Mail- und Multimedia-Dienste zu nutzen oder auf Internetinhalte zugreifen zu können, müssen Sie zuerst Internetzugangspunkte für diese Dienste definieren. VPN-Zugangspunkte koppeln normale Internetzugangspunkte mit VPN-Richtlinien, um sichere Verbindungen herzustellen.

Möglicherweise hat ihr Diensteanbieter einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät voreingestellt, die sie dann möglicherweise nicht erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, um die korrekten Einstellungen zu erhalten.

Öffnen Sie ein Ziel, wählen Sie einen VPN-Zugangspunkt und dann Bearbeiten. Legen Sie anschließend die folgenden Einstellungen fest:

- Verbindungsname Geben Sie den Namen für den VPN-Zugangspunkt ein.
- VPN-Richtlinie Wählen Sie die VPN-Richtlinie, die Sie dem Internetzugangspunkt zuweisen möchten.
- Internetzugangspkt. Wählen Sie den Internetzugangspunkt, mit dem Sie die VPN-Richtlinie verknüpfen möchten, um sichere Datenübertragungsverbindungen herstellen zu können.

- Proxyserver-Adr. Geben Sie die Adresse des Proxyservers im privaten Netzwerk ein.
- Proxy-Portnummer Geben Sie den Port des Proxyservers ein.

Verwenden von VPN-Verbindungen in Programmen

Um sich an einem Unternehmensnetzwerk anmelden zu können, müssen Sie über persönliche Anmeldedaten verfügen. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, um die korrekten Anmeldedaten zu erhalten.

Um eine VPN-Verbindung in einem Programm verwenden zu können, muss das Programm einem VPN-Zugangspunkt zugewiesen sein.



Tipp: Sie können für die Verbindungseinstellung des Programms die Option Immer fragen wählen. In diesem Fall können Sie den VPN-Internetzugangspunkt aus eine Liste von Verbindungen dann auswählen, wenn die Verbindung benötigt wird.

- Wählen Sie in dem Programm, in dem Sie die VPN-Verbindung erstellen möchten, als Zugangspunkt einen VPN-Zugangspunkt.
- Wenn Sie Legacy-Authentifizierung verwenden, geben Sie Ihren VPN-Benutzernamen sowie den Passcode oder das Kennwort ein. Wenn die SecurID-Zeichenfolge nicht mehr synchron mit der Zeituhr des ACE/Servers läuft, geben Sie den nächsten Passcode ein. Wenn Sie die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwenden,

müssen Sie hier möglicherweise das Kennwort des Schlüsselspeichers eingeben.

Einstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell..

Sie können verschiedene Einstellungen des Geräts definieren oder ändern. Das Ändern dieser Einstellungen hat Auswirkungen auf verschiedene Programme des Geräts.

Einige Einstellungen sind möglicherweise im Gerät voreingestellt oder werden Ihnen in einer speziellen Mitteilung von Ihrem Diensteanbieter zugesendet. Es kann sein, dass Sie sie nicht ändern können.

Wählen Sie die zu bearbeitende Einstellung aus und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wechseln Sie zwischen zwei Werten, wie z. B. "An" und "Aus".
- Wählen Sie einen Wert aus einer Liste aus.
- Öffnen Sie ein Eingabefeld zur Eingabe eines Wertes.
- Öffnen Sie einen Schieberegler, auf dem Sie den Wert verringern oder erhöhen können, indem Sie nach links bzw. nach rechts navigieren.

Allgemeine Einstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Personalisieren Ändern der Display-Einstellungen und individuelles Anpassen des Geräts.
- Datum/Uhrzeit Ändern des Datums und der Uhrzeit.
- Zubehör Festlegen der Zubehöreinstellungen.
- Sicherheit Festlegen der Sicherheitseinstellungen.
- Werkseinstell. Wiederherstellen der ursprünglichen Geräteinstellungen.
- Standortbest. Festlegen der Standortermittlungsmethode und Server für Programme, die GPS verwenden.

Einstellungen für das individuelle Einrichten

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren.

Display-Einstellungen

Um die Beleuchtungsstufe festzulegen, die für das Gerät vor dem Einschalten der Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist, wählen Sie Display > Lichtsensor.

Um die Schriftgröße zu ändern, wählen Sie **Display** > **Schriftgröße**.

Um den Zeitraum festzulegen, nach dem der Bildschirmschoner aktiviert wird, wenn das Gerät nicht bedient wird, wählen Sie Display > Zeit bis Energiesparm.. Um den Text oder das Logo auszuwählen, das zur Begrüßung auf dem Display angezeigt wird, wählen Sie Display > Begrüßung oder Logo. Sie können entweder die Standardbegrüßung wählen, eigenen Text eingeben oder ein Bild auswählen.

Um festzulegen, wie lange nach dem letzten Tastendruck die Beleuchtung ausgeschaltet wird, wählen Sie **Display** > **Beleuchtungsdauer**.

Einstellungen der Ausgangsanzeige

Um auszuwählen, ob die Startansicht verwendet werden soll, wählen Sie Ausgangsanzeige > Standby-Bildschirm.

Um die Moduseinstellungen für die Startansicht zu ändern, wählen Sie Ausgangsanzeige > Moduseinstellungen.

Um Schnellzugriffe für die Gerätetasten zuzuweisen, wählen Sie Ausgangsanzeige > Tasten-Schnellzugriffe. Diese Schnellzugriffe sind nur in der Startansicht verfügbar.

Toneinstellungen

Um einen Klingelton für Sprachanrufe auszuwählen, wählen Sie Töne > Klingelton.

Um einen Klingelton für Videoanrufe auszuwählen, wählen Sie Töne > Videoanrufsignal.

Um eine Klingeltonart auszuwählen, wählen Sie **Töne** > **Ruftonart**. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass beim Anrufe einer Person aus Ihrer Kontaktliste, das Gerät einen Klingelton wiedergibt, der aus einer Kombination des gesprochenen Namens des Kontakts und dem ausgewählten Klingelton besteht. Wählen Sie **Töne** > **Anrufernamen ansag.**.

Um die Lautstärke des Klingeltons festzulegen, wählen Sie Töne > Ruftonlautstärke.

Um die verschiedenen akustischen Signale einzustellen, wählen Sie Töne > Kurzmitteilungssignal, E-Mail-Signal, Kalender-Signalton oder Wecker-Signalton.

Um das Gerät bei eingehenden Anruf auf Vibration zu stellen, wählen Sie Töne > Vibrationsalarm.

Um die Lautstärke der Tastentöne festzulegen, wählen Sie Töne > Tastentöne.

Um Warntöne ein- oder auszuschalten, wählen Sie Töne > Warntöne.

Spracheinstellungen

Um die Sprache festzulegen, die auf dem Gerätedisplay angezeigt wird, wählen Sie Sprache > Display-Sprache.

Um die Sprache festzulegen, in der Sie Notizen und Mitteilungen verfassen, wählen Sie Sprache > Eingabesprache.

Um die automatische Worterkennung zu verwenden, wählen Sie Sprache > Texterkennung.

Um die Einstellungen für die automatische Worterkennung festzulegen, wählen Sie **Texterkennungseinst.**.

Leuchtanzeige zur Benachrichtigung

Wenn Sie eine Mitteilung erhalten oder ein Anruf in Abwesenheit eingeht, beginnt die Navigationstaste zu blinken.

Um festzulegen, wie lange die Navigationstaste blinken soll, wählen Sie Benachr.-Beleucht. > Blinkdauer.

Um festzulegen, über welche Ereignisse Sie benachrichtigt werden möchten, wählen Sie Benachr.-Beleucht. > Ereignisse.

Einstellungen für Kurzwahltasten (1-Touch)

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Kurzwahltasten.

Um auszuwählen, welches Programm bzw. welche Aufgabe geöffnet wird, wenn Sie auf eine Kurzwahltaste (One-Touch) drücken, wählen Sie die Taste und dann Optionen > Öffnen.

Um die voreingestellten Programme und Aufgaben wiederherzustellen, wählen Sie Standard wiederherstell..

Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Datum/Uhrzeit.

Um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einzustellen, wählen Sie Datum und Uhrzeit.

Um die Zeitzone einzustellen, wählen Sie Zeitzone.

Um die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone automatisch zu aktualisieren (Netzdienst), wählen Sie Netzbetreiberzeit > Auto-Aktualisierung.

Um festzulegen, ob die 12- oder die 24-Stundenanzeige verwendet werden soll, und welches Symbol als Trennzeichen zwischen Stunden und Minuten verwendet werden soll, wählen Sie Uhrzeitformat und Uhrzeit-Trennz.

Um das Datumsformat und die Trennzeichen festzulegen, wählen Sie Datumsformat und Datums-Trennzeich.

Um den Uhrentyp festzulegen, wählen Sie Uhrentyp > Analog oder Digital.

Um den Ton für den Wecker festzulegen, wählen Sie **Weckton**.

Um die Arbeitstage der Woche festzulegen, wählen Sie Werktags.

Zubehöreinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Zubehör.

Allgemeine Zubehöreinstellungen

Mit den meisten Zubehörgeräten können Sie folgende Aufgaben durchführen:

Um festzulegen, welches Profil aktiviert wird, wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen, wählen Sie das entsprechende Zubehör und anschließend Standardprofil.

Um festzulegen, dass Telefonanrufe bei Verwendung von Zubehör automatisch nach 5 Sekunden beantwortet werden, wählen Sie Autom. Rufannahme > Ein. Wenn der Klingelton im ausgewählten Profil auf Einzelton oder Lautlos eingestellt ist, ist eine automatische Annahme nicht mödlich.

Um das Gerät zu beleuchten, wenn es an Zubehör angeschlossen ist, wählen Sie Beleuchtung > Ein.

Einstellungen der E-Mail-Taste

Um die Mailbox auszuwählen, die durch Drücken auf die E-Mail-Taste geöffnet wird, wählen Sie E-Mail-Tasteneinst. > E-Mail-Taste und drücken dann auf die Navigationstaste.

Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Sicherheit.

Legen Sie folgende Sicherheitseinstellungen fest:

- Telefon und SIM-Karte Festlegen der Sicherheitseinstellungen für Ihr Gerät und die SIM-Karte.
- Zertif.-Management Verwalten der Sicherheitszertifikate.
- Sicherheitsmodul Verwalten Ihrer Sicherheitsmodule.

Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Codes, um ein versehentliches Wählen einer Notrufnummer zu vermeiden. Die Codes werden als Sternchen angezeigt. Wenn Sie einen Code ändern, geben Sie zuerst den aktuellen Code und dann zwei Mal den neuen Code ein.

Geräte- und SIM-Kartensicherheit

Um den PIN-Code zu ändern, wählen Sie **Telefon und SIM-Karte** > **PIN-Code**. Der neue Code muss 4 bis 8 Ziffern umfassen. Der PIN-Code schützt die SIM-Karte vor unbefugter Nutzung und wird mit der SIM-Karte geliefert. Nach drei aufeinander folgenden, falschen PIN-Code-Eingaben wird der Code blockiert. Sie müssen die

Blockierung aufheben, um die SIM-Karte erneut nutzen zu können.

Um die Tasten nach einem bestimmten Zeitraum automatisch zu sperren, wählen Sie Telefon und SIM-Karte > Tastatursperrfrist.

Um eine Wartezeit festzulegen, nach deren Ablauf das Gerät automatisch gesperrt wird und nur genutzt werden kann, wenn der korrekte Sperrcode eingegeben wird, wählen Sie Telefon und SIM-Karte > Zeit bis Telefonsperre. Geben Sie eine Zahl für die Wartezeit in Minuten ein oder wählen Sie Keine, um die automatische Sperre zu deaktivieren. Selbst wenn das Gerät gesperrt ist, können Sie eingehende Anrufe annehmen und möglicherweise Notrufe an die in Ihrem Geräte programmierten offiziellen Notrufnummern tätigen.

Um den Sperrcode einzurichten, wählen Sie **Telefon und SIM-Karte** > **Sperrcode**. Der Standard-Sperrcode ist 12345. Geben Sie den aktuellen Code und dann zweimal hintereinander den neuen Code ein. Der neue Code kann 4-255 Zeichen lang sein. Es können sowohl Buchstaben als auch Ziffern verwendet werden und Buchstaben können groß- oder kleingeschrieben sein. Sie werden vom Gerät benachrichtigt, wenn der Sperrcode kein gültiges Format hat.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Um die ursprünglichen Geräteeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie **Werkseinstell.**. Dazu benötigen Sie den Sperrcode für das Gerät. Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise länger. Dokumente, Kontaktdaten, Kalendereinträge und Dateien bleiben von diesem Zurücksetzen unberührt.

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Telefon. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Anrufen Festlegen der allgemeinen Anrufeinstellungen.
- Rufumleitung Festelegen der Rufumleitungseinstellungen. <u>Siehe</u> "Rufumleitung", S. 38.
- Anrufsperre Festlegen der Anrufsperreneinstellungen. Siehe "Anrufsperre", S. 39.
- Netz Festlegen der Netzeinstellungen.

Anrufeinstellungen

Um einer Person, die Sie anrufen, Ihre Telefonnummer anzuzeigen, wählen Sie **Anrufen** > **Eigene Nr. senden** > **Ja.** Um abhängig vom Netz festzulegen, ob die Anrufer-ID übermittelt wird. wählen Sie **Netzabhängig**.

Um einer Person, die Sie per Internetanruf anrufen, die Adresse des Internetanrufs anzuzeigen, wählen Sie Anrufen > Eig. Internetanr.-ID send. > Ja.

Um bei einem eingehenden Anruf benachrichtigt zu werden, während ein Anruf aktiv ist, wählen Sie Anrufen > Anklopfen > Optionen > Aktivieren. Um zu überprüfen, ob die Funktion im Netz aktiviert ist, wählen Sie Optionen > Status prüfen.

Um festzulegen, ob bei Eingehen eines Internetanrufs eine Benachrichtigung per Signal erfolgt, wählen Sie **Anrufen** > **Internet-Anrufsignal**. Über Internetanrufe in Abwesenheit werden Sie anhand einer Mitteilung benachrichtigt.

Um den Standardanruftyp festzulegen, wählen Sie Anrufen > Standardanruftyp und wählen Sie Sprachanruf, wenn Sie GSM-Anrufe tätigen oder Internet, wenn Sie Internetanrufe tätigen.

Um automatisch eine Kurzmitteilung an den Anrufer zu senden, mit der Sie ihm den Grund angeben, warum Sie den eingehenden Anruf nicht annehmen können, wählen Sie Anrufen > Anruf ablehnen mit SMS > Ja. Um den Text für diese Mitteilung einzugeben, wählen Sie Anrufen > Mitteilungstext.

Um die Suche nach Kontakten im Startbildschirm zu beenden, wählen Sie Anrufen > Suche nach Kontakten > Aus.

Netzeinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Telefon > Netz.

Um den Netzmodus auszuwählen, wählen Sie Netzmodus und Dualmodus, UMTS oder GSM. Im Dualmodus wechselt das Gerät automatisch zwischen Netzen.



Tipp: UMTS ermöglicht eine schnellere Datenübertragung, steigert aber den Stromverbrauch des Geräts und verkürzt die Lebensdauer des Akkus. In Regionen, in denen sich GSM- und UMTS-Netze befinden, kommt es bei Auswahl des **Dualmodus** möglicherweise zu einem Wechsel zwischen den beiden Netzen. Dies kann ebenfalls in einem höheren Stromverbrauch des Geräts resultieren.

Um den Betreiber auszuwählen, wählen Sie Betreiberauswahl und Manuell, um eine Auswahl aus allen verfügbaren Netzen zu treffen, oder Automatisch, damit das Gerät das Netz automatisch auswählt.

Um das Gerät so einzustellen, dass es abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber anzeigt, wählen Sie Zelleninfo > Ein.

Verbindungseinstellun gen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Bluetooth Bearbeiten der Bluetooth Einstellungen. Siehe "Senden und Empfangen von Daten über Bluetooth Funktechnik", S. 109.
- USB Bearbeiten der Einstellungen für das Datenkabel. Siehe "Datenkabel", S. 108.
- Zugangspunkte Einrichten neuer oder Bearbeiten bestehender Zugangspunkte. Die Zugangspunkte für Ihr Gerät können vom Anbieter teilweise oder insgesamt voreingestellt sein, sodass diese möglicherweise nicht erstellt, bearbeitet oder entfernt werden können.
- Paketdaten Festlegen, wann Paketdatenverbindungen verwendet werden sollen,

- und den zu verwendenden Zugangspunkt eingeben, wenn Sie Ihr Gerät als Modem für einen Computer einsetzen.
- Wireless LAN Festlegen, ob das Gerät bei Verfügbarkeit eines WLANs einen Hinweis anzeigt und wie oft das Gerät nach Netzen sucht.
- SIP-Einstell. Zeigen Sie SIP (Session Initiation Protocol)-Profile an oder erstellen Sie sie.
- Web-Tei. Definieren Sie Einstellungen für Internet-Anrufe.
- Konfigurat. Anzeigen und Löschen vertrauenswürdiger Server, die Konfigurationseinstellungen an Ihr Gerät senden können.
- ZPN-Verwaltung Beschränken von Paketdatenverbindungen. <u>Siehe "Einschränken von Paketdaten"</u>, S. 141.

Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte.

Ein Internetzugangspunkt enthält alle Einstellungen, mit denen festgelegt wird, wie das Gerät eine Datenverbindung zum Netzwerk herstellt. Wenn Sie E-Mail- und Multimedia-Dienste nutzen oder zu Internetseiten surfen möchten, müssen Sie zunächst Zugangspunkte für diese Dienste definieren.

Einige oder alle Zugangspunkte wurden für Ihr Gerät möglicherweise von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt und Sie können diese dann möglicherweise nicht erstellen, bearbeiten oder entfernen. Wählen Sie Optionen > Neuer Zugangspunkt, um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, oder wählen Sie einen bestehenden Zugangspunkt aus der Liste aus und dann Optionen > Zugangspkt duplizier., um den Zugangspunkt als Ausgangspunkt zum Erstellen eines neuen Zugangspunkts zu verwenden.

Paketdaten (GPRS)-Einstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Paketdaten.

Ihr Gerät unterstützt Paketdatenverbindungen wie beispielsweise GPRS im GSM-Netz. Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- und UMTS-Netzen verwenden, können mehrere Datenverbindungen gleichzeitig aktiv sein, Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden und Datenverbindungen bleiben aktiv (zum Beispiel während Sprachanrufen). Siehe "Verbindungs-Manager", S. 115.

Um die Paketdateneinstellungen festzulegen, wählen Sie Paketdatenverbind. und wählen Sie dann Wenn verfügbar, um das Gerät am Paketdatennetz anzumelden, wenn das Gerät innerhalb eines unterstützten Netzes eingeschaltet wird, oder wählen Sie Wenn nötig, um eine Paketdatenverbindung nur dann herzustellen, wenn ein Programm oder eine Funktion dies erfordert. Wählen Sie Zugangspunkt und geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben, um das Gerät als Datenmodem für Ihren Computer einzusetzen.

Diese Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte für Paketdatenverbindungen.

WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN.

Wenn Sie ein Symbol anzeigen möchten, wenn an Ihrem aktuellen Standort ein WLAN verfügbar ist, wählen Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja.

Wenn Sie das Zeitintervall auswählen möchten, in dem Ihr Gerät nach verfügbaren WLANs sucht und das Symbol aktualisiert, wählen Sie Netzscanintervall. Diese Einstellung ist erst verfügbar, wenn Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja auswählen.

Erweiterte WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstell.. Die erweiterten Einstellungen für WLAN werden normalerweise automatisch festgelegt und es wird nicht empfohlen, sie zu ändern.

Wenn Sie die Einstellungen manuell bearbeiten möchten, wählen Sie **Autom. Konfiguration** > **Deaktiviert** und legen Sie Folgendes fest:

- Sendeversuche max. Geben Sie die maximale Anzahl der Übertragungsversuche an, die unternommen werden, falls das Gerät kein Empfangsbestätigungssignal vom Netz erhält.
- Sendeversuche mindest. Geben Sie die maximale Anzahl der Übertragungsversuche an, die unternommen werden, falls das Gerät kein Sendebereit-Signal vom Netz erhält.

- RTS-Schwelle Wählen Sie die Größe des Datenpakets aus, die den WLAN-Access-Point dazu veranlasst, eine Sendeanfrage auszugeben, bevor er das Paket sendet.
- TX-Leistungsniveau Wählen Sie den Träger Ihres Geräts beim Senden von Daten aus.
- Funkmessungen Aktivieren oder deaktivieren Sie die bevorzugten Verbindungen.
- Energiesparmodus Legen Sie fest, ob Sie den Stromsparmodus des WLAN verwenden möchten, um Strom des Geräteakkus zu sparen. Durch die Verwendung des Stromsparmodus kann sich die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, jedoch ist es möglich, dass dadurch die WLAN-Interoperabilität eingeschränkt wird.

Wenn Sie alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen möchten, wählen Sie Optionen > Standard wiederherst..

WLAN-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte > Optionen > Neuer Zugangspunkt oder wählen Sie einen Zugangspunkt und dann Optionen > Bearbeiten.

Wählen Sie unter den Einstellungen für den Zugangspunkt WLAN-Sich.-modus und den gewünschten Modus.

WEP-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie WEP als WLAN-Sicherheitsmodus.

Bei der WEP-Datenverschlüsselung (Wired Equivalent Privacy = Standard-Verschlüsselungsverfahren für WLANs) werden die Daten vor der Übertragung verschlüsselt. Benutzern, die nicht über die erforderlichen WEP-Schlüssel verfügen, wird der Zugriff auf das Netz verweigert. Wenn der WEP-Sicherheitsmodus verwendet wird und Ihr Gerät ein Datenpaket empfängt, das nicht mit den WEP-Schlüsseln verschlüsselt wurde, werden die Daten verworfen.

In einem Ad-hoc-Netzwerk müssen alle Geräte denselben WEP-Schlüssel verwenden.

Wählen Sie WLAN-Sich.-einst. und eine der folgenden Optionen:

- Verwend. WEP-Schl. Wählen Sie den gewünschten WEP-Schlüssel.
- Authentifizier.-typ Wählen Sie Offen oder Gemeinsam.
- WEP-Schlüsseleinst. Bearbeiten Sie die Einstellungen für den WEP-Schlüssel.

Einstellungen für den WEP-Schlüssel

In einem Ad-hoc-Netzwerk müssen alle Geräte denselben WEP-Schlüssel verwenden.

Wählen Sie WLAN-Sich.-einst. > WEP-Schlüsseleinst. und eine der folgenden Optionen:

- WEP-Verschlüsselung Wählen Sie die gewünschte Länge für den WEP-Schlüssel.
- WEP-Schlüsselpassw. Wählen Sie aus, ob Sie die WEP-Schlüsseldaten im ASCII- oder Hexadezimal-Format eingeben möchten.

 WEP-Schlüssel — Geben Sie die Daten des WEP-Schlüssels ein.

802.1x-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie 802.1x als WLAN-Sicherheitsmodus.

802.1x authentifiziert und autorisiert Geräte für den Zugriff auf ein Funknetzwerk und verhindert den Zugriff, wenn der Autorisierungsvorgang fehlschlägt.

Wählen Sie WLAN-Sich.-einst. und eine der folgenden Optionen:

- WPA/WPA2 Wählen Sie EAP (Extensible Authentication Protocol) oder PSK-Schlüssel (ein geheimer Schlüssel zur Geräteidentifizierung).
- EAP Plug-in-Einstell. Wenn Sie WPA/WPA2 >
 EAP gewählt haben, wählen Sie aus, welche in Ihrem
 Gerät definierten EAP (Extensible Authentication
 Protocol; erweiterbares Authentifizierungsprotokoll)Plug-Ins mit dem Zugangspunkt verwendet werden
 sollen.
- PSK-Schlüssel Wenn Sie WPA/WPA2 > PSK-Schlüssel gewählt haben, geben Sie den gemeinsamen privaten Schlüssel ein, der Ihr Gerät im WLAN identifiziert, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.

WPA-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie WPA/WPA2 als WLAN-Sicherheitsmodus. Wählen Sie WLAN-Sich.-einst. und eine der folgenden Optionen:

- WPA/WPA2 Wählen Sie EAP (Extensible Authentication Protocol) oder PSK-Schlüssel (ein geheimer Schlüssel zur Geräteidentifizierung).
- EAP Plug-in-Einstell. Bei Auswahl von WPA/WPA2 > EAP wählen Sie aus, welche in Ihrem Gerät definierten EAP (Extensible Authentication Protocol, erweiterbares Authentifizierungsprotokoll)-Plug-Ins mit dem Zugangspunkt verwendet werden sollen.
- PSK-Schlüssel Wenn Sie WPA/WPA2 > PSK-Schlüssel wählen, geben Sie den gemeinsamen privaten Schlüssel ein, der Ihr Gerät im WLAN identifiziert, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
- Nur-WPA2-Modus Um die TKIP- und die AES (Advanced Encryption Standard)-Verschlüsselung zuzulassen, wählen Sie Aus. Um nur AES zuzulassen, wählen Sie Ein.

WLAN-Plug-ins

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Zugangspunkte.

EAP-Plug-ins (Extensible Authentication Protocol) werden in WLANs zum Authentifizieren der Funkgeräte und der Authentifizierungsserver verwendet. Durch verschiedene EAP-Plug-ins ist die Verwendung verschiedener EAP-Methoden (Netzdienst) möglich.

Sie können die aktuell auf dem Gerät installierten EAP-Plug-ins anzeigen (Netzdienst).

EAP-Plug-ins

 Um die EAP-Plug-in-Einstellungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Neuer Zugangspunkt und geben Sie

- einen Zugangspunkt an, der WLAN als Datenträger verwendet
- Wählen Sie 802.1x oder WPA/WPA2 als Sicherheitsmodus.
- 3. Wählen Sie WLAN-Sich.-einst. > WPA/WPA2 > EAP > EAP Plug-in-Einstell..

Verwenden von EAP-Plug-ins

Um beim Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN unter Verwendung eines Zugangspunkts ein EAP-Plug-in zu verwenden, wählen Sie das gewünschte Plug-in und dann Optionen > Aktivieren. Neben den für die Verwendung mit dem Zugangspunkt verfügbaren EAP-Plug-ins wird ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie kein Plug-in verwenden möchten, wählen Sie Optionen > Deaktivieren.

Um die Einstellungen des EAP-Plug-ins zu ändern, wählen Sie Optionen > Bearbeiten.

Um die Priorität in den EAP-Plug-in-Einstellungen zu ändern, wählen Sie Optionen > Priorität erhöhen, um das Plug-in beim Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk über diesen Zugangspunkt vor den anderen installierten Plug-ins zu verwenden oder Optionen > Priorität verringern, um das Plug-in zur Authentifizierung am Netzwerk erst zu verwenden, nachdem versucht wurde, die anderen Plug-ins zu verwenden.

Weitere Informationen zu EAP-Plug-ins finden Sie den der Hilfe zum Gerät.

Einstellungen für das SIP-Protokoll

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > SIP-Einstell..

SIP-Protokolle (Session Initiation Protocols) werden zum Erstellen, Modifizieren und Beenden bestimmter Kommunikationssitzungen mit einem oder mehreren Teilnehmern verwendet (Netzdienst). Typische Kommunikationssitzungen sind die Videoübertragung und Internetanrufe. SIP-Profile enthalten Einstellungen für diese Sitzungen. Das für eine Kommunikationssitzung standardmäßig verwendete SIP-Profil ist unterstrichen.

Um ein SIP-Profil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neues SIP-Profil > Stand.-profil verw. oder Vorhand. Profil verw.

Wenn Sie ein Standard-SIP-Profil wählen möchten, das standardmäßig für Kommunikationssitzungen verwendet werden soll, wählen Sie Optionen > Standardprofil.

Bearbeiten von SIP-Profilen

Wählen Sie Optionen > Bearbeiten und eine der folgenden Optionen:

- Profilname Geben Sie einen Namen für das SIP-Profil ein.
- Dienstprofil Wählen Sie IETF oder Nokia 3GPP.
- Standard-Zug.-pkt. Wählen Sie den Zugangspunkt, der für die Internetverbindung verwendet werden soll.
- Öff. Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

- Komprimier. verwenden Wählen Sie aus, ob komprimiert werden soll.
- Anmeldung Wählen Sie den Registrierungsmodus.
- Sicherh.-mech. verw. Wählen Sie aus, ob die Sicherheit ausgehandelt werden soll.
- Proxyserver Geben Sie die Proxyserver-Einstellungen für dieses SIP-Profil ein.
- Anmeldeserver Geben Sie die Registrierungsserver-Einstellungen für dieses SIP-Profil ein.

Bearb. v. SIP-Proxyservern

Wählen Sie Optionen > Neues SIP-Profil oder Bearbeiten > Proxyserver.

Proxyserver sind Server, die zwischen einem Internetdienst und seinen Benutzern stehen und von einigen Diensteanbietern verwendet werden. Diese Server bieten unter Umständen zusätzliche Sicherheit und beschleunigen den Zugriff auf den Dienst.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Proxyserver-Adresse Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des verwendeten Proxyservers ein.
- Gebiet Geben Sie den Realm des Proxyservers ein.
- Benutzername und Passwort Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Proxyserver ein.
- Loose Routing erlauben Wählen Sie aus, ob Loose Routing erlaubt ist.
- Transporttyp Wählen Sie UDP, Auto oder TCP.
- Port Geben Sie den Port des Proxyservers ein.

Bearb. v. Registrierungsservern

Wählen Sie Optionen > Neues SIP-Profil oder Bearbeiten > Anmeldeserver.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Anmeldeserver-Adresse Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des verwendeten Registrierungsservers ein.
- Gebiet Geben Sie den Realm des Registrierungsservers ein.
- Benutzername und Passwort Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Registrierungsserver ein.
- Transporttyp Wählen Sie UDP, Auto oder TCP.
- Port Geben Sie den Port des Registrierungsservers ein.

Internet-Anrufeinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Web-Tel..

Wenn Sie ein neues Internetanrufprofil erstellen möchten, wählen Sie Optionen > Neues Profil.

Wenn Sie ein vorhandenes Profil bearbeiten möchten, wählen Sie Optionen > Bearbeiten.

Konfigurationseinstellungen

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Konfigurat..

Sie können von Ihrem Netzbetreiber, von Anbietern oder der Informationsabteilung Ihres Unternehmens Mitteilungen erhalten, die Konfigurationseinstellungen für vertrauenswürdige Server enthalten. Diese Einstellungen werden automatisch im Konfigurationsordner gespeichert. Von vertrauenswürdigen Servern können Sie Konfigurationseinstellungen für Zugangspunkte, Multimedia- oder E-Mail-Dienste und Synchronisationseinstellungen empfangen.

Um Konfigurationen für einen vertrauenswürdigen Server zu löschen, wählen Sie Optionen > Löschen. Die für andere Programme von diesem Server bereitgestellten Konfigurationseinstellungen werden ebenfalls gelöscht.

Einschränken von Paketdaten

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > ZPN-Verwaltung.

Mit dem Verwaltungsdienst für Zugangspunkte können Sie Paketdatenverbindungen für Ihre Gerät auf bestimmte Zugangspunkte beschränken. Ihre SIM-Karte unterstützt diesen Dienst unter Umständen nicht. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Um die Paketdatenverbindungen auf Ihrem Gerät zu beschränken, wählen Sie Optionen > Beschränk. aktivieren. Sie benötigen Ihren PIN2-Code, um die Zugangspunktverwaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren oder um die Zugangspunkte für Paketdaten auf der Namensliste zu bearbeiten.

Um Zugangspunkte zur Namensliste hinzuzufügen, die für Paketdatenverbindungen verwendet werden können, wählen Sie Optionen > Namen manuell hinzuf.. Um die

Verbindungen für einen vom Betreiber bereitgestellten Zugangspunkt zu aktivieren, erstellen Sie zunächst einen leeren Zugangspunkt.

Um einen Zugangspunkt aus der Liste zu entfernen, wählen Sie Optionen > Entfernen.

Programmeinstellunge n

Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Programme.

Wählen Sie das Programm, dessen Einstellungen Sie anpassen möchten, in der Liste aus.

Schnellzugriffe

Im Folgenden werden einige der für Ihr Gerät verfügbaren Schnellzugriffe aufgeführt. Über Schnellzugriffe können Programme gegebenenfalls effizienter genutzt werden.

Allgemeine Schnellzugriffe

Allgemeine Schnellzugriffe

Ein-/Aus-Taste	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
	Drücken Sie einmal, um zwischen Profilen zu wechseln.

Startbildschirm

Linke Auswahltaste und Funktionstaste	Aktivieren und Deaktivieren der Tastatursperre.
Anruftaste	Öffnen der Anrufliste.
0	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Startseite Ihres Internet-Browsers aufzurufen.
1	Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihre Sprachmailbox anzurufen.

bis 9)	Rufen Sie unter Verwendung der Kurzwahltasten eine Nummer an. Dazu müssen Sie jedoch zuerst die Verwendung der Kurzwahltasten aktivieren (Menü > System > Einstell. > Telefon > Anrufen > Kurzwahl > Ein).
--------	--

Internet

*	Vergrößern der Seite.
#	Verkleinern der Seite.
2	Öffnen des Suchdialogs.
5	Anzeigen aktiver Seiten.
8	Anzeigen einer Seitenübersicht.
9	Öffnen des Dialogs zur Eingabe einer neuen Internetadresse.
0	Öffnen des Lesezeichen-Ordners.

Bildanzeige

	Anruftaste	Bild senden.
	0	Verkleinern.
	5	Vergrößern.

7	Vergrößern. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um das Bild in voller Bildschirmgröße anzuzeigen.
4	Im vergrößerten Bild nach links navigieren.
6	Im vergrößerten Bild nach rechts navigieren.
2	Im vergrößerten Bild nach oben navigieren.
8	Im vergrößerten Bild nach unten navigieren.
3	Im Uhrzeigersinn drehen.
1	Gegen den Uhrzeigersinn drehen.
*	Zwischen Vollbildmodus und Normalansicht wechseln.

Glossar

Glossar

	i i
3G	Die 3. Generation mobiler Kommunikation. Ein digitales System für mobile Kommunikation, das auf eine globale Verwendung ausgelegt ist und eine höhere Bandbreite bereitstellt. 3G ermöglicht dem Benutzer eines mobilen Geräts den Zugriff auf viele verschiedene Dienste, zum Beispiel Multimedia- Dienste.
Ad-hoc- Betriebsmod us	Ein WLAN-Modus, bei dem mindestens zwei Geräte über das WLAN direkt ohne einen Zugangspunkt verbunden werden.
Cookies	Cookies sind Informationen, die vom Server für Sie bereitgestellt werden. Sie speichern Informationen über den Besuch einer Internetseite. Wenn Sie Cookies akzeptieren, ist der Server in der Lage, Ihren Besuch der Internetseite auszuwerten, das heißt, Ihre Interessengebiete und -schwerpunkte sind bekannt.
DNS	Domain Name Service. Ein Internetdienst, der Domänennamen wie www.nokia.com in IP-Adressen, zum Beispiel 192.100.124.195, übersetzt. Domänennamen kann man sich leichter merken, aber diese Übersetzung ist

	erforderlich, da das Internet auf der Basis von IP-Adressen aufgebaut ist.
DTMF-Töne	DTMF-Töne (Dual Tone Multi-Frequency). Das DTMF-System wird für Telefone mit Tonfolgebefehlen verwendet. DTMF weist jeder Taste eine bestimmte Frequenz, also mit anderen Worten einen Ton zu, der problemlos von einem Mikroprozessor erkannt werden kann. DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit Sprachmailboxen, computergesteuerten Telefoniesystemen etc.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP- Plug-ins werden in Mobilfunknetzen zur Authentifizierung von Funkgeräten und Authentifizierungsservern verwendet.
EGPRS	Enhanced GPRS. Die Funktionsweise von Enhanced GPRS ist mit GPRS vergleichbar, diese Übertragungsart ermöglicht jedoch schnellere Verbindungen. Informationen über die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit der Datenübertragung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

	PRS	General Packet Radio Service. GPRS bietet Mobiltelefonen drahtlosen Zugriff auf Datennetze (Netzdienst). Dabei nutzt GPRS die Paketdatenübertragung, d. h., Informationen werden paketweise in kleinen Einheiten über das Mobilfunknetz gesendet. Der Vorteil beim Senden von Daten in Paketen ist, dass das Netz immer nur belegt ist, wenn Daten gesendet oder empfangen werden. Da GPRS das Netz äußerst effizient nutzt, bietet es einen schnellen Datenverbindungsaufbau und hohe Datenübertragungsraten. Den GPRS-Dienst müssen Sie vor der Nutzung abonnieren. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung an GPRS erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Sie können während Sprachanrufen eine
		GPRS-Verbindung aufbauen. Bereits bestehende GPRS-Verbindungen werden während der Sprachanrufe gehalten, es sei denn, das Netz unterstützt Dual Transfer Mode (DTM).
G	PS	Global Positioning System. GPS ist ein weltweit verfügbares Funknavigationssystem.
h.	ITTP	Hyportoyt Transfer Protocol Fin Protokall
	1117	Hypertext Transfer Protocol. Ein Protokoll zur Dokumentübertragung im Internet.
Н	ITTPS	HTTP über eine sichere Verbindung.

IMAP4	Internet Mail Access Protocol, Version 4. Ein Protokoll zum Zugriff auf die externe Mailbox.
Internetzuga ngspunkt	Das Gerät wird über einen Zugangspunkt mit einem Netzwerk verbunden. Um E- Mail- und Multimedia-Dienste zu verwenden oder eine Verbindung zum Internet herzustellen und Internetseiten aufzurufen, müssen Sie zuerst Internetzugangspunkte für diese Dienste definieren.
Infrastruktur- Betriebsmod us	Ein WLAN-Modus, bei dem die Geräte über einen Zugangspunkt mit dem WLAN verbunden werden.
PIN	Personal Identity Number. Der PIN-Code schützt das Gerät vor unzulässiger Verwendung. Der PIN-Code wird mit der SIM-Karte geliefert. Wenn die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, wird der Code beim Einschalten des Geräts jedes Mal abgefragt. Der PIN-Code muss aus 4 bis 8 Ziffern bestehen.
PIN2	Der PIN2-Code wird mit einigen SIM- Karten geliefert. Der PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen erforderlich, die von der SIM-Karte unterstützt werden. Der PIN2-Code besteht aus 4 bis 8 Ziffern.

POP3	Post Office Protocol, Version 3. Ein allgemeines Mailprotokoll, das für den Zugriff auf die externe Mailbox verwendet werden kann.
PUK und PUK2	PUK (Personal Unblocking Key). Der PUK- und der PUK2-Code werden benötigt, um die Blockierung eines PIN- bzw. PIN2- Codes aufzuheben. Der Code besteht 8 Ziffern.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP- Protokolle werden zum Erstellen, Modifizieren und Beenden bestimmter Kommunikationssitzungen mit einem oder mehreren Teilnehmern verwendet.
SSID	Service Set Identifier. SSID ist der Name zur Angabe eines bestimmten WLANs.
Streaming	Beim Streaming von Audio- und Videodateien werden diese Dateien direkt aus dem Internet abgespielt, ohne dass sie zuvor auf das Gerät heruntergeladen wurden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS ist ein mobiles 3G- Kommunikationssystem. Neben Sprache und Daten können über UMTS-Netze Audio- und Videodaten auf Mobilfunkgeräte übertragen werden.
	Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- und UMTS- Netzen verwenden, können Sie gleichzeitig mehrere Datenverbindungen offen halten und mehrere

	Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden. Im UMTS-Netz bleiben Datenverbindungen bei Sprachanrufen aktiv. Zudem werden Internetseiten schneller als je zuvor geladen, obwohl Sie gleichzeitig noch telefonieren können.
UPIN	Im UMTS-Netz verwendeter PIN-Code.
UPUK	UPIN Unblocking Key (UPIN- Entsperrcode). Der UPUK-Code wird benötigt, um die Blockierung eines UPIN- oder PIN2-Codes aufzuheben. Der Code besteht 8 Ziffern.
USIM	Im UMTS-Netz verwendete SIM-Karte.
USSD-Befehl	Eine Dienstanfrage, beispielsweise zur Aktivierung eines Programms oder zur Remote-Konfiguration verschiedener Einstellungen. Die Dienstanfrage kann über Ihr Gerät an den Netzbetreiber oder Diensteanbieter gesendet werden.
VoIP	Voice-over-IP-Technologie. Die VoIP- Technologie ist ein Satz von Protokollen, die Telefonanrufe über ein IP-Netzwerk wie das Internet vereinfachen.
VPN	Virtual Private Network. Ein virtuelles privates Netzwerk, das eine sichere Verbindung zu einem kompatiblen Firmenintranet und Diensten wie E-Mail herstellt.

WAP	Wireless Application Protocol. WAP ist ein internationale Standard für die Kommunikation über Mobilfunknetze.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP ist eine Verschlüsselungsmethode, die Daten vor der Übertragung im WLAN verschlüsselt.
WLAN	Wireless Local Area Network (WLAN).
WPA	Wi-Fi Protected Access. WLAN- Sicherheitsmethode.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. WLAN- Sicherheitsmethode.

Fehlerbehebung

Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie im Produktsupport-Bereich der Nokia Internetseiten.

F: Wie lautet mein Sperr-, PIN- oder PUK-Code?

A: Der Standard-Sperrcode ist **12345**. Wenn Sie den Sperrcode vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code vergessen oder verloren oder keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?

A: Halten Sie die Home-Taste gedrückt. Navigieren Sie dann zum entsprechenden Programm und drücken Sie auf die Rücktaste, um das Programm zu schließen.

F: Warum sehen die Bilder fleckig aus?

A: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber sind.

F: Warum werden bei jedem Einschalten des Geräts fehlende, verfärbte oder helle Punkte auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

F: Warum findet mein Gerät bei der Verwendung einer Bluetooth Funkverbindung das Gerät meines Bekannten nicht?

A: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind, auf beiden die Bluetooth Funktechnik aktiviert ist und sie sich nicht im verborgenen Modus befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Distanz der beiden Geräte maximal 10 Meter beträgt und keine Mauern oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

F: Warum kann ich eine Bluetooth Verbindung nicht beenden?

A: Wenn ein anderes Gerät mit Ihrem Gerät verbunden ist, können Sie die Verbindung entweder über das andere Gerät oder durch Deaktivieren der Bluetooth Funktechnik beenden. Wählen Sie Menü > Verbind. > Bluetooth > Bluetooth > Aus.

F: Warum wird ein WLAN-Access-Point nicht angezeigt, obwohl ich sicher bin, dass ich mich in seiner Reichweite aufhalte?

A: Überprüfen Sie, ob das Gerät im Offline-Profil arbeitet.

Möglicherweise verwendet der WLAN-Access-Point eine verborgene SSID (Service Set Identifier). Um auf Netze mit einer verborgenen SSID zugreifen zu können, müssen Sie die richtige SSID kennen und auf dem Nokia Gerät einen WLAN-Zugangspunkt für das Netz erstellen.

Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Zugangspunkt nicht auf Kanal 12-13 überträgt, da diese Kanäle nicht zugeordnet werden können.

F: Wie kann ich die WLAN-Funktion auf meinem Nokia Gerät ausschalten?

A: Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen (auch nicht zu einem anderen Access Point) oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Nokia Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert.

Um die Suchvorgänge im Hintergrund zu beenden, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN > WLAN-Verfügb. zeigen > Nie. Sie können immer noch manuell nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen und die Verbindung zu diesen Netzwerken wie gewohnt herstellen.

Um das Zeitintervall für die Suche im Hintergrund zu erhöhen, wählen Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja und geben dann das Intervall in Netzscanintervall an.

F: Warum kann ich das Internet nicht nutzen, obwohl die WLAN-Verbindung funktioniert und die IP-Einstellungen stimmen?

A: Überprüfen Sie, ob Sie die Einstellungen für den HTTP/HTTPS-Proxy in den erweiterten Einstellungen Ihres WLAN-Access-Points richtig angegeben haben.

F: Wie kann ich die Signalqualität meiner WLAN-Verbindung prüfen?

Wählen Sie Menü > Verbind. > Verb.-Man. > Akt. Datenvb. > Optionen > Details. Ist das Signal

mittelmäßig oder schwach, können Verbindungsprobleme auftreten. Versuchen Sie, die Entfernung zum Access Point zu verringern.

F: Warum treten Probleme mit dem Sicherheitsmodus auf?

A: Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmodus richtig konfiguriert ist, und dass er mit dem Modus, den das Netzwerk verwendet, übereinstimmt. Um zu prüfen, welchen Sicherheitsmodus das Netzwerk verwendet, wählen Sie Menü > Verbind. > Verb.-Man. > Akt. Datenvb. > Optionen > Details.

Prüfen Sie auch Folgendes: Verwenden Sie den richtigen WPA-Modus (PSK oder EAP), haben Sie alle nicht benötigten EAP-Arten deaktiviert und sind alle EAP-Typeinstellungen korrekt (Passwörter, Benutzernamen, Zertifikate)?

F: Warum kann ich keinen Kontakt für meine Mitteilung auswählen?

A: Die Kontaktkarte verfügt möglicherweise weder über eine Telefonnummer, eine Adresse oder eine E-Mail-Adresse. Wählen Sie Menü > Kommunik. > Kontakte und bearbeiten Sie die Kontaktkarte.

F: Der Hinweis Mitteilung wird abgerufen wird kurz angezeigt. Was bedeutet dies?

A: Das Gerät versucht, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Abruf > Immer automatisch gewählt haben. Prüfen Sie, ob die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen richtig

definiert sind und die Telefonnummern oder Adressen korrekt eingegeben wurden. <u>Siehe "Einstellungen für</u> <u>Multimedia-Mitteilungen"</u>, <u>S. 64.</u>

F: Wie kann ich die Datenverbindung beenden, wenn das Gerät immer wieder erneut eine Datenverbindung herstellt?

A: Das Gerät versucht möglicherweise, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Zum Abbrechen des Datenverbindungsaufbaus wählen Sie Menü > Kommunik. > Mitteil. > Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Mitteilungszentrale zum späteren Abrufen gespeichert werden sollen, oder Aus, um alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen zu ignorieren. Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung bei Eingang einer Multimedia-Mitteilung, die von der Multimedia-Mitteilungen zu stellt das Gerät keine Netzverbindungen für Multimedia-Mitteilungen her.

Wenn das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung verwenden soll, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen, wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Paketdaten > Paketdatenverbind. > Wenn nötig.

Helfen die genannten Schritte nicht, das Problem zu beseitigen, schalten Sie das Gerät aus und erneut wieder ein.

F: Wie kann ich Akkuleistung sparen?

A: Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des Akkus. Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Schalten Sie die Bluetooth Funktion aus, wenn Sie diese nicht benötigen.
- Schalten Sie die Suchvorgänge nach WLANs im Hintergrund ab. Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Wireless LAN > WLAN-Verfügb. zeigen > Nie. Sie können immer noch manuell nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen und die Verbindung zu diesen Netzwerken wie gewohnt herstellen.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass nur dann eine Paketdatenverbindung hergestellt wird, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen. Wählen Sie Menü > System > Einstell. > Verbindung > Paketdaten > Paketdatenverbind. > Wenn nötig.
- Schalten Sie das automatische Herunterladen neuer Karten durch das Karten-Programm aus. Wählen Sie Menü > GPS > Karten > Optionen > Einstellungen > Internet > Netz verwenden > Aus.
- Schalten Sie das automatische Herunterladen neuer Karten durch das Karten-Programm aus. Wählen Sie
 > GPS > Karten > Optionen > Einstellungen > Internet > Netz verwenden > Aus.
- Verkürzen Sie die Zeitdauer, nach der die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Wählen

- Sie Menü > System > Einstell. > Allgemein > Personalisieren > Display > Beleuchtungsdauer.
- Schließen Sie die nicht benutzten Programme. Halten Sie die Home-Taste gedrückt. Navigieren Sie dann zum entsprechenden Programm und drücken Sie auf die Rücktaste, um das Programm zu schließen.

Zubehör

Warnung: Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Akku- und Ladegerätinformationen

Akku- und Ladegerätinformatione n

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BP-4L ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis

die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung. Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Überprüfen des Hologramms

- Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo "Nokia Original Enhancements" erkennbar.
- 2. Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.







einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege Ihres Geräts

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen. Wenn das Gerät nach kalten Temperaturen zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät

- befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder nokia.mobi/werecycle.



zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Declaration) zum Produkt unter www.nokia.com/environment.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 2,2 Zentimeter (7/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- · das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und - verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten

Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
- Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
- Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil.
- Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
- Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 4. Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP

herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2.0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt. wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass ieweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,10 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

162

Index

Symbole/Nummern 3D-Klingeltöne 100 802.1x Sicherheitseinstellungen 138 A Akku einsetzen 12 Laden 13 Ladezustand 19 Aktive Notizen 101 Aktivierungsschlüssel 125 Akustische Signale 131 Anhänge E-Mail 52 Multimedia-Mitteilungen 58 Soundclips 58 Animierter Bildschirmschoner 100 Anrufe Abweisen 33 Anklopfen 134 Annehmen 33 Anrufer-ID 134 Einstellungen 134 Internetanrufe sperren 39 Internetanrufe tätigen 37 Klingelton für	Konferenzgespräch 34 Kurzwahl 38 Mit Kurzmitteilung ablehnen 134 PTT 43 Rufnummernbeschränkung 119 Sprachanwahl 41 Sprachbefehle 41 Sprachmail 40 tätigen 33 Typ auswählen 134 Über das Protokoll anrufen 45 Anrufer-ID 134 Anrufsperre 39 Internetanrufe 39 Anschlüsse 10 Antennen 14 Audiodateien Details 93 Senden 93 Aufladen des Akkus 13 Aufnahme Einstellungen 90 Soundclip aufzeichnen 90 Sprachaufzeichnungen wiedergeben 90 Videoclips 84 Aufnehmen Soundclips 90	Automatische Worterkennung 23, 131 B Beenden Internetverbindungen 70 Netzverbindungen 115 Begrüßungsprogramm 15 Begrüßungstext 130 Betreiber Auswählen 134 Bilder Drehen 91 Hintergrund anzeigen 92 online freigeben 90 Senden 92 Zoom 91 Zu Kontakten hinzufügen 92 Bildmitteilungen Anzeigen 55 Weiterleiten 55 Bildschirmschoner 100, 130 Blogs 69 Bluetooth Daten empfangen 109 Daten senden 109 Geräte autorisieren 110 Koppeln 110 Passcode 110
Internetanrufe 134	Ausgangsanzeige	Passcode 110 Sicherheit 111
Klingelton stummschalten 33	Finstellungen 131	

	l E	Paketdaten 136
Cache	EAP	Podcasting 86
		Programme 141
Leeren 69	EAP-Plug-ins bearbeiten 139	Programme installieren 124
Cell Broadcast 63	Plug-in-Einstellungen 138	Protokoll 45
Einstellungen 67	Einsetzen	PTT 43
Chat	Akku 12	Radio 95
Chat beginnen _60	SIM-Karte 12	RealPlayer 93
Einstellungen 59	Speicherkarte 13	Sicherheit von Java-
Gruppen 60	Einstellungen	Programmen 124
Programmeinstellungen 61	Anrufe 134	SIP 139
Teilnehmer sperren 61	Aufnahme 90	Sprachbefehle 42
Contacts on Ovi 31	Cell Broadcast 67	Sprache 131
	Chat 59	Standortbestimmung 76
J	Datum 132	Startbildschirm 131
Dateien	Dienstmitteilungen 66	Tastensperre 133
herunterladen 91	Display 130	Töne 131
senden 102	Drucker 105	Uhr 106
Dateimanager 102	EAP-Plug-ins 138	Uhrzeit 132
Daten sichern 121	E-Mail-Abruf 66	WEP-Sicherheit 137
Daten übertragen 18	E-Mail-Benutzer 65	Wiederherstellen 133
Datum	E-Mail-Taste 133	WLAN 136
Einstellungen 132	E-Mail-Verbindung 65	WLAN, erweitert 136
Dienstbefehle 63	GPRS 72, 136	WLAN-Sicherheit 137
Dienstmitteilungen 62	Internet 70	WLAN-Zugangspunkt 73
Einstellungen 66	Internetanruf 140	WLAN-Zugangspunkte 74
Display	Internetradio 96	Zertifikat 120
Ändern der Anzeige 100	Kalender 28	Zubehör 132
Einstellungen 130	Kamera 85	Einstellungen der E-Mail-
Symbole 19	Kontakte 30	Taste 133
Drucken 104, 105	Kurzmitteilungen 64	Ein- und Ausschalten des
Druckereinst. 105	Laden! 71	Geräts 15
OTMF-Töne 39	Multimedia-Mitteilungen 64	E-Mail 50
	Multimedia-Notizen 101	Abrufeinstellungen 66
	Netz 134	Abiaiciiisteiluligeii 00

Automatische	H	J
Abrufeinstellungen 66	Headset	JAD-Dateien 123
Beantworten 52	anschließen 14	IAR-Dateien 123
Benutzereinstellungen 65	Hintergrund 92	Java-Programme 123, 124
einrichten 51	Hintergrundbild 100	jara 110gramme 123, 121
Löschen 53	Höhenkalibrierung 81	K
Mit Mailboxen verbinden 51	Home-Taste 26	
Ordner einrichten 53	Home ruste 20	Kabel 108
POP oder IMAP 51	Ī	Kalender
schreiben53	To distribute all advantables are	Einstellungen 28
senden 53	Individuell einrichten	Kalenderansichten
Verbindungseinstellungen 65	Display 130	ändern 27
E-Mail-Taste 26	Sprache ändern 131	Kalendereinträge
Entschlüsseln	Töne 131	anzeigen 27
Gerätespeicher und	Installationsprotokoll 123	erstellen 27
Speicherkarte 118	Installieren	Kalender-Taste 26
г	Programme 123	Kamera
F	Internet 68	Bilder aufnehmen 84
Fehlersuche 148	Einstellungen 70	Einstellungen 85
Fernkonfiguration 121	Verbindungen beenden 70	Videoclips aufnehmen 84
Flash-Dateien	Verbindungssicherheit 68	Karten 76, 77
Flash-Dateien 93	Internetanrufe 37	durchsuchen 77
Freier Speicher 116	Anruf tätigen 37	Fußgänger 79
Funktastatur 107	Einstellungen 140	Navigation im Fahrzeug 79
	Klingeltoneinstellungen 134	Orte suchen 78
G	Profile 36, 140	Routen 78
Galerie 91	Sperren 39	Symbole 78
Gerätemanager 121	Verbindung herstellen 36	Kfz-Einbausatz
GPRS	Internetradio	Fernzugriff auf SIM-Karte 111
Einstellungen 136	Einstellungen 96	Klangregler 89
Einstellungen für	Sender speichern 96	Klingeltöne 131
Zugangspunkte 72	suchen 96	3D 100
Erweiterte	Wiedergabe 95	In Profilen 98
Zugangspunkteinstellungen 72	Intranet	Kontakte und
Zagangspanktemstemangen 12	navigieren 70	Kontaktgruppen 30

Vibrationsalarm 131	Einstellungen 71	Weitere Einstellungen 67	×
Konferenzgespräche 34	Kaufhistorie 71	Modem 74	
Konfigurationsmitteilungen 140	Objekte verwalten 71	Multimedia-Mitteilungen	Index
Kontakte	Lautstärke 22	Anhänge 58	=
Einstellungen 30	Lesezeichen 69	Beantworten 56	
hinzufügen 29	Leuchtanzeige zur	Einstellungen 64	
Hinzufügen von	Benachrichtigung 131	Empfangen 56	
Klingeltönen 30	Logos	Erstellen 56	
suchen 29	Begrüßungslogo 130	Erstellen von Präsentationen 57	
Kontakte-Taste 26		Senden 56	
Kontaktgruppen	M	Sendeoptionen 59	
erstellen 29	Mailbox	Weiterleiten 58	
Hinzufügen von	erstellen 51	Multimedia-Notizen	
Klingeltönen 30	Mailboxen	Einstellungen 101	
Tätigen von	Verbinden 51	Multitasking 30	
Konferenzgesprächen 29	Mail for Exchange 50	Musik-Player	
Kontaktlisten	Maps	Musik-Shop 87	
verwalten 29	Reiseführer 80	Musik übertragen 88	
Koppeln	Verkehrsinformationen 80	Titellisten 87	
Geräte 110	Maßeinheiten	Wiedergabe 87	
Passcode 110	Umrechnen 103	Musik-Shop 87	
Kurzmitteilungen	Maßsystem		
Einstellungen 64	ändern 81	N	
Erstellen 53	Menü 17	Navigieren	
Mitteilungen auf der SIM-	microSDHC 117	Intranet 70	
Karte 54	Mitteilungen 47	Netz	
Senden 53	bei abgelehnten Anrufen 134	Einstellungen 134	
Sendeoptionen 54	Cell Broadcast-Einstellungen 67	Newsfeeds 69	
Kurzwahl 38	Dienstmitteilungen 62	Nokia PC Suite 108	
Kurzwahltasten (One-	Einstellungen für	Notizen 107	
Touch) 132	Kurzmitteilungen 64	Nutzen	
	Konfigurationsmitteilunge	Internet 68	
L	n 140	Nutzen von Internetseiten	
Laden!	Ordner 47, 48	Offline 70	165
Abonnements 71	Senden von Soundclips 58		

0	einstellen 99	Gespeicherte Sender 95
	erstellen 98	Hören 94
Orientierungspunkte	Internetanrufprofile 36	RealPlayer
Bearbeiten 82	Internet-Anrufprofile 140	Abspielen von Medienclips 92
empfangen 83	Klingeltöne auswählen 98	Clip-Details anzeigen 93
Erstellen 82	Programme	Dateien senden 93
Kategorien 82	Ändern von Installationen 124	Einstellungen 93
senden 83	Gängige Aktionen 20	Rechner 102
D	installieren 123	Registerkarten 20
P	Programmeinstellungen 141	Reiseziel 81
Paketdaten	Protokoll 44	Remote-Sperre 116
Einschränken 141	Anruf tätigen 45	Remote-Synchronisation 126
Einstellungen 136	Einstellungen 45	Rufnummernbeschränkung 119
Einstellungen für	Gesendete Mitteilungen 45	Rufumleitung 38
Zugangspunkte 72	Kontakten Nummern	Kululilleitulig 36
Frweiterte		S
Zugangspunkteinstellungen 72	hinzufügen 45 löschen 45	
Passwörter		Schlüssel
Passwort für die	Übertragungsprotokoll 18	Aktivierungsschlüssel 125
Speicherkarte 102	PTT 42	WEP-Schlüssel 137
	Anmelden 43	Schlüsselspeicher 121
Speicherkartenpasswort 117 PC Suite 108	Anrufe tätigen 43	Schnellzugriffe 142
PDF-Reader 104	Beenden 44	Tasten 131
	Einstellungen 43	schreiben 22
Personalisierung 100	Erstellte Anrufe 43	Senden
Startbildschirm 131	Kanal erstellen 44	Dateien 20, 102
PIN-Code	Kontakte 44	über Bluetooth 109
Ändern 133	0	Videos 35
Podcasting 85	Q	SettingWizard 16
Einstellungen 86	Quickoffice 103	Sicherheit
suchen 86	`	Bluetooth 111
Verzeichnisse 86	R	Geräte- und SIM-Karte 133
Präsentationen 57	Radio	Java-Programm 124
Profil "Sim Access" 111	Anzeigen visueller Inhalte 94	Speicherkarte 117
Profile	Einstellungen 95	Sicherheitsmodule 121
Anpassen 98	Linstelluligeti 33	Signalstärke 19

SIM-Karte	Einstellungen 20	T
einsetzen 12	Sperrcode 116, 133	Tageskilometerzähler 81
Kurzmitteilungen 54	Sperren	Taschenlampe 30
SIP	Automatische Gerätesperre 133	Tastiemanipe 50
Einstellungen 139	Gerät 116	
Profile bearbeiten 139	Tastenfeld 21, 133	Schnellzugriffe 131 Tastenfeld
Profile erstellen 139	Sprachbefehle	1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proxyserver bearbeiten 140	Einstellungen 42	Sperreinstellungen 133
Registrierungsserver	Profile ändern 42	Tastensperre 21 Töne 131
bearbeiten 140	Programm starten 42	
SIP-Protokoll	Sprache	Tastensperre 21
Siehe <i>SIP</i>	Einstellungen 131	Tätigen eines Anrufs 33
SIS-Dateien 123	Sprachhilfe 40	Text
SISX-Dateien 123	Sprachmail	automatische
Softwarepakete	Anrufen 40	Worterkennung 23
Installationseinstellungen 124	Nummer ändern 40	Größe ändern 130
installieren 123	Standortbestimmung	schreiben 22
Soundclips	Einstellungen 76	Themen ändern 100
Aufnehmen 90	Stärke des Satellitensignals 81	
senden 58	Startbildschirm 24, 25	Herunterladen 100 Töne 131
Speicher 116	Einstellungen 99, 131	
Speicherkarte	wechseln 25	Einstellungen 131
Daten sichern 121	Suchen	U
einsetzen 13	Verfügbare WLANs 115	
entnehmen 14	Suchmodi	Übertragung
entsperren 117	wechseln 29	Protokoll 18
Festlegen des Passwortes 102	Symbian-Programme 123	Uhr
Formatieren 117	Symbole 19	Einstellungen 106
microSD 117	Synchronisation 19	Erinnerungen 106
Passwort einrichten 117	Einstellungen 127	Weltuhr 106
Passwörter 117	Synchronisationsprofile 126	Uhrzeit
Sperren 117	Synchronisieren	Einstellungen 132
Speichern	Programme 127	Umrechnen
aktueller Standort 81		Maßeinheiten 103
Dateien 20		Währungen 104

×	UPIN-Code	Vorlesefunktion 48	Zugangspunkte 113
Index	Ändern 133	Stimme auswählen 48	Zugangspunkteinstellungen 7
2	Ursprüngliche Einstellungen 133	VPN	WLAN-Assistent 113
=	Ursprüngliche Einstellungen	in Programmen verwenden 129	WPA-
	wiederherstellen 133	Zugangspunkte 128	Sicherheitseinstellungen 138
	USB-Datenkabel 108		
		W	Z
	V	Währungsumrechnung 104	Zertifikate
	Verbindungen	Warntöne 131	Details 120
	beenden 115	Wartezeit für automatische	Einstellungen 120
	GPRS-Einstellungen 72	Sperre 133	Ziel
	PC-Anschluss 74	Weblogs 69	Einstellungen 81
	WLAN-Einstellungen 73	Wecker 106	entfernen 81
	Verbindungsmethoden	Weltuhr 106	Zip Manager 104
	Bluetooth 109	WEP	Zubehör
	Datenkabel 108	Schlüssel 137	Einstellungen 132
	Verschlüsseln	Sicherheitseinstellungen 137	Fernzugriff auf SIM-Karte 111
	Gerätespeicher und	Wiedergabe	Zugangspunkte
	Speicherkarte 118	Mitteilungen 48	Erstellen 135
	Vibrationsalarm 131	Sprachaufzeichnung 90	VPN 128
	Videoanrufe	Video und Audio 92	
	Anruf tätigen 34	WLAN	
	auf Sprachanruf umschalten 34	802.1x-	
	Videoclips 84	Sicherheitseinstellungen 138	
	Details 93	Einstellungen 136	
	Senden 93	Erweiterte Einstellungen 136	
	wiedergeben 92	Erweiterte Einstellungen für	
	Videozuschaltung 35	Zugangspunkte 74	
	Einladungen empfangen 35	MAC-Adresse 113, 136	
	Virtuelles privates Netzwerk	Netzwerke suchen 115	
	in Programmen verwenden 129	Sicherheitseinstellungen 137	
	Zugangspunkte 128	Verfügbarkeit 113	
160	Voice-over-IP 37	WEP-Schlüssel 137	
168	VoIP 37	WPA-	
		Sicherheitseinstellungen 138	